# SIEMENS

# SITRANS L

# Transmetteurs de niveau à ultrasons SITRANS Probe LU240 avec mA/ HART

Instructions de service

Mise en route	1
Introduction	2
Consignes de sécurité	3
Description	4
Installation/Montage	5
Raccordement	6
Mise en service	7
Fonctionnement	8
Paramétrage local	9
Paramétrage à distance	10
Service et maintenance	11
Diagnostic et dépannage	12
Caractéristiques techniques	13
Plans d'encombrement	14
Documentation produit et	Α
Référence technique	В
Communication HART	С
Commande à distance	D
Structure du menu IHM	Ε
Abréviations	F

7ML51 (SITRANS Probe LU240)

### **Mentions légales**

### Signalétique d'avertissement

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

### \land DANGER

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées **entraîne** la mort ou des blessures graves.

### ATTENTION

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

### A PRUDENCE

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.

#### IMPORTANT

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

#### Personnes qualifiées

L'appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du **personnel qualifié** pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

### Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination

Tenez compte des points suivants:

### ATTENTION

Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

### Marques de fabrique

Toutes les désignations repérées par <sup>®</sup> sont des marques déposées de Siemens Aktiengesellschaft. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

### Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition.

# Sommaire

1	Mise en r	route	
2	Introduct	tion	
	2.1	Objet de cette documentation	
	2.2	Historique de la documentation	
	2.3	Historique de révisions du micrologiciel	
	2.4	Utilisation prévue	
	2.5	Compatibilité du produit	
	2.6	Eléments fournis	
	2.7	Vérification de la livraison	
	2.8	Note relative à la sécurité	
	2.9	Note de sécurité	
	2.10	Transport et stockage	
	2.11	Informations supplémentaires	
3	Consigne	es de sécurité	
	3.1	Conditions préalables pour l'utilisation	
	3.2	Législation et directives	
	3.3	Exigences relatives aux applications spécifiques	
	3.4	Utilisation en zones à risque d'explosion	
4	Descripti	on	
	4.1	Aperçu du SITRANS Probe LU240	
	4.2	Caractéristiques	
	4.3	Applications	
	4.4	Homologations	
	4.5	Configuration système	
	4.6	Communication HART	
5	Installati	on/Montage	
	5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.2 5.1.2.1	Consignes de sécurité de base Préconisations pour l'emplacement Recommandations Éviter Montage correct Raccords process	27 28 29 30 31 31
	5.2	Démontage	

6 Raccordement		ent	. 33
	6.1 Consignes de sécurité de base		. 33
	6.2 6.2.1	Raccordement du SITRANS Probe LU240 Instructions de câblage	. 33 . 34
	6.3 6.3.1 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.2 6.3.3 6.3.3.1	Installation en zones à risque d'explosion Plaques signalétiques pour installations en zones à risque d'explosion Câblage sécurité intrinsèque Câblage Non-incendiaire Plus d'informations concernant les installations en zone à risque d'explosion Instructions spécifiques pour l'installation en zone à risque d'explosion Instructions conformément à la norme IEC 60079-0:2011 clause 30	. 36 . 37 . 37 . 38 . 38 . 38 . 38
7	Mise en ser	vice	. 41
	7.1	Consignes de sécurité de base	. 41
	7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3 7.2.2.4 7.2.3 7.2.4 7.2.4 7.2.4.1 7.2.4.2 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.3 7.3.1 7.3.1 7.3.2	Mise en service locale Activation du SITRANS Probe LU240 Affichage local Symboles affichés Vues d'affichage Navigation dans les vues Menus des paramètres Programmation Assistants Mise en service rapide Assistant AFES Obtention d'un profil écho Adresse appareil Vérification de la configuration Exemples d'application - mesure de niveau Exemple d'application - mesure de débit volumique	. 41 . 42 . 43 . 43 . 46 . 46 . 47 . 49 . 72 . 73 . 74 . 74 . 74 . 75
8	Fonctionne	ment	. 79
	8.1	Opération ultrason	. 79
	8.2	Démarrer la mesure	. 79
	8.3	Conditions de mesure	. 80
	8.4	Contrôle mA	. 81
	8.5 8.5.1	Volume Forme et dimensions de la cuve	. 83 . 83
	8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.2.1 8.6.2.2 8.6.2.3 8.6.2.4	Débit volumique Calcul de débit Mesure de débit en canal ouvert (OCM) Méthodes de calcul du débit volumique Paramètres communs Définition du niveau zéro Dispositifs de mesure primaire avec fonction exponentielle niveau / débit volumique	. 84 . 84 . 85 . 86 . 86 . 87

	8.7 8.7.1	Application sur mesure Courbe de linéarisation	. 105 . 105
	8.8	Simulation	. 107
	8.9	Système de communication	. 111
9	Paramétra	age local	. 113
	9.1	Démarrage rapide (M 01)	. 113
	9.1.1	Mise en service rapide (01-01)	. 113
	9.1.2	Assistant AFES (01-02)	. 113
	9.2	Réglage (M 02)	. 114
	9.2.1	Sélectionner la sortie (M 02-01)	. 114
	9.2.1.1	Sélection PV (02-01.01)	. 114
	9.2.1.2	Sélection SV (02-01.02)	. 116
	9.2.1.3	Type de linéarisation (02-01.03)	. 116
	9.2.2	Capteur (M 02-02)	. 116
	9.2.2.1	Unités (02-02.01)	. 116
	9.2.2.2	Vitesse de remplissage (02-02.02)	. 117
	9.2.2.3	Vitesse de vidange (02-02.03)	. 118
	9.2.3	Etalonnage (M 02-03)	. 118
	9.2.3.1	Assistant de vitesse du son automatique (02-03.01)	. 118
	9.2.3.2	Assistant de décalage capteur (02-03.02)	. 119
	9.2.3.3	Point d'étalonnage inférieur (02-03.03)	. 120
	9.2.3.4	Point d'étalonnage supérieur (02-03.04)	. 121
	9.2.3.5	Niveau inférieur (02-03.05)	. 121
	9.2.3.6	Niveau supérieur (02-03.06)	. 121
	9.2.3.7	Décalage capteur (02-03.07)	. 121
	9.2.3.8	Vitesse du son (02-03.08)	. 122
	9.2.3.9	Vitesse du son à 20°C (02-03.09)	. 122
	9.2.3.10	Fréquence impulsion courte (02-03.10)	. 122
	9.2.3.11	Fréquence impulsion longue (02-03.11)	. 122
	9.2.3.12	Niveau bas inhibé (02-03.12)	. 122
	9.2.4	Sortie de courant (M 02-04)	. 123
	9.2.4.1	Mode courant de boucle (02-04.01)	. 124
	9.2.4.2	Valeur courant de boucle en mode multidrop (02-04.02)	. 124
	9.2.4.3	Valeur d'amortissement (02-04.03)	. 124
	9.2.4.4	Valeur minimale de la plage (02-04.04)	. 125
	9.2.4.5	Valeur maximale de la plage (02-04.05)	. 126
	9.2.4.6	Limite de saturation inférieure (02-04.06)	. 127
	9.2.4.7	Limite de saturation supérieure (02-04.07)	. 127
	9.2.4.8	Courant de défaut inférieur (02-04.08)	. 127
	9.2.4.9	Courant de défaut supérieur (02-04.09)	. 127
	9.2.4.10	Courant de défaut (02-04.10)	. 127
	9.2.4.11	Perte d'écho sécurité-défaut (02-04.11)	. 12/
	9.2.4.12	Temporisation securite-défaut LOE (02-04.12)	. 128
	9.2.5	Volume (M U2-05)	. 128
	9.2.5.1	Forme de cuve (02-05.01)	. 128
	9.2.5.2	Dimension A de la cuve (02-05.02)	. 130
	9.2.5.3	Dimension L de la cuve (02-05.03)	. 130
	9.2.5.4	Unités de volume (02-05.04)	. 130
	9.2.5.5	Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05)	. 130

9.2.6	Débit volumique (M 02-06)	131
9.2.6.1	Dispositif de mesure primaire (02-06.01)	131
9.2.6.2	Méthode de calcul du débit (02-06.02)	131
9.2.6.3	Unités de débit volumique (02-06.03)	132
9.2.6.4	Point de mise à l'échelle supérieur (02-06.04)	132
9.2.6.5	Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05)	132
9.2.7	Personnalisé (M 02-07)	136
9.2.7.1	Point de mise à l'échelle supérieur (02-07.01)	136
9.2.7.2	Courbe caractéristique sur mesure (M 02-07.02)	137
9.2.8	Affichage local (M 02-08)	138
9.2.8.1	Vue de démarrage (02-08.01)	138
9.2.8.2	Vue d'entretien (02-08.02)	138
9.2.8.3	Assistant de test de l'affichage (02-08.03)	139
9.3	Maintenance et diagnostic (M 03)	139
9.3.1	Signal (M 03-01)	139
9.3.1.1	Qualité du signal (M 03-01-01)	139
9.3.1.2	Configuration de l'écho (M 03-01-02)	140
9.3.1.3	Sélection de l'écho (M 03-01-03)	141
9.3.1.4	Filtrage (M 03-01-04)	142
9.3.1.5	Échantillonnage (M 03-01-05)	144
9.3.1.6	Configuration TVT (M 03-01-06)	146
9.3.2	Valeurs crête (M 03-02)	148
9.3.2.1	PV minimum (03-02.01)	148
9.3.2.2	PV maximum (03-02.02)	148
9.3.2.3	Distance minimale (03-02.03)	148
9.3.2.4	Distance maximale (03-02.04)	148
9.3.2.5	Température minimale du capteur (03-02.05)	149
9.3.2.6	Température maximale du capteur (03-02.06)	149
9.3.3	Test circuit de mesure (M 03-03)	149
9.3.3.1	Assistant de test de boucle (03-03.01)	149
9.3.4	Réinitialisations (M 03-04)	149
9.3.4.1	Redémarrage de l'appareil (03-04.01)	150
9.3.4.2	Réinitialiser (03-04.02)	150
9.3.4.3	Réinitialiser les valeurs crête (03-04.03)	151
9.4	Communication (M 04)	152
9.4.1	Adresse d'identification (04.01)	152
9.4.2	Identifier l'appareil (04.02)	152
0 5	Socuritá (M OE)	150
9.5	Medifier DNL utilizatour (OE 01)	152 153
9.5.1	Mounter Fin utilisateur (05.01)	152 153
9.5.2	Pécupération DIN (05.02)	105 150
9.5.5	Recuperation Pin (05.05)	105 150
9.5.4	Verreuillage clavier (05.04)	155 154
9.5.5		154
Paramétra	age à distance	155
10.1	Identification	155
10.1.1	Identificateur	155
10.1.2	Identificateur long	155
10.1.3	Descripteur	155
10.1.4	Message	156
10.1.5	Date d'installation	156

10

$10.1.6 \\ 10.1.6.1 \\ 10.1.6.2 \\ 10.1.6.3 \\ 10.1.6.4 \\ 10.1.6.5 \\ 10.1.6.6 \\ 10.1.6.7 \\ 10.1.6.8 \\ 10.1.6.9 \\ 10.1.6.10 \\ 10.1.6.11 \\$	Appareil Fabricant Nom du produit Protocole Numéro d'article Option de commande 1 Option de commande 2 Numéro de série Version matériel Version du micrologiciel Version EDD Numéro d'assemblage final	156 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157
10.2 10.2.1	Réglage Unités sur mesure	157 157
10.3 10.3.1 10.3.1.1	Maintenance et diagnostic Piste d'audit Compteur des modifications de configuration	158 158 158
10.4 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10	Communication ID du fabricant Type d'appareil étendu HART ID appareil Révision de l'appareil HART Révision du logiciel HART Révision du matériel HART Révision EDD HART Révision commande universelle Code du profil d'appareil Adresse d'identification	158 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160
10.5	Sécurité	160
10.6 10.6.1 10.6.1.1 10.6.1.2 10.6.1.3 10.6.1.4 10.6.1.5 10.6.1.6 10.6.2 10.6.2.1 10.6.2.2	Caractéristiques Certificats et homologations Sécurité intrinsèque Antidéflagrant Sécurité augmentée Protection par le boîtier/Atmosphère explosive (poussière) Anti-étincelles/Non-incendiaire Protection par encapsulage Limites capteur Limite supérieure Limite supérieure Étondus de mosure minimum	161 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162
Service et	maintenance	163
11.1 11.1.1	Consignes de sécurité de base Étapes pour l'inspection périodique	163 163
11.2 11 3	Nettoyage	164
11.3.1 11.3.1.1	Remplacement de l'affichage Retirer l'affichage en place	165

11

	11.3.1.2 11.3.2	Installer un nouvel affichage Liste des pièces détachées	166 166
	11.4	Procédure de retour	167
	11.5	Mise au rebut	. 167
12	Diagnostic	c et dépannage	. 169
	12.1	Dépannage de la communication	169
	12.2	Symboles état de l'appareil	170
	12.3	Symboles d'information de l'appareil	172
	12.4	Message d'erreur et mesures correctives	173
	12.5 $12.5.1$ $12.5.2$ $12.5.2.1$ $12.5.2.2$ $12.5.2.3$ $12.5.3.1$ $12.5.3.1$ $12.5.3.2$ $12.5.3.4$ $12.5.3.4$ $12.5.3.5$ $12.5.4$ $12.5.5$ $12.5.6$	Dépannage Pannes ordinaires Bruits parasites Définir la source de bruit Autres sources de bruit Réduction des bruits électriques Réduction des bruits acoustiques Difficultés de mesure Régler l'orientation du transducteur Lecture statique Obstruction du faisceau d'émission Montage sur une rehausse Régler l'appareil pour ignorer l'écho faux Lecture erronée Oscillations parasites ou effet de sonnette Affichage du profil écho et courbe de tendance	179 179 182 182 182 182 182 183 183 183 183 184 184 184 184 185 186
13	Caractéris	tiques techniques	187
	13.1	Alimentation électrique	187
	13.2	Performance	188
	13.3	Interface	189
	13.4	Sorties	189
	13.5	Construction	189
	13.6	Conditions de fonctionnement	190
	13.7	Process	190
	13.8	Communication	191
	13.9	Homologations	191
14	Plans d'en	combrement	193
	14.1	Dimensions du SITRANS Probe LU240	193
	14.2	Adaptateur bride (option)	194
Α	Document	tation produit et support	195
	A.1	Documentation du produit	195

	A.2	Assistance technique	196
	A.3	Étiquette code QR	197
В	Référence t	echnique	199
	B.1 B.1.1 B.1.2	Principe de fonctionnement Valeurs de process Impulsion transmise	199 199 199
	B.2 B.2.1 B.2.1.1 B.2.1.2 B.2.1.3 B.2.1.4 B.2.1.5 B.2.2 B.2.3 B.2.3.1	Traitement de l'écho Sélection de l'écho Courbes TVT (Time Varying Threshold) Algorithme Fiabilité Seuil de l'écho. Suppression automatique des échos parasites et courbe TVT sur mesure Plage de mesure Temps de réponse de la mesure. Amortissement	200 201 201 201 202 202 202 202 202 205 205 205 206
	B.3 B.3.1	Sortie de courant Sécurité-défaut	207 207
	B.4 B.4.1	Calcul de la distance Vitesse du son	208 208
	B.5	Calcul de volume	209
	B.6 B.6.1	Calcul de débit volumique Méthode de calcul du débit	210 211
	B.7	Compatibilité chimique	212
	B.8	Comportement au démarrage	212
	B.9	Boucle de courant	213
	B.10 B.10.1	Installation en zones à risque d'explosion Version à sécurité intrinsèque	214 214
с	Communica	ation HART	217
	C.1	Raccordement de la communication	218
	C.2	Configuration des ports de communication	219
	C.3	Dépannage de la communication	219
D	Commande	à distance	221
	D.1 D.1.1 D.1.2 D.1.2.1 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.5.1	SIMATIC PDM Configuration initiale Désactivation des tampons Actualisation du fichier EDD (Electronic Device Description) Configuration d'un nouvel appareil Modifier les réglages des paramètres en utilisant SIMATIC PDM Paramètres via vue de structure PDM Paramètres et méthodes via menus PDM Menu Appareil	221 221 222 222 223 223 224 225 226
	D.1.5.2	Menu Affichage	252

E F

D.1.5.3	Menu Diagnostic	252
D.2	AMS Device Manager	253
D.3	Field Communicator (FC) 375/475	255
D.4	FDT (Field Device Tool)	256
D.5	Bluetooth	
D.5.1	Connexion de l'appareil de terrain lorsque l'adaptateur Bluetooth est installé	258
D.5.2	Installation ou remplacement de l'adaptateur Bluetooth	
D.5.3	Raccordement de l'appareil de terrain avec l'application SITRANS mobile IQ	
D.5.4	Mot de passe par défaut	
D.5.5	Réinitialiser le mot de passe	
D.5.6	Informations relatives à la sécurité	
D.5.7	Caractéristiques techniques : SITRANS AW050 Adaptateur Bluetooth	
D.5.8	Informations relatives aux homologations radio	
D.5.9	Caractéristiques techniques : SITRANS mobile IQ	
D.5.10	Dimensions de l'adaptateur Bluetooth du SITRANS AW050	
Structure	du menu IHM	269
Abréviatio	ons	273
Glossaire .		275
Index		279

# Mise en route

### Introduction

Ce chapitre sert de référence rapide. Il contient des liens vers les différentes étapes requises pour la mise en service.

Avant de commencer, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes :

- Consignes générales de sécurité (Page 19)
- Consignes de sécurité fondamentales : Installation/Montage (Page 27)
- Consignes de sécurité fondamentales : Raccordement (Page 33)
- Consignes de sécurité fondamentales : Mise en service (Page 41)

Pour obtenir des performances optimales de l'appareil, veuillez lire la version intégrale des Instructions de service.

### Marche à suivre

- 1. Installer/monter l'appareil. Préconisations pour l'emplacement (Page 28)
- 2. Raccorder l'appareil. Raccordement du SITRANS Probe LU240 (Page 33)
- 3. Installer l'affichage (optionnel). Installer un nouvel affichage (Page 166)
- 4. Mettre l'appareil sous tension. Activation du SITRANS Probe LU240 (Page 42)
- Mettre l'appareil en service en utilisant l'Assistant de Mise en service rapide : Mise en service rapide : Niveau/Espace/Distance/Personnalisé (Page 51) Mise en service rapide : Volume (Page 56) Mise en service rapide : Débit volumique (Page 62)

La mise en service est terminée.

# 2.1 Objet de cette documentation

Ces instructions contiennent toutes les informations nécessaires à la mise en service et à l'utilisation de l'appareil. Lisez attentivement ces instructions avant l'installation et la mise en service. Pour une utilisation correcte de l'appareil, réexaminez tout d'abord son principe de fonctionnement.

Ces instructions s'adressent aux personnes chargées de l'installation mécanique, du raccordement et de la mise en service de l'appareil, ainsi qu'aux ingénieurs de service et maintenance.

# 2.2 Historique de la documentation

Le tableau ci-dessous indique les modifications majeures apportées à la documentation depuis la dernière édition.

Édition	Remarque		
08/2023	Ajout d'une version 6m mA		
03/2021	Ajout d'informations sur la commande à distance		
10/2020	lise à jour de la spécification de précision		
08/2019	Version 3 m, homologations supplémentaires		
10/2018	Première édition		
09/2021	Mise à jour des informations sur les homologations		
01/2023	Mise à jour des informations sur les homologations		

# 2.3 Historique de révisions du micrologiciel

### Capteur

Révision microlo- giciel	Version EDD PDM	Date	Modifications
1.01.02	1.01.00	1er août 2019	Fonctionnalité Journal de tendance
			Version 3 m
1.00.00	1.00.00	1 octobre, 2018	Première version

### IHM

Révision microlo- giciel	Date	Modifications
1.00.00	1 octobre, 2018	Première version

2.5 Compatibilité du produit

# 2.4 Utilisation prévue

L'appareil est destiné à la mesure d'un produit conformément aux informations figurant dans les Caractéristiques techniques (Page 187).

### IMPORTANT

### Utilisation dans un environnement domestique

Cet équipement appartenant à la classe A, groupe 1 a été conçu pour une utilisation en environnement industriel.

Il peut provoquer des perturbations radioélectriques s'il est utilisé dans un environnement domestique.

# 2.5 Compatibilité du produit

Le tableau suivant décrit la compatibilité entre la version du document, la révision de l'appareil, le système d'ingénierie et l'EDD (Electronic Device Description) associé.

Version du ma- nuel	Commentaires	Révision de l'appareil	Version compatible du pack d'intégration de l'appareil	
10/2020	Mise à jour de la spé- cification de précision	HART Firmware : 1.01.02 ou ulté- rieur Matériel : version 1.00.00 ou ultérieure Révision d'appareil 1 ou ulté- rieure	SIMATIC PDM V9.1	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
			AMS Device Manager V13.5	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
			SITRANS DTM V4.1 SP4	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
			Field Communicator (FC) 375/475 V3.8	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
			SITRANS Library	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
		mA	SIMATIC PDM V9.1	
		Firmware : 1.01.02 ou ulté- rieur Matériel : version 1.00.00 ou ultérieure Révision d'appareil 1 ou ulté- rieure	AMS Device Manager V13.5	
			SITRANS DTM V4.1 SP4	
			Field Communicator (FC) 375/475 V3.8	Non applicable
			SITRANS Library	

Version du ma- nuel	Commentaires	Révision de l'appareil	Version compatible du pack d'intégration de l'appareil	
08/2019	Nouvelles caractéris- tiques de l'appareil	HART Firmware : 1.01.02 ou ulté- rieur Matériel : version 1.00.00 ou ultérieure Révision d'appareil 1 ou ulté- rieure	SIMATIC PDM V9.1	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
			AMS Device Manager V13.5	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
			SITRANS DTM V4.1 SP4	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
			Field Communicator (FC) 375/475 V3.8	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
			SITRANS Library	EDD : version 1.01.00 ou ultérieure
		mA	SIMATIC PDM V9.1	Non applicable
		Firmware : 1.01.02 ou ulté- rieur Matériel : version 1.00.00 ou ultérieure Révision d'appareil 1 ou ulté- rieure	AMS Device Manager V13.5	
			SITRANS DTM V4.1 SP4	
			Field Communicator (FC) 375/475 V3.8	
			SITRANS Library	
10/2018	Première édition	HART Firmware : version 1.00.00 ou ultérieure Matériel : version 1.00.00 ou ultérieure Révision d'appareil 1 ou ulté- rieure	SIMATIC PDM V9.1	EDD : version 1.00.00 ou ultérieure
			AMS Device Manager V13.5	EDD : version 1.00.00 ou ultérieure
			SITRANS DTM V4.1 SP4	EDD : version 1.00.00 ou ultérieure
			Field Communicator (FC) 375/475 V3.8	EDD : version 1.00.00 ou ultérieure
			SITRANS Library	EDD : version 1.00.00 ou ultérieure

# 2.6 Eléments fournis

- SITRANS Probe LU240 Transmetteur de niveau à ultrasons
- Affichage (option)
- CD de documentation sur l'Instrumentation des procédés Siemens, contenant des certificats et des manuels pour les appareils homologués ATEX



### 2.8 Note relative à la sécurité

#### Remarque

Les éléments fournis peuvent varier en fonction de la version et de la configuration. Assurezvous que le matériel livré et les informations figurant sur la plaque signalétique sont conformes à votre commande et au bon de livraison.

# 2.7 Vérification de la livraison

- 1. Vérifier si l'emballage et les produits fournis présentent des dommages visibles.
- 2. Signalez sans tarder tout droit en dommages et intérêts au transporteur.
- 3. Conservez les pièces endommagées jusqu'à ce que la situation soit clarifiée.
- 4. Vérifiez la régularité et la complétude de la fourniture en comparant les documents de livraison à votre commande.

### ATTENTION

### Utilisation d'un appareil endommagé ou incomplet

Risque d'explosion en zones à risques.

• N'utilisez pas d'appareils endommagés ou incomplets.

# 2.8 Note relative à la sécurité

Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux.

Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de sécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent une partie de ce concept.

Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à leurs installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet si et dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex: pare-feux et/ou segmentation du réseau) ont été prises.

Pour plus d'informations sur les mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la sécurité industrielle, rendez-vous sur https://www.siemens.com/industrialsecurity (https://www.siemens.com/industrialsecurity).

Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour être encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer des mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces pour nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Security à l'adresse suivante: https://www.siemens.com/industrialsecurity (<u>https://www.siemens.com/industrialsecurity</u>)

# 2.9 Note de sécurité

### IMPORTANT

### Informations ou logiciels non autorisés sur les produits

Utilisez uniquement les sites Web autorisés de Siemens pour accéder aux informations produit ou aux logiciels, y compris les mises à jour du firmware, les fichiers d'intégration d'appareils (EDD, par exemple), ainsi que d'autres documentations sur les produits. L'utilisation d'informations produit ou de logiciels non autorisés peut entraîner un incident de sécurité, tel qu'une violation de la confidentialité ou une perte d'intégrité et de disponibilité du système.

Pour plus d'informations, voir Documentation du produit (Page 195).

# 2.10 Transport et stockage

Afin de garantir une protection suffisante pendant le transport et le stockage, respectez les mesures suivantes :

- Gardez l'emballage d'origine pour un transport ultérieur.
- Les appareils/pièces de rechange doivent être retournés dans leur emballage d'origine.
- Si l'emballage d'origine n'est plus disponible, veillez à ce que toutes les expéditions soient emballées de manière adéquate, assurant une protection suffisante durant le transport. Siemens n'assume aucune responsabilité pour les frais associés aux dommages de transport.

### IMPORTANT

### Protection insuffisante pendant le stockage

L'emballage n'assure qu'une protection limitée contre l'humidité et les infiltrations.

Assurez un emballage supplémentaire si nécessaire.

Les conditions de stockage et de transport spéciales de l'appareil sont mentionnées dans le chapitre Conditions de fonctionnement (Page 190).

### 2.11 Informations supplémentaires

Le contenu de ce manuel ne fait pas partie d'une convention, d'un accord ou d'un statut juridique antérieur ou actuel, et ne doit en rien les modifier. Toutes les obligations de Siemens AG sont stipulées dans le contrat de vente qui contient également les seules conditions de garantie complètes et valables. Ces clauses contractuelles de garantie ne sont ni étendues, ni limitées par les indications figurant dans les instructions de service. 2.11 Informations supplémentaires

Le contenu correspond à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre de l'évolution du produit.

# Consignes de sécurité

# 3.1 Conditions préalables pour l'utilisation

Cet appareil a quitté l'usine en parfait état technique. Pour le garder dans cet état et pour en assurer un fonctionnement dénué de danger, observez ces instructions de service ainsi que toutes les informations relatives à la sécurité.

Observez les remarques et icônes situées sur l'appareil. N'en retirez aucune de l'appareil. Veillez à ce que les remarques et les icônes soient lisibles en permanence.

### ATTENTION

### Modifications incorrectes de l'appareil

Toute modification de l'appareil, notamment dans les zones à risques, peut entraîner un risque pour le personnel, le système et l'environnement.

 Seules les modifications décrites dans le manuel d'utilisation de l'appareil peuvent être effectuées. Le non-respect de cette exigence annule la garantie et les approbations du produit du fabricant. Ne pas utiliser l'appareil suite à des modifications non autorisées.

Dans ce do- cument	Sur le pro- duit	Description
	$\triangle$	AVERTISSEMENT : pour plus de détails consulter la documentation fournie (instructions de service).
X		Mettre au rebut en respectant l'environnement ainsi que la réglementa- tion locale.

# 3.2 Législation et directives

Respecter la certification d'essai, les dispositions et les lois applicables à votre pays lors du raccordement, du montage et du fonctionnement. Cela inclut par exemple :

- Le Code national de l'électricité (NEC NFPA 70) (États-Unis)
- Le Code canadien de l'électricité (CCE Part I) (Canada)

### 3.2 Législation et directives

D'autres dispositions pour les applications en zones à risque d'explosion comprennent par exemple :

- CEI 60079-14 (internationale)
- EN 60079-14 (UE et Royaume Uni)
- Pour la Corée uniquement :
   이 기기는 업무용(A 급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 가정 외의

### 지역에서사용하는 것을 목적으로 합니다

Le marquage CE apposé sur l'appareil atteste la conformité avec les directives européennes suivantes :

Compatibilité électromagné- tique (CEM) 2014/30/UE	Directive du Parlement européen et du Conseil relative au rap- prochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique
Directive basse tension (DBT) 2014/35/UE	Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
Atmosphère explosible ATEX 2014/34/EU	Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres pour les ap- pareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
2011/65/UE RoHS	Directive du parlement Européen et du Conseil relative à la limi- tation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Les directives applicables se trouvent dans la déclaration de conformité UE de l'appareil donné.

Le marquage UKCA apposé sur l'appareil atteste la conformité avec la réglementation suivante du Royaume-Uni :

Compatibilité électromagnétique (CEM) SI 2016/1091	Règlement sur la compatibilité électromagné- tique 2016
Directive basse tension (DBT) SI 2016/1101	Règlement sur le matériel électrique (sécurité) 2016
UKEX SI 2016/1107	Règlement de 2016 sur les appareils et systè- mes de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives
RoHS SI 2012/3032	Règlement sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2012

Les instructions applicables se trouvent dans la déclaration de conformité UKCA de l'appareil particulier.

# 3.3 Exigences relatives aux applications spécifiques

En raison des nombreuses applications possibles, les détails relatifs aux versions d'appareil décrites et à l'ensemble des scénarios possibles durant la mise en service, l'exploitation, la maintenance ou l'exploitation au sein de systèmes ne peuvent pas tous être considérés dans ces instructions. Si vous avez besoin d'une information supplémentaire ne figurant pas dans ces instructions, contactez l'agence Siemens de votre région ou le représentant de votre société.

### Remarque

### Exploitation dans des conditions ambiantes spéciales

Avant d'utiliser l'appareil dans des conditions ambiantes spéciales (dans une centrale nucléaire, par exemple) ou à des fins de recherche et de développement, nous vous recommandons vivement de contacter votre représentant Siemens ou notre division application.

### Remarque

### Fonctionnement dans des conditions atmosphériques particulières

Pour effectuer une mesure par ultrasons, l'onde sonore doit pouvoir se propager de façon constante dans l'atmosphère. Les applications dont les conditions atmosphériques diffèrent de l'air (y compris, mais non limité à la stratification de couches de gaz, de concentrations très élevées de méthane ou de  $CO_2$ ) doivent faire l'objet d'une évaluation adéquate pour garantir la fiabilité et la sécurité d'utilisation en cas d'erreurs de mesure dues aux variations de vitesse de l'onde sonore.

# 3.4 Utilisation en zones à risque d'explosion

### Personnel qualifié pour applications en atmosphère explosible

Les personnes effectuant l'installation, le raccordement, la mise en service, la commande et la maintenance de l'appareil en atmosphère explosible doivent posséder les qualifications suivantes :

- Elles jouissent d'une autorisation, d'une formation et reçoivent des instructions quant à l'utilisation et à la maintenance des appareils et des systèmes conformément aux règles de sécurité afférentes aux circuits électriques, aux hautes pressions, ainsi qu'aux milieux agressifs et à risque d'explosion.
- Elles sont autorisées et formées pour intervenir sur des circuits électriques dans des zones à risque d'explosion.
- Être formées selon les standards de sécurité en matière d'entretien et d'utilisation d'un équipement de sécurité adapté.

3.4 Utilisation en zones à risque d'explosion

# ATTENTION

### Utilisation en zone à risque d'explosion

Risque d'explosion.

- Utilisez uniquement des équipements qui sont homologués pour une utilisation en zone à risque d'explosion et sont étiquetés en conséquence.
- N'utilisez pas d'appareils qui ont été utilisés dans des conditions différentes de celles spécifiées pour les zones à risque d'explosion. Si vous avez utilisé un appareil dans des conditions différentes de celles spécifiées pour les zones à risque d'explosion, veillez à rendre illisibles toutes les marques Ex sur la plaque signalétique.

# ATTENTION

### Perte de la fonction de sécurité avec le type de protection "Sécurité intrinsèque Ex i"

Si l'appareil ou ses composants ont déjà été utilisés dans des circuits à sécurité non intrinsèque ou si les caractéristiques électriques n'ont pas été observées, la sécurité de l'appareil n'est plus garantie pour une utilisation en zone à risque d'explosion. Il y a un risque d'explosion.

- Ne raccordez l'appareil présentant le type de protection "sécurité intrinsèque" qu'à un circuit à sécurité intrinsèque.
- Respectez les spécifications concernant les données électriques du certificat et/ou du chapitre Caractéristiques techniques (Page 187).

# Description

4

# 4.1 Aperçu du SITRANS Probe LU240

Le transmetteur de niveau à ultrasons SITRANS Probe LU240 avec HART, 4 à 20 mA, est idéal pour la mesure de niveau, de volume et de débit volumique. Il est adapté aux liquides, boues et produits en vrac. La plage de mesure peut atteindre 12 mètres (40 ft).



# 4.2 Caractéristiques

Le transducteur est disponible en ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène) ou en PVDF (polyfluorure de vinylidène), en fonction des contraintes chimiques de chaque application. Le SITRANS Probe LU240 intègre un capteur de température pour compenser les variations de température dans l'application.

Le SITRANS Probe LU240 se distingue par une face émettrice auto-nettoyante, résistante aux dépôts et à la condensation, et le traitement du signal intelligent Process Intelligence. Ainsi, l'appareil nécessite peu de maintenance et garantit la mesure de niveau, de volume et de débit volumique à long terme, en conditions difficiles.

Caractéristiques	Version 6 m, 12 m	Version 3 m, 6 m
HART	✓	
mA	✓	✓
Applications : Niveau/Espace/Distance	✓	✓
Applications : Volume/Débit volumique/ Personnalisé	✓	

### Description

### 4.4 Homologations

Caractéristiques		Version 6 m, 12 m	Version 3 m, 6 m
Précision		+/- 6 mm	+/- 10 mm
Commande à distance via un système d'ingé- nierie tel que SIMATIC PDM :		✓	
• Visualisation d	u profil écho		
• Journal de tend	lance		
• Diagnostic éter	ndu		
<ul> <li>Contrôle des va compteurs de o ments bas)</li> </ul>	leurs limites (inclut des lépassements/dépasse-		

# 4.3 Applications

Le SITRANS Probe LU240 est conçu pour la mesure du **niveau**, **volume** ou **débit volumique** dans de nombreuses applications.

### Niveau

- Réservoirs de stockage
- Cuves de process simples, conditions peu agitées
- Liquides
- Boues liquides
- Solides en vrac
- Canaux ouverts

### Volume

Des formes de cuve prédéfinies peuvent être utilisées pour convertir les mesures de niveau en volume.

### Débit volumique

Le débit volumique dans un canal ouvert (tel que canal Parshall, déversoir à échancrure triangulaire ou autre type de canal ouvert) peut être mesuré moyennant un dispositif de mesure de débit prédéfini.

### Calcul personnalisé niveau / sortie

Une fonction de linéarisation niveau-sortie sur mesure permet de calculer le volume ou le débit volumique si la cuve ne correspond pas à une des formes de cuve prédéfinies, comme indiqué ci-dessus.

### 4.4 Homologations

Le SITRANS Probe LU240 est agréé pour usage général et sécurité intrinsèque dans les zones à risque d'explosion.

Dans tous les cas il est impératif de vérifier les homologations indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

### Remarque

### Liste complète des homologations

Pour plus de détails se reporter à Homologations (Page 191).

# 4.5 Configuration système

### Configuration type API/mA



# 4.6 Communication HART

Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART. Pour plus de détails voir Communication HART (Page 217).

Description

4.6 Communication HART

# Installation/Montage

# 5.1 Consignes de sécurité de base

### **PRUDENCE**

### Surfaces chaudes dues aux milieux chauds utilisés dans le procédé

Risque de brûlures résultant de températures de surface supérieures à 65 °C (149 °F).

- Prenez des mesures adaptées, permettant par exemple de se protéger de tout contact.
- Veillez à ce que ces mesures de protection n'entraînent pas le dépassement de la température ambiante maximale autorisée. Référez-vous aux informations du chapitre Caractéristiques techniques (Page 187).

### ATTENTION

#### Pièces humides non adaptées au milieu dans lequel se déroule le procédé

Risque de se blesser ou d'endommager l'appareil.

Des substances chaudes, toxiques et corrosives peuvent s'échapper si les pièces en contact avec le produit mesuré ne sont pas adaptées.

• Veillez à ce que le matériau des pièces de l'appareil en contact avec le milieu du procédé soit adapté à ce milieu. Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques (Page 187).

### Remarque

### Compatibilité des matériaux

Siemens peut vous assister lors du choix des composants en contact avec les fluides de process, mais vous restez responsable du choix de ces composants. Siemens décline toute responsabilité en cas de défauts ou de défaillances résultant de l'incompatibilité des matériaux.

### ATTENTION

#### Pièces de raccordement non adaptées

Risque de blessure ou d'empoisonnement.

En cas de montage incorrect, des milieux chauds, toxiques et corrosifs utilisés dans le procédé peuvent s'échapper au niveau des raccords.

• Veillez à ce que les pièces de raccordement (telles que les joints pour brides et les boulons) soient adaptées aux raccords et aux milieux utilisés pour le procédé.

# ATTENTION

### Dépassement de la pression de service maximale autorisée

Risque de blessure ou d'empoisonnement.

La pression de service maximale autorisée dépend de la version de l'appareil, de la limite de pression et de la température nominale. L'appareil peut être endommagé en cas de dépassement de la pression de service. Des milieux chauds, toxiques et corrosifs utilisés dans le procédé peuvent s'échapper.

Vérifiez que la pression de service maximale autorisée de l'appareil n'est pas dépassée. Reportez-vous aux informations de la plaque signalétique et/ou au chapitre Caractéristiques techniques (Page 187).

### A PRUDENCE

### Contraintes externes et charges

Endommagement de l'appareil dû à des contraintes et des charges externes élevées (p. ex. dilatation thermique ou tuyau en traction). Des milieux utilisés dans le procédé peuvent s'échapper.

• Evitez que des contraintes et des charges externes ne s'exercent sur l'appareil.

### 5.1.1 Préconisations pour l'emplacement

### IMPORTANT

### **Fortes vibrations**

Dommage causé à l'appareil.

• Dans les installations soumises à de fortes vibrations, installez l'appareil dans un environnement à faibles vibrations.

### IMPORTANT

### Atmosphères agressives

Appareil endommagé en raison de la pénétration de vapeurs agressives.

Assurez-vous que l'appareil convient pour l'application.

### IMPORTANT

### Lumière directe du soleil

Dommage causé à l'appareil.

L'appareil peut être en surchauffe ou les matériaux peuvent se fragiliser sous l'effet de l'exposition aux UV.

- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la température ambiante maximale autorisée ne soit pas dépassée. Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques (Page 187).

### IMPORTANT

### Emplacement de montage

• Pour optimiser le fonctionnement de l'appareil, prévoir un écart minimum de 300 mm (1 ft) entre la face émettrice du transducteur et le niveau maximum attendu.

### 5.1.1.1 Recommandations

- Température ambiante entre -40 et +80 °C (-40 et +176 °F)
- Température de process entre -40 et +85 °C (-40 et +185 °F)
- Conditions de service compatibles avec l'indice de protection du boîtier et les matériaux de construction
- Faisceau d'émission perpendiculaire à la surface du produit mesuré
- Accès facile à l'affichage et aux boutons-poussoirs pour la programmation
- Accès facile aux entrées de câble pour le câblage
- Dégagement suffisant pour ouvrir le couvercle du boîtier
- Surface de montage non soumise aux vibrations
- Emplacement adapté prévu pour la configuration sur site avec un PC portable (en option, puisqu'un PC portable n'est pas exigé pour la configuration)

### IMPORTANT

### Rotation de l'appareil

L'appareil peut être tourné séparément du raccord process.

• L'appareil peut supporter un nombre illimité de rotations, sans risque d'endommagement.



- 1 Bride fournie par le client
- 2 Température ambiante (autour du boîtier) –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
- ③ Étiquette du produit (en option)

### 5.1.1.2 Éviter

- L'installation de l'appareil près de câbles/contacts haute tension, câbles/contacts pour courant élevé et régulateurs de vitesse à fréquence variable
- L'exposition directe au soleil. (Si l'appareil est directement exposé au soleil, prévoir une protection spéciale.)
- Toute interférence entre le signal d'émission et les obstructions (telles que aspérités, points de soudure et autres structures internes) ou le flot de remplissage.





Conduite
 Barreaux
 Soudures

### 5.1.2 Montage correct

### IMPORTANT

### Montage incorrect

Un montage incorrect peut endommager l'appareil, le détruire ou réduire ses fonctionnalités.

- Avant de l'installer, assurez-vous que l'appareil ne présente aucun défaut visible.
- Veillez à ce que les connecteurs du procédé soient propres, et que des joints et presseétoupes appropriés sont utilisés.
- Montez l'appareil à l'aide d'outils adaptés. Pour plus d'informations, voir Caractéristiques techniques (Page 187).

### 5.1.2.1 Raccords process

Trois types de filetage sont disponibles pour les raccords process :

- 2" NPT [(cône), ASME B1.20.1]
- R 2" [(BSPT), EN 10226]
- G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1]

### IMPORTANT

### Type de raccord process

Le type de filetage est indiqué sur le raccord process de l'appareil, défini par une lettre gravée, située à l'extrémité du filetage.



NPT=NPT BSPT=R2/BSPT BSPP=G2/BSPP/PF2

### 5.2 Démontage

- 1. Avant d'insérer l'appareil dans le raccord de montage, vérifier que les filetages soient identiques pour éviter de les endommager.
- 2. Visser l'appareil dans le raccord process et serrer manuellement ou utiliser une clé à sangle pour placer le joint, si nécessaire (1/4 de tour au delà du serrage manuel est recommandé). Suite à l'installation initiale, le raccord process doit être inspecté périodiquement et resserré en conséquence.

# 5.2 Démontage

### ATTENTION

### Démontage incorrect

Les risques suivants peuvent survenir du fait d'un démontage incorrect :

- Blessure par choc électrique
- Risque lié à un contenu émergent lors du raccordement au processus
- Risque d'explosion en zone à risque d'explosion

Pour assurer un démontage correct, respectez les consignes suivantes :

- Avant toute chose, veillez à ce que les variables physiques telles que la pression, la température, l'électricité etc. soient mises hors tension ou que leur valeur ne présente aucun danger.
- Si l'appareil contient des matières présentant un risque d'explosion, il doit être purgé avant tout démontage. Assurez-vous alors qu'aucune matière dangereuse pour l'environnement ne s'échappe.
- Fixez les lignes restantes de sorte à éviter tout dommage en cas de démarrage accidentel du processus.

# Raccordement

# 6.1 Consignes de sécurité de base

### IMPORTANT

### Condensation à l'intérieur de l'appareil

La formation de condensation peut endommager l'appareil si la différence de température entre le transport ou le lieu de stockage et le site de montage est supérieure à 20 °C (36 °F).

• Avant de mettre en service l'appareil, laissez-le s'adapter à son nouvel environnement pendant quelques heures.

### **ATTENTION**

### Raccorder l'appareil sous tension

Risque d'explosion en zones à risques.

• Dans les zones à risques, ne raccordez l'appareil que lorsqu'il est hors tension.

# 6.2 Raccordement du SITRANS Probe LU240

### ATTENTION

### Raccordement incorrect à la source d'alimentation

Le raccordement incorrect à l'alimentation peut entraîner un risque pour le personnel, le système et l'environnement.

- Les bornes d'entrée CC doivent être alimentées par une source à même de fournir l'isolation électrique entrée/sortie requise pour la conformité avec les règles de sécurité de la norme CEI 61010-1. Par exemple une source SELV (source de très basse tension de sécurité).
- Isoler tous les câblages en tenant compte des tensions nominales.

### 6.2 Raccordement du SITRANS Probe LU240

### ATTENTION

### Perte de la protection

Le raccordement incorrect peut entraîner la perte des homologations.

- Consulter la plaque signalétique de l'appareil pour vérifier les agréments applicables.
- Pour garantir la protection TYPE 4X, TYPE 6, IP66, IP68 utiliser des presse-étoupes/conduits homologués.
- Voir Installation en zones à risque d'explosion (Page 36).

#### Remarque

### Informations concernant le raccordement de l'appareil

- Utiliser un câble paire blindée/torsadée (jauge AWG 22 à AWG 14/ 0,34 mm<sup>2</sup> à 2,08 mm<sup>2</sup>).
- Des câbles et des conduits séparés peuvent être nécessaires pour garantir la conformité avec les consignes de câblage ou les normes électriques.
- Si le câble est installé sous conduit, utiliser des bouchons étanches, résistants à l'eau.
- Le boîtier non-métallique n'assure pas la mise à la terre entre les connexions des conduits de câbles : utiliser des traversées et des bretelles appropriées, avec mise à la terre.
- Pour plus d'informations, voir Installation en zones à risque d'explosion (Page 214).

### 6.2.1 Instructions de câblage

### Remarque

### **Raccordement initial**

Lors de la livraison, l'affichage n'est pas relié à l'appareil. Si le raccordement a déjà été réalisé, l'affichage peut être retiré avant d'effectuer le câblage. Voir Retirer l'affichage en place (Page 165).

### 6.2 Raccordement du SITRANS Probe LU240



- 1. Tourner le couvercle manuellement dans le sens antihoraire pour le retirer de l'appareil.
- 2. Retirer environ 70 mm (2.75") de gaine à l'extrémité du câble. Faire passer les câbles à travers le presse-étoupe.

6.3 Installation en zones à risque d'explosion

3. Connecter les câbles aux bornes tel qu'illustré : la polarité est indiquée sur le bornier.



- 4. Serrer les presse-étoupes pour garantir l'étanchéité.
- 5. Enfoncer l'extrémité femelle du câble de l'afficheur optionnel sur le connecteur mâle à quatre broches. Pour une illustration, voir Installer un nouvel affichage (Page 166).
- Placer l'affichage optionnel dans le boîtier. Les boutons de l'affichage doivent être alignés avec le bornier. Tourner l'affichage délicatement d'un quart de tour dans le sens horaire pour le fixer dans le boîtier.
- 7. Remettre le couvercle de l'appareil. Le visser sur le boîtier dans le sens horaire. Serrer manuellement jusqu'à atteindre la butée mécanique.

# 6.3 Installation en zones à risque d'explosion

### ATTENTION

### Alimentation incorrecte

Risque d'explosion en zones à risque résultant d'une alimentation incorrecte.

 Connectez l'appareil en respectant l'alimentation et les circuits de signaux spécifiés. Les spécifications pertinentes peuvent être consultées dans les certificats, au chapitre Caractéristiques techniques (Page 187) ou sur la plaque signalétique.
#### 6.3.1 Plaques signalétiques pour installations en zones à risque d'explosion

#### 6.3.1.1 Câblage sécurité intrinsèque

# Plaque signalétique de l'appareil (ATEX/UKEX/IECEx/INMETRO)

# Remarque

# Exemple de plaque signalétique

Cette plague signalétique est indiquée à titre d'exemple uniquement.



Certificats ATEX et UKEX

Le certificat ATEX (SIRA 18ATEX2045X) indiqué sur la plaque signalétique est disponible sur notre site web :

Page produit (www.siemens.com/sitransprobelu240)

Le numéro de certificat UKEX (CSAE 21UKEX2097X) figurant sur la plague signalétique est disponible sur notre site web :

Page produit (www.siemens.com/sitransprobelu240)

Sélectionner Support > Approvals/Certificates [Homologations/Certificats].

Le certificat IECEx figurant sur la plaque signalétique est accessible à partir du site internet IECEx :

http://iecex.iec.ch (http://iecex.iec.ch)

Sous l'onglet "Certified Equipment", dans le champ "Certificate/ExTR/QAR number", entrer le numéro IECEx SIR : 18.0013X.

Pour plus d'informations concernant les installations en zones à risque d'explosion, voir Instructions spécifiques pour l'installation en zone à risque d'explosion (Page 38).

6.3 Installation en zones à risque d'explosion

# Schéma de connexion (FM/CSA)

Le schéma de connexion  $FM/_{c}CSA_{US}$  (A5E44090649A) indiqué sur la plaque signalétique est disponible sur notre site web :

Page produit (<u>www.siemens.com/sitransprobelu240</u>)

Consulter **Support > Images, graphics, drawings**.

# 6.3.1.2 Câblage Non-incendiaire

# Schéma de connexion (FM)

Le schéma de connexion FM (A5E44092290) indiqué sur la plaque signalétique est disponible sur notre site web :

Page produit (<u>www.siemens.com/sitransprobelu240</u>)

Consulter Infos Techniques > Figures - Photos, Plans cotés.

# 6.3.2 Plus d'informations concernant les installations en zone à risque d'explosion

- Pour plus de détails sur la consommation de courant, voir Boucle de courant (Page 213).
- Effectuer le câblage selon les dispositions réglementaires locales.
- Pour garantir la protection TYPE 4X, TYPE 6, IP66, IP68 utiliser des presse-étoupes/conduits homologués.
- Pour plus de détails sur les homologations pour zones dangereuses, voir Homologations (Page 191).

# 6.3.3 Instructions spécifiques pour l'installation en zone à risque d'explosion

# 6.3.3.1 Instructions conformément à la norme IEC 60079-0:2011 clause 30

Les consignes ci-dessous relatives à l'utilisation en toute sécurité dans une zone à risque d'explosion s'appliquent à l'équipement objet des certificats numéro SIRA 18ATEX2045X, CSAE 21UKEX2079X et IECEx SIR 18.0013X.

1. Le marquage de certification est le suivant :

Numéro de certificat :	IECEx SIR 18.0013X	Sira 18ATEX204	15X	CSAE 21UKEX2097X
Autre marquage .		CE	$\langle x3 \rangle$	

- 2. L'appareil est destiné aux zones dangereuses (zones 0, 1 et 2), en présence de gaz et de vapeurs inflammables, avec des appareils de groupe IIA, IIB et IIC, et la classe de température T4.
- 3. L'appareil est certifié pour l'utilisation uniquement dans les zones où la température ambiante varie entre -40 °C et +80 °C.
- 4. L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié, en accord avec le code de bonnes pratiques en vigueur.
- 5. L'appareil ne nécessite pas de vérifications particulières ou de maintenance hormis une inspection périodique.
- 6. En ce qui concerne la sécurité anti-explosion, l'appareil ne nécessite pas de vérification particulière.
- 7. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur et ne doit en aucun cas être réparé par ce dernier. La réparation de l'appareil ne doit être effectuée que par le fabricant, ou un représentant agréé, conformément au code de bonnes pratiques en vigueur.
- 8. La réparation de cet équipement doit être effectuée conformément au code de bonnes pratiques en vigueur.
- 9. Si l'équipement peut entrer en contact avec des substances agressives, par ex. des liquides ou gaz acides pouvant attaquer les métaux, ou des solvants pouvant attaquer les matériaux polymérisés, il incombe à l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour empêcher sa détérioration, et veiller à l'intégrité de l'indice de protection.
- 10. Le numéro de certificat comporte le suffixe 'X', indiquant l'application de conditions spéciales d'installation et d'utilisation, nécessaires pour garantir la sécurité. Toute personne habilitée à installer ou à vérifier cet appareil doit pouvoir consulter le contenu du certificat, ou de ces instructions. Les conditions indiquées dans le certificat sont reprises ci-dessous :
  - En conditions extrêmes, les pièces non-métalliques du boîtier de cet instrument peuvent produire une charge électrostatique qui peut constituer une source d'inflammation. Par conséquent, l'appareil ne doit pas être installé là où les conditions externes sont favorables à l'accumulation de charge électrostatique sur ces surfaces.
  - En outre, utiliser uniquement un chiffon humide pour nettoyer l'instrument. Ceci est particulièrement important lorsque l'appareil est installé en zone 0.

6.3 Installation en zones à risque d'explosion

# Mise en service

# 7.1 Consignes de sécurité de base

# ATTENTION

# Perte de la protection contre l'explosion

Une mise en service incorrecte peut entraîner un risque d'explosion

Si vous ouvrez l'appareil

• Couper l'alimentation.

- ou -

• Vérifier que l'atmosphère n'est pas explosive (permis de feu).

Vérifier que l'appareil soit bien fermé avant de le remettre en service.

# 7.2 Mise en service locale

Les assistants et paramètres accessibles par menu permettent une mise en service rapide du SITRANS Probe LU240. Les paramètres peuvent être modifiés localement en utilisant l'affichage de l'appareil et les boutons-poussoirs, également appelé interface utilisateur IHM (interface homme-machine).



1 Boutons-poussoirs de la commande locale

Les assistants de démarrage rapide vous guident à travers les différentes étapes de la configuration (applications basiques). Nous vous conseillons de réaliser la configuration dans l'ordre suivant :

- Lancer d'abord l'assistant de "Mise en service rapide" correspondant à votre application (niveau/espace/distance/personnalisé, volume, débit volumique).
- Utiliser ensuite l'assistant "Suppression automatique des échos parasites" (option) pour éviter les échos parasites.

- À la fin des assistants, configurer les paramètres personnalisés à l'aide des menus des paramètres.
- Enfin, si souhaité, configurer les alarmes et avertissements en utilisant "Contrôle des valeurs limites et compteur d'événements" avec un système d'ingénierie distant.

Les assistants de mise en service rapide sont accessibles :

- Localement via l'IHM (voir Mise en service rapide (Page 49))
- À distance (voir Assistants de mise en service rapide (Page 49))

Voir Exemple d'application - mesure de niveau (Page 74) ou Exemple d'application - mesure de débit volumique (Page 75) pour les illustrations, et pour l'ensemble des paramètres, voir Paramétrage local (Page 113) et Paramétrage à distance (Page 155).

# 7.2.1 Activation du SITRANS Probe LU240

Mettre l'appareil sous tension.

Le SITRANS Probe LU240 effectue une routine d'initialisation pendant environ trois secondes. Ensuite, le nom de l'appareil et la révision du micrologiciel sont affichés. L'affichage passe en **Vue des valeurs de mesure** (les valeurs de process mesurées sont indiquées par "- - --" avant que la première mesure ne soit terminée). La mesure de "Distance" (en mètres) est affichée en premier, par défaut. Appuyer sur **v** pour scruter d'autres valeurs dans la **vue des valeurs de mesure**.

L'appareil est désormais prêt à fonctionner.

# 7.2.2 Affichage local

#### Remarque

#### Affichage local altéré par les basses températures

La température de fonctionnement de l'affichage se situe entre -25 °C et +85 °C ; de -40 °C à +85 °C la lisibilité sera réduite.



- 2 Ligne principale
- (3) Flèches de navigation HAUT/BAS
- (4) Champ d'informations
- 5 Symbole de verrouillage

- 6 Indicateur EDIT
- ⑦ Indicateur INFO
- 8 États de diagnostic NE107
- 9 Bargraphe
- 10 Signe de la valeur de process

# 7.2.2.1 Symboles affichés

Champ d'IN- FO	Symbole	Signification
LP	<b></b>	L'appareil est protégé en écriture via le paramètre "PIN utilisateur".
LL		L'appareil est protégé en écriture via le paramètre "Verrouillage clavier".
Со		Le test circuit de mesure est en cours.
	EDIT	Lorsque le symbole clignote, vous pouvez éditer le paramètre.
	INFO	Message de diagnostic. L'ID à côté du symbole "INFO" permet d'identifier le message de diagnostic.

Pour plus d'informations sur les messages de diagnostic, voir Message d'erreur et mesures correctives (Page 173).

# 7.2.2.2 Vues d'affichage

#### Remarque

#### Vues d'affichage

- La vue d'édition et la vue des valeurs de mesure concernent l'affichage uniquement. Lorsque l'appareil est en vue d'édition, la sortie reste active et reflète les variations constatées au niveau de l'appareil.
- L'affichage revient en vue des valeurs de mesure après dix minutes d'inactivité (après la dernière utilisation d'une touche) en vue d'édition et à partir d'un assistant. Appuyer sur pour revenir au menu principal de navigation. (L'affichage ne reviendra pas à l'écran à partir duquel le délai d'attente s'est produit).

La **vue des valeurs de mesure** indique les valeurs de mesure actuelles ainsi que l'état et les messages de diagnostic.



- (4) Numéro de la valeur de process
- 5 Symbole de diagnostic

La **vue des paramètres** indique les paramètres, les valeurs de paramètres et les assistants de l'appareil.



1 Nom du paramètre

- 2 Valeur du paramètre
- 3 Numéro du paramètre
- 4 Symbole "EDIT" (activé en permanence)

#### Vue d'édition

Modifier les valeurs des paramètres dans cette vue. Des assistants sont disponibles pour certains paramètres.



- Nom du paramètre
- 2 Unité de la valeur de process (affichage alterné de (1) et (2))
- Flèches de défilement (à l'intérieur de la liste d'options uniquement)
- 4 Numéro du paramètre
- 5 Symbole "EDIT" (clignotant)

#### Vue d'entretien

Détermine le fonctionnement de l'affichage local de l'appareil pour indiquer les numéros de menu dans la **vue des paramètres**.



1 Numéro de menu

L'affichage du nom du paramètre (en haut à gauche), de l'unité du paramètre (si disponible, en haut à droite) et du numéro du menu (tel qu'illustré ci-dessus, en haut à gauche) alterne toutes les deux secondes.

#### Remarque

#### Indication des numéros de menu sur l'affichage local

Pour visualiser les numéros de menu sur l'appareil, le paramètre "Vue d'entretien" doit être activé. (Accéder au menu "**Réglage > Affichage local**".)

- Le numéro d'item de la valeur sélectionnée s'affiche dans le champ d'informations.
- Le numéro du menu contenant la valeur sélectionnée est visible dans la ligne de titre (c'est pourquoi aucun numéro de menu n'est affiché pour les items des menus principaux, tels que "QUICK START", "SETUP", etc.).

Reportez-vous au menu complet dans Structure du menu IHM.

#### Remarque

#### Décimales dynamiques

À chaque réglage du paramètre "Unités" correspond un nombre de décimales par défaut, utilisé pour indiquer la valeur de process sur l'affichage local. Cependant, si la valeur dépasse la capacité de l'affichage à segments, les décimales seront automatiquement ajustées pour indiquer la valeur de process.

#### Remarque

#### Valeurs de process dépassant la capacité d'affichage

Si dans certains cas, malgré des décimales dynamiques, la valeur process dépasse la capacité de l'affichage local, "#####" s'affiche à la place.

Pour corriger cela, modifier le paramètre "Unités" ou "Unités sur mesure", en fonction de votre application.

(Noter que le réglage des unités sur mesure se fait par commande à distance uniquement et qu'une modification des unités sur mesure nécessite également une remise à l'échelle de la sortie.)

# 7.2.2.3 Navigation dans les vues

Vue des valeurs de mesure	<ul> <li>Après l'initialisation, la vue des valeurs de mesure est affichée.</li> <li>1. Sélectionner la valeur de mesure souhaitée avec  et V.</li> <li>2. Accéder à la vue des paramètres avec .</li> <li>3. Revenir à la vue des valeurs de mesure avec .</li> </ul>
Vue des paramètres	<ol> <li>Le symbole "EDIT" ne clignote pas.</li> <li>Sélectionner un paramètre avec et V.</li> <li>Accéder à la vue d'édition avec .</li> <li>Revenir à la vue des valeurs de mesure avec .</li> </ol>
Vue d'édition	<ol> <li>Le symbole "EDIT" clignote.</li> <li>Modifier la valeur du paramètre avec ▲ et ▼.</li> <li>Valider la valeur du paramètre sélectionnée avec ►.</li> <li>Revenir à la vue des valeurs de mesure avec ◀.</li> </ol>

# 7.2.2.4 Menus des paramètres

#### Remarque

#### Liste exhaustive des paramètres

Vous trouverez une liste exhaustive des paramètres dans la section Paramétrage local (Page 113) et Paramétrage à distance (Page 155).

Les paramètres sont identifiés par leur nom, répartis en groupes de fonction et présentés sous forme de menus à trois niveaux.

Sur l'affichage local :

- Accéder à un menu le nom du menu est indiqué dans la **ligne de titre** et "MENU" dans la **ligne principale**. (Le **champ d'information** indique le numéro de la valeur sélectionnée à l'intérieur de la structure de menu.)
- Accéder à un assistant le nom de l'assistant est indiqué dans la **ligne de titre** et "WIZ" dans la **ligne principale**. (Le **champ d'information** indique le numéro de la valeur sélectionnée à l'intérieur de la structure de menu.)
- Accéder à un paramètre le nom du paramètre est indiqué dans la **ligne de titre** et le numéro du paramètre dans le **champ d'informations**.

#### Remarque

#### Les numéros d'éléments peuvent apparaître de façon non-séquentielle

Bien que les numéros d'éléments soient séquentiels, ils peuvent s'afficher de façon nonséquentielle car, en fonction des réglages, seulement certains menus et paramètres sont visibles sur l'appareil.

Vous trouverez le menu complet de l'appareil dans la section Structure du menu IHM (Page 269).

Ci-dessous, la structure de menu à trois niveaux est présentée à titre d'information seulement. Les numéros d'item peuvent différer de l'affichage local :

- Les items identifiés par "MENU" sur l'appareil correspondent à la lettre "M" dans la structure de menu figurant ci-dessous.
- Les items identifiés par "WIZ" sur l'appareil correspondent à la lettre "W" dans la structure de menu figurant ci-dessous.
- Les numéros de menu et d'assistant dans la structure à trois niveaux sont séparés par des tirets pour chaque niveau (par ex. M 02-01 SELECT OUT).
- Les IDs paramètre se composent du numéro de menu et du numéro de paramètre, avec le numéro de paramètre précédé d'un point (par ex. **02-01.01** PV SELECT).
- Les étapes de l'assistant n'incluent pas le numéro de menu (par ex. .01 OPERATION).

M 01 QUICK START

W 01-01 COMMISSION

.01 OPERATION

•••

M 02 SETUP

M 02-01 SELECT OUT

02-01.01 PV SELECT

•••

M 03 MAINT/DIAGS

M 03-01 SIGNAL

M 03-01-01 SIG QUALITY

M 03-01-01.01 SHRTSHOTCONF

# 7.2.3 Programmation

À partir de la vue des valeurs de mesure, appuyer sur pour accéder à la vue des paramètres, puis ouvrir le premier niveau de menu M 01.

#### Sélection d'une option énumérée :

- 1. Accéder au paramètre souhaité.
- Appuyer sur pour ouvrir la vue d'édition. La valeur sélectionnée est surlignée.
- 3. Accéder à une nouvelle valeur avec  $\blacktriangle$  et  $\mathbf{\nabla}$ .
- 4. Appuyer sur ▶ pour la valider.
   L'affichage revient à la vue des paramètres, et indique la nouvelle valeur sélectionnée.

# Modification d'une valeur numérique :

- 1. Accéder au paramètre souhaité.
- 2. Lorsque ce paramètre est sélectionné, sa valeur actuelle est affichée.
- 3. Appuyer sur pour la configurer. Le symbole "EDIT" clignote.
- 4. Utiliser ▲ et ▼ pour augmenter ou réduire la valeur. Maintenir le bouton appuyé pour augmenter la vitesse de défilement.
- 5. Pour quitter sans sauvegarder les modifications, appuyer sur  $\blacktriangleleft$  et revenir à la **vue des paramètres**.
- Appuyer sur ▶ pour confirmer la nouvelle valeur. L'affichage revient à la vue des paramètres (le symbole "EDIT" ne clignote plus), et indique la nouvelle valeur sélectionnée. Vérifier l'exactitude des valeurs.

#### Fonction des boutons pour l'édition

Bouton	Nom		Fonction	
	Flèche HAUT ou BAS	Sélection du réglage des paramètres	Accède à l'élément	
		Édition alphanumérique	Augmente ou réduit la valeur. Maintenir le bou- ton appuyé pour augmenter la vitesse de défile- ment des valeurs.	
	Flèche DROITE	Sélection des paramètres	Valide les données (modifie le réglage du para- mètre)	
	Flèche GAU- CHE	Sélection du réglage des paramètres	Annule la <b>Vue d'édition</b> sans modifier le réglage du paramètre.	

# 7.2.4 Assistants

# 7.2.4.1 Mise en service rapide

## Assistants de mise en service rapide

Un assistant vous guide durant les différentes étapes de configuration, pour les applications simples. La configuration du SITRANS Probe LU240 pour la mesure de niveau, d'espace, de distance, de volume ou de débit volumique peut être réalisée avec l'assistant de "Mise en service rapide" via l'IHM. Des applications personnalisées utilisant des formes de cuve plus complexes peuvent également être configurées via l'IHM, mais il est recommandé d'utiliser un système d'ingénierie distant, tel que SIMATIC PDM.

#### Remarque

## Mise en service rapide des versions analogiques mA (3 m, 6 m)

- La mise en service doit se faire via l'IHM
- Mise en service uniquement pour les applications de niveau, d'espace et de distance

Les packs logiciels suivants donnent un accès à distance à des assistants de mise en service rapide :

- SIMATIC PDM (Page 221)
- AMS Device Manager (Page 253)
- Field Communicator (FC) 375/475 (Page 255)
- FDT (Field Device Tool) (Page 256)

#### Assistant Mise en service rapide

Le SITRANS Probe LU240 fournit un assistant de mise en service rapide adapté à de nombreuses applications.

Les premières étapes de l'assistant sont communes à tous les types d'application. Les paramètres suivants varient en fonction de l'application choisie. À titre d'information, vous trouverez ci-dessous trois listes séparées. Les listes incluent les paramètres de l'assistant disponibles pour la mise en service de chaque type d'application (voir les liens ci-dessous).

1. À partir de la vue des valeurs de mesure, appuyer sur pour accéder à la vue des paramètres.

Le menu du premier niveau (QUICK START) s'affiche.

- 2. Appuyer sur pour accéder à ce menu.
- 3. Appuyer à nouveau sur ▶ pour accéder à l'assistant "Mise en service rapide" (COMMISSION). Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur ♥ pour passer à l'étape suivante de l'assistant. Chaque étape permet d'accéder directement à la **vue d'édition**.
- Régler "Fonctionnement", puis "Type de matériau". Les paramètres suivants varient en fonction de l'application choisie. Les liens ci-dessous vous guident à chaque étape de l'assistant correspondant à votre application.

- Sélectionner "Oui" pour valider toutes les modifications des paramètres dans l'étape finale de la mise en service rapide, et revenir à la vue des paramètres. La ligne principale de l'affichage affiche "DONE" (effectué).
- 6. Appuyer trois fois sur **4** pour revenir à la **vue des valeurs de mesure**.

Pour plus d'informations concernant la mise en service d'une application type Niveau, Espace, Distance ou Personnalisé, consulter Mise en service rapide : Niveau/Espace/Distance/ Personnalisé (Page 51).

Pour plus d'informations concernant la mise en service d'une application type Volume, consulter Mise en service rapide : Volume (Page 56).

Pour plus d'informations concernant la mise en service d'une application type Débit volumique, consulter Mise en service rapide : Débit volumique (Page 62).

#### Remarque

#### Information importante concernant l'utilisation de l'assistant de mise en service

- Si l'appareil a déjà été utilisé dans une autre application, précéder le lancement de l'assistant "Mise en service rapide" d'une réinitialisation aux valeurs programmées en usine. Voir Réinitialiser (03-04.02) (Page 150).
- Les réglages de la mise en service rapide sont liés. Pour valider les modifications, sélectionner 'Oui' dans "Confirmer" durant l'étape finale.
- L'assistant de mise en service rapide ne doit pas être utilisé pour modifier les paramètres individuellement. (Pour plus de détails se reporter au chapitre Paramétrage local (Page 113).) Les réglages personnalisés doivent être réalisés *après* avoir terminé la "Mise en service rapide".

#### Remarque

## Fonctionnement de l'assistant avec réglage mA élevé

Pendant l'exécution de l'assistant, la valeur analogique de la sortie de l'appareil équivaut au réglage du paramètre "Courant de défaut supérieur". À la fin de l'assistant, la sortie de l'appareil revient à son comportement normal.

#### Remarque

#### Échec de l'assistant de mise en service dû à une configuration non valide

"ERROR" peut s'afficher si l'assistant de mise en service se termine avec une configuration non valide. Des valeurs non valides peuvent être enregistrées dans le(s) paramètre(s).

 Vérifier les paramètres d'application, puis effectuer une "Réinitialisation aux valeurs d'usine" ou lancer à nouveau l'assistant "Mise en service rapide" avec des valeurs correctes pour effacer la configuration non valide.

#### Remarque

Mise à jour de la valeur de process sur l'affichage lors de l'utilisation de l'assistant de mise en service via EDD

Les valeurs de process visibles dans la **vue des valeurs de mesure** sur l'affichage local ne sont pas automatiquement mises à jour et ne reflètent pas les modifications effectuées à distance via "Assistant - Démarrage rapide...".

 Pour obtenir une mise à jour des valeurs de process lors d'une configuration à distance, utiliser les boutons-poussoirs pour activer / désactiver la vue des valeurs de mesure (c'est à dire, accéder à la vue des paramètres, puis revenir à la vue des valeurs de mesure).

# Mise en service rapide : Niveau/Espace/Distance/Personnalisé



#### Remarque

#### Applications type Distance et Personnalisé

- Lorsque "Fonctionnement" est réglé sur "Distance", le réglage du point d'étalonnage supérieur n'est pas requis (il n'apparaît pas pendant la mise en service rapide).
- Seule l'option "Personnalisé" de "Fonctionnement" nécessite de régler la valeur maximale de la plage (elle apparaît pendant la mise en service rapide).

## Remarque

#### Sortie restant active

Pendant la configuration de l'appareil, la sortie reste active et reflète les variations constatées au niveau du process.

# Remarque

# Options de paramètres

Dans les étapes suivantes de la mise en service rapide, la liste complète des options est fournie pour chaque paramètre. Cependant, les options visibles sur l'appareil diffèrent selon l'application choisie.

# Fonctionnement

Détermine le mode de fonctionnement qui définit la sortie et l'affichage local.

Réglage	Niveau	LEVEL
	Espace	SPACE
	Distance	DIST
	Volume	VOL
	Débit volumique	VFLOW
	Personnalisé	CUSTM
Valeur par défaut	Niveau	LEVEL

# Remarque

# Réglages pour la version analogique mA

La configuration n'est possible que pour les applications relatives au niveau, à l'espace et à la distance.

# Remarque

# Terminer une configuration personnalisée

Une application sur mesure ("Fonctionnement" réglé sur "Personnalisé"), requiert la définition d'un point de rupture d'entrée et d'un point de rupture de sortie minimum (paramètres "Valeur X" et "Valeur Y") à la *fin de l'assistant*. Voir Courbe caractéristique sur mesure (M 02-07.02) (Page 137).



Réglage		Description	Point de référence
Niveau	LEVEL	Hauteur du matériau	Point d'étalonnage inférieur (ni- veau process vide)
Espace	SPACE	Distance à la surface du matériau	Point d'étalonnage supérieur (ni- veau process plein)
Distance	DIST		Point de référence du capteur
Personnalisé	CUSTM	Table de linéarisation (points de rupture niveau/volume ou niveau/ débit)	Point d'étalonnage inférieur

# Type de matériau

Utilisé pour optimiser la performance en fonction du type de matériau.

Réglage	Liquide	LQD
	Solide	SOLID
Valeur par défaut	Liquide	LQD

# Unités

Détermine les unités de mesure utilisées.

			Valeur par défaut
Réglage	Mètres	m	3 décimales
	Centimètres	cm	1 décimale
	Millimètres	mm	0 décimales
	Pieds	Ft	3 décimales
	Pouces	in	2 décimales
Valeur par défaut	Mètres	m	3 décimales

# Remarque

# Décimales dynamiques

À chaque réglage du paramètre "Unités" correspond un nombre de décimales par défaut, utilisé pour indiquer la valeur de process sur l'affichage local. Cependant, si la valeur dépasse la capacité de l'affichage à segments, les décimales seront automatiquement ajustées pour indiquer la valeur de process.

#### Remarque

#### Valeurs de process dépassant la capacité d'affichage

Si dans certains cas, malgré les décimales dynamiques, la valeur process dépasse la capacité de l'affichage local, "#####" s'affiche à la place.

Dans une application typique :

• Modifier le paramètre "Unités" pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant mètres au lieu de millimètres.

Dans une application personnalisée :

- Modifier le paramètre "Unités personnalisées" pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant tonnes au lieu de kilos.
- Noter qu'une modification des unités personnalisées nécessite également une remise à l'échelle (voir Valeur maximale de la plage (Page 55)).

Les unités sur mesure peuvent être réglées via commande à distance uniquement (voir Unités sur mesure (Page 157)).

# Point d'étalonnage inférieur

Détermine la distance entre le point de référence du capteur et le point d'étalonnage inférieur : généralement le niveau process vide.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)	
	• 0 à 6 m (version 6 m)	
	• 0 à 12 m (version 12 m)	
Valeur par défaut	• 3 m (version 3 m)	
	• 6 m (version 6 m)	
	• 12 m (version 12 m)	

Défini dans le paramètre "Unités".

# Point d'étalonnage supérieur

Détermine la distance entre le point de référence du capteur et le point d'étalonnage supérieur : généralement le niveau process plein.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)
	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	0 m

Défini dans le paramètre "Unités".

#### Temps de réponse

Détermine la vitesse de réaction de l'appareil aux variations de mesure dans la plage cible.

Utiliser une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de remplissage ou de vidange maximale (la plus élevée des deux).

Réglage	Lent	SLOW	0,1 m/min (vitesse de remplissage/ vidange)
	Produit mesuré	MED	1,0 m/min (vitesse de remplissage/ vidange)
	Rapide	FAST	10,0 m/min (vitesse de remplissa- ge/vidange)
Valeur par défaut	Lent		

#### Remarque

#### Paramètres de vitesse

Les trois paramètres "Vitesse de remplissage", "Vitesse de vidange" et "Valeur d'amortissement du capteur" fonctionnent conjointement et sont modifiés par le paramètre "Temps de réponse" (déterminé pendant la mise en service rapide). Les paramètres de vitesse s'adaptent automatiquement lorsque le paramètre "Temps de réponse" est modifié, mais toute modification des paramètres de vitesse après la fin de l'assistant de mise en service annule et remplace le réglage du temps de réponse.

Pour plus d'informations, consultez la section Temps de réponse de la mesure (Page 205).

# Valeur maximale de la plage

Détermine la valeur de process correspondant au courant de boucle 20 mA.

Réglage	0 à 9999999
Valeur par défaut	100 <unités mesure="" sur=""></unités>

# Remarque

# "Valeur maximale de la plage" versus "Point de mise à l'échelle supérieur"

- Lorsque le paramètre "Valeur maximale de la plage" est réglé pendant la "Mise en service rapide", le paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" est automatiquement ajusté en conséquence.
- Le fait de régler la valeur d'un de ces paramètres *en dehors* de l'assistant n'entraîne pas l'ajustement automatique de l'autre valeur.

# Remarque

# Modifier les unités sur mesure

En cas de modification des unités sur mesure veiller à remettre la sortie à l'échelle. L'appareil ne prend pas en charge la remise à l'échelle automatique des unités sur mesure.

 Utiliser les paramètres "Valeur maximale de la plage" et "Point de mise à l'échelle supérieur" pour la remise à l'échelle de la sortie.

# Confirmer

Valide les réglages dans la dernière étape de l'assistant.

Réglage	Oui. Fin de l'assistant ; les réglages sont appliqués.	YES
	Non. Retour au début de l'assistant. (Les réglages sont sauvegardés pour exécuter l'assistant à nouveau, mais ils ne sont appliqués que lorsque "Confirmer" est réglé sur "YES".)	NO
Valeur par défaut	Non	NO

# Mise en service rapide : Volume

#### Remarque

#### Condition pour la mesure de volume

Seules les versions 6 m et 12 m avec HART prennent en charge les applications de mesure de volume.



# Remarque

#### Sortie restant active

Pendant la configuration de l'appareil, la sortie reste active et reflète les variations constatées au niveau du process.

# Remarque

#### Options de paramètres

Dans les étapes suivantes de la mise en service rapide, la liste complète des options est fournie pour chaque paramètre. Cependant, les options visibles sur l'appareil diffèrent selon l'application choisie.

#### Fonctionnement

Détermine le mode de fonctionnement qui définit la sortie et l'affichage local.

Réglage	Niveau	LEVEL
	Espace	SPACE
	Distance	DIST
	Volume	VOL
	Débit volumique	VFLOW
	Personnalisé	CUSTM
Valeur par défaut	Niveau	LEVEL



Réglage		Description	Point de référence
Volume	VOL	Volume du matériau en unités de volume (basé sur le niveau)	Point d'étalonnage inférieur

# Type de matériau

Utilisé pour optimiser la performance en fonction du type de matériau.

Réglage	Liquide	LQD
	Solide	SOLID
Valeur par défaut	Liquide	LQD

# Unités

Détermine les unités de mesure utilisées.

		Valeur par défaut	
Réglage	Mètres	m	3 décimales
	Centimètres	cm	1 décimale
	Millimètres	mm	0 décimales
	Pieds	Ft	3 décimales
	Pouces	in	2 décimales
Valeur par défaut	Mètres	m	3 décimales

#### Remarque

#### Décimales dynamiques

À chaque réglage du paramètre "Unités" correspond un nombre de décimales par défaut, utilisé pour indiquer la valeur de process sur l'affichage local. Cependant, si la valeur dépasse la capacité de l'affichage à segments, les décimales seront automatiquement ajustées pour indiquer la valeur de process.

#### Remarque

#### Valeurs de process dépassant la capacité d'affichage

Si dans certains cas, malgré les décimales dynamiques, la valeur process dépasse la capacité de l'affichage local, "#####" s'affiche à la place.

Dans une application typique :

• Modifier le paramètre "Unités" pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant mètres au lieu de millimètres.

Dans une application personnalisée :

- Modifier le paramètre "Unités personnalisées" pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant tonnes au lieu de kilos.
- Noter qu'une modification des unités personnalisées nécessite également une remise à l'échelle (voir Valeur maximale de la plage (Page 61)).

Les unités sur mesure peuvent être réglées via commande à distance uniquement (voir Unités sur mesure (Page 157)).

#### Forme de cuve

Définit la forme de la cuve, permettant ainsi à l'appareil de calculer le volume en plus du niveau.

Réglages	Cuve linéaire	LINR
	Cuve à fond conique	CONIC
	Cuve à fond parabolique	PARAB
	Cuve à fond hémisphérique	HALF
	Cuve à fond plat incliné	FLAT
	Cuve cylindrique	CYLIN
	Cuve à extrémités paraboliques	PARAE
	Cuve sphérique	SPHER
Valeur par défaut	Cuve linéaire	LINR

#### Dimension A de la cuve

Détermine la hauteur du fond de la cuve lorsque celui-ci est conique, parabolique, semisphérique ou plat incliné. Dans le cas d'une cuve horizontale avec extrémités paraboliques, détermine la profondeur de l'extrémité.

Réglage	0 à 99,999 m
Valeur par défaut	0

Pour une illustration, voir Forme de cuve (02-05.01) (Page 128).

# Dimension L de la cuve

Détermine la longueur de la section cylindrique d'une cuve horizontale avec extrémités paraboliques.

Réglage	0 à 99,999 m
Valeur par défaut	0

Pour une illustration, voir Forme de cuve (02-05.01) (Page 128).

## Point d'étalonnage inférieur

Détermine la distance entre le point de référence du capteur et le point d'étalonnage inférieur : généralement le niveau process vide.

Réglage	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	• 6 m (version 6 m)
	• 12 m (version 12 m)

Défini dans le paramètre "Unités".

#### Point d'étalonnage supérieur

Détermine la distance entre le point de référence du capteur et le point d'étalonnage supérieur : généralement le niveau process plein.

Réglage	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	0 m

Défini dans le paramètre "Unités".

#### Temps de réponse

Détermine la vitesse de réaction de l'appareil aux variations de mesure dans la plage cible.

Utiliser une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de remplissage ou de vidange maximale (la plus élevée des deux).

Réglage	Lent	SLOW	0,1 m/min (vitesse de remplissage/ vidange)
	Produit mesuré	MED	1,0 m/min (vitesse de remplissage/ vidange)
	Rapide	FAST	10,0 m/min (vitesse de remplissa- ge/vidange)
Valeur par défaut	Lent		

# Remarque

# Paramètres de vitesse

Les trois paramètres "Vitesse de remplissage", "Vitesse de vidange" et "Valeur d'amortissement du capteur" fonctionnent conjointement et sont modifiés par le paramètre "Temps de réponse" (déterminé pendant la mise en service rapide). Les paramètres de vitesse s'adaptent automatiquement lorsque le paramètre "Temps de réponse" est modifié, mais toute modification des paramètres de vitesse après la fin de l'assistant de mise en service annule et remplace le réglage du temps de réponse.

Pour plus d'informations, consultez la section Temps de réponse de la mesure (Page 205).

#### Unités de volume

Définit le volume en unités de mesure.

Réglage	Mètres cubes	m3
	Litres	1
	Gallons américains	Ga
	Gallons impériaux	IGa
Valeur par défaut	Mètres cubes	m3

# Valeur maximale de la plage

Détermine la valeur de process correspondant au courant de boucle 20 mA.

Réglage	0 à 9999999
Valeur par défaut	100 litres

#### Remarque

#### "Valeur maximale de la plage" versus "Point de mise à l'échelle supérieur"

- Lorsque le paramètre "Valeur maximale de la plage" est réglé pendant la "Mise en service rapide", le paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" est automatiquement ajusté en conséquence.
- En réglant un de ces paramètres *en dehors* de cette procédure, l'autre valeur n'est pas automatiquement adaptée.

#### Remarque

## Modifier les unités sur mesure

En cas de modification des unités sur mesure veiller à remettre la sortie à l'échelle. L'appareil ne prend pas en charge la remise à l'échelle automatique des unités sur mesure.

 Utiliser les paramètres "Valeur maximale de la plage" et "Point de mise à l'échelle supérieur" pour la remise à l'échelle de la sortie.

# Confirmer

Valide les réglages dans la dernière étape de l'assistant.

Réglage	Oui. Fin de l'assistant ; les réglages sont appliqués.	YES
	Non. Retour au début de l'assistant. (Les réglages sont sauvegardés pour exécuter l'assistant à nouveau, mais ils ne sont appliqués que lorsque "Confirmer" est réglé sur "YES".)	NO
Valeur par défaut	Non	NO

# Mise en service rapide : Débit volumique

#### Remarque

#### Condition pour la mesure de débit volumique

Seules les versions 6 m et 12 m avec HART prennent en charge les applications de mesure de débit volumique.

#### Mise en service

7.2 Mise en service locale



#### Remarque

#### Sortie restant active

Pendant la configuration de l'appareil, la sortie reste active et reflète les variations constatées au niveau du process.

#### Remarque

#### **Options de paramètres**

Dans les étapes suivantes de la mise en service rapide, la liste complète des options est fournie pour chaque paramètre. Cependant, les options visibles sur l'appareil diffèrent selon l'application choisie.

# Fonctionnement

Détermine le mode de fonctionnement qui définit la sortie et l'affichage local.

Réglage	Niveau	LEVEL
	Espace	SPACE
	Distance	DIST
	Volume	VOL
	Débit volumique	VFLOW
	Personnalisé	CUSTM
Valeur par défaut	Niveau	LEVEL



Réglage		Description	Point de référence
Débit volumi- que	VFLOW	Débit instantané en canal ouvert, en unités de débit volumique	Niveau zéro, débit zéro

# Type de matériau

Utilisé pour optimiser la performance en fonction du type de matériau.

Réglage	Liquide	LQD
	Solide	SOLID
Valeur par défaut	Liquide	LQD

# Unités

Détermine les unités de mesure utilisées.

			Valeur par défaut
Réglage	Mètres	m	3 décimales
	Centimètres	cm	1 décimale
	Millimètres	mm	0 décimales
	Pieds	Ft	3 décimales
	Pouces	in	2 décimales
Valeur par défaut	Mètres	m	3 décimales

#### Remarque

#### Décimales dynamiques

À chaque réglage du paramètre "Unités" correspond un nombre de décimales par défaut, utilisé pour indiquer la valeur de process sur l'affichage local. Cependant, si la valeur dépasse la capacité de l'affichage à segments, les décimales seront automatiquement ajustées pour indiquer la valeur de process.

#### Remarque

#### Valeurs de process dépassant la capacité d'affichage

Si dans certains cas, malgré les décimales dynamiques, la valeur process dépasse la capacité de l'affichage local, "#####" s'affiche à la place.

Dans une application typique :

• Modifier le paramètre "Unités" pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant mètres au lieu de millimètres.

Dans une application personnalisée :

- Modifier le paramètre "Unités personnalisées" pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant tonnes au lieu de kilos.
- Noter qu'une modification des unités personnalisées nécessite également une remise à l'échelle (voir Valeur maximale de la plage (Page 71)).

Les unités sur mesure peuvent être réglées via commande à distance uniquement (voir Unités sur mesure (Page 157)).

#### Dispositif de mesure primaire (PMD)

Définit le type de dispositif de mesure primaire utilisé.

Réglage	Dispositifs exponentiels	EXPON
	Canal rectangulaire BS 3680/ISO 4373	RECFL
	Déversoir horizontal à seuil épais arrondi BS 3680/ISO 4373	RNHWR
	Canal trapézoïdal BS 3680/ISO 4373	TRPFL
	Canal en U BS 3680/ISO 4373	UFLM
	Déversoir rectangulaire à seuil épais BS 3680/ISO 4373	FINWR
	Déversoir à échancrure rectangulaire, en mince paroi BS 3680/ ISO 4373	TPRWR
	Déversoir à échancrure triangulaire, en mince paroi BS 3680/ ISO 4373	TPVWR
	Déversoir rectangulaire contracté	RWRC
	Canalisation circulaire	RPIPE
	Canal Palmer-Bowlus	PBFLM
	Canal H	HFLM
Valeur par défaut	Dispositifs exponentiels	EXPON

# Méthode de calcul du débit

Détermine la méthode de calcul du débit.

Réglage	Absolu	ABS
	Ratiométrique	RATIO
Valeur par défaut	Absolu	ABS

Pour l'option "Ratiométrique" le dispositif de mesure primaire doit prendre en charge les calculs ratiométriques. (Noter que le Canal Palmer-Bowlus et le Canal H prennent en charge les calculs ratiométriques uniquement.) Pour plus de détails sur les calculs absolu et ratiométrique, voir Méthode de calcul du débit (Page 211).

# Exposant débit

Définit l'exposant pour la formule de calcul de débit.

Réglage	-999 à 9999
Valeur par défaut	1,55

Utiliser cette fonction lorsque le paramètre "Dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Dispositifs exponentiels". L'exposant débit est utilisé pour établir une courbe exponentielle dont les extrémités sont définies par "Point de mise à l'échelle supérieur" et le niveau zéro (hauteur de lame), la courbe étant basée sur l'exposant spécifié.



 $Q = KH^{Exposant \, debit}$ 

Lorsque :

Q = débit

K = facteur constant

H = niveau (hauteur de lame)

Utiliser l'exposant spécifié par le fabricant du dispositif de mesure primaire, si disponible, ou dans la documentation de référence sur la mesure de débit en canal ouvert correspondante.

# Facteur K

Détermine la constante utilisée dans le calcul du débit volumique, pour le calcul absolu d'un dispositif exponentiel uniquement.

Réglage	-999 à 99999
Valeur par défaut	1,0

Utiliser cette fonction lorsque le paramètre "Dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Dispositifs exponentiels". Le facteur constant (Facteur K) est utilisé pour établir une courbe exponentielle dont les extrémités sont définies par "Point de mise à l'échelle supérieur" et le niveau zéro (hauteur de lame), la courbe étant basée sur l'exposant spécifié.

#### Remarque

#### Calcul de débit précis

Dans une application de mesure de débit volumique avec un **dispositif exponentiel** et une méthode de calcul du débit **absolue**, vérifier la cohérence des réglages suivants pour garantir la validité du calcul de débit :

- Unités de mesure pour le niveau (paramètre "Unités")
- Unités de mesure pour le débit volumique (paramètre "Unités de débit volumique")
- Facteur constant (paramètre "Facteur K").

#### Mise en service

#### 7.2 Mise en service locale

# Déversoir en V

Détermine l'angle de l'échancrure triangulaire utilisé dans la formule de calcul du débit volumique.

Réglage	25° à 95°
Valeur par défaut	25°

Utiliser lorsque le paramètre "Dimensions du dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Déversoir à échancrure triangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373".

#### Pente

Détermine la pente de débit utilisée dans la formule de calcul du débit volumique.

Réglage	0 à 1
Valeur par défaut	0

Utiliser lorsque le paramètre "Dimensions du dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Canal trapézoïdal BS 3680/ISO 4373" ou "Canalisation circulaire".

# Coefficient de rugosité

Détermine le coefficient de rugosité utilisé dans la formule de calcul du débit volumique.

Réglage	-999 à 9999
Valeur par défaut	0

Utiliser lorsque le paramètre "Dimensions du dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Canalisation circulaire".

# Dimensions du dispositif de mesure primaire

Détermine les dimensions du dispositif de mesure primaire pour le calcul du volume.

Le tableau suivant fait référence aux paramètres requis pour chaque dispositif de mesure primaire.

Dispositif de mesure pri- maire pris en charge	Dimensions requises	
Dispositifs exponentiels		
	Exposant débit	
	Facteur K	
Canal rectangula	Canal rectangulaire BS 3680/ISO 4373	
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du canal d'approche	
	Dimension canal ouvert 2 : Largeur de la contraction	
	Dimension canal ouvert 3 : Hauteur de la surélévation du radier	
	Dimension canal ouvert 4 :Longueur de la contraction	
Déversoir horizo	ntal à seuil épais arrondi BS 3680/ISO 4373	

Dispositif de	Dimensions requises	
mesure pri-		
maire pris en		
charge	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du seuil	
	Dimension canal ouvert 2 :Hauteur du seuil	
	Dimension canal ouvert 3 : Longueur du seuil	
Canal tranézoïda		
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur de la contraction	
	Dimension canal ouvert 2 : Largeur de la contraction	
	Dimension canal ouvert 4 : Longuour de la contraction	
Canal on LLDC 2		
Canal en UBS 3		
	Dimension canal ouvert 1 :Diametre du canal d'approche	
	Dimension canal ouvert 2 : Diametre de la contraction	
	Dimension canal ouvert 3 : Hauteur de la surélévation du radier	
	Dimension canal ouvert 4 : Longueur de la contraction	
Déversoir rectangulaire à seuil épais BS 3680/ISO 4373		
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du seuil	
	Dimension canal ouvert 2 : Hauteur du seuil	
	Dimension canal ouvert 3 : Longueur du seuil	
Déversoir à écha	Déversoir à échancrure rectangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373	
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du canal d'approche	
	Dimension canal ouvert 2 : Largeur du seuil	
	Dimension canal ouvert 3 : Hauteur du seuil	
Déversoir à écha	ancrure triangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373	
	Déversoir en V	
Déversoir rectar	gulaire contracté	
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du seuil	
Canalisation circ	culaire	
	Dimension canal ouvert 1 : Diamètre de la conduite	
	Pente	
	Coefficient de rugosité	
Canal Palmer-Bo	wlus	
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur maximale du déversoir	
Canal H		
	Dimension canal ouvert 1 :Hauteur du déversoir	
Personnalisé		
	Volume (32 maximum)	
	Débit (32 maximum)	

# **Dimension canal ouvert 1-4**

Détermine la dimension pour chaque dispositif de mesure primaire directement pris en charge.

Se reporter au tableau sous le paramètre "Dimensions du dispositif de mesure primaire" pour associer les "Dimensions canal ouvert 1-4" à une dimension spécifique de chaque dispositif de mesure primaire directement pris en charge. Pour les dispositifs de mesure primaire non pris en charge, utiliser un calcul universel du débit. Voir Méthodes de calcul personnalisé prises en charge (Page 103).

Pour plus de détails voir Mesure de débit en canal ouvert (OCM) (Page 84).

# Point d'étalonnage inférieur

Détermine la distance entre le point de référence du capteur et le point d'étalonnage inférieur : généralement le niveau process vide.

Réglage	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	• 6 m (version 6 m)
	• 12 m (version 12 m)

Défini dans le paramètre "Unités".

# Point d'étalonnage supérieur

Détermine la distance entre le point de référence du capteur et le point d'étalonnage supérieur : généralement le niveau process plein.

Réglage	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	0 m

Défini dans le paramètre "Unités".

# Temps de réponse

Détermine la vitesse de réaction de l'appareil aux variations de mesure dans la plage cible.

Utiliser une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de remplissage ou de vidange maximale (la plus élevée des deux).

Réglage	Lent	SLOW	0,1 m/min (vitesse de remplissage/ vidange)
	Produit mesuré	MED	1,0 m/min (vitesse de remplissage/ vidange)
	Rapide	FAST	10,0 m/min (vitesse de remplissa- ge/vidange)
Valeur par défaut	Lent		

# Remarque Paramètres de vitesse

Les trois paramètres "Vitesse de remplissage", "Vitesse de vidange" et "Valeur d'amortissement du capteur" fonctionnent conjointement et sont modifiés par le paramètre "Temps de réponse" (déterminé pendant la mise en service rapide). Les paramètres de vitesse s'adaptent automatiquement lorsque le paramètre "Temps de réponse" est modifié, mais toute modification des paramètres de vitesse après la fin de l'assistant de mise en service annule et remplace le réglage du temps de réponse.

Pour plus d'informations, consultez la section Temps de réponse de la mesure (Page 205).

# Unités de débit volumique

Réglage	Litres par seconde	I/S
	Litres par minute	l/m
	Pieds cubes par seconde	Ft3/S
	Pieds cubes par jour	Ft3/d
	Gallons américains par minute	Ga/m
	Gallons américains par jour	Ga/d
	Gallons impériaux par minute	lGa/m
	Gallons impériaux par jour	IGa/d
	Mètres cubes par heure	m3/h
	Mètres cubes par jour	m3/d
	Millions de gallons américains par jour	MGI/d
Valeur par défaut	Litres par seconde	I/S

Détermine les unités de mesure utilisées lorsque le paramètre "Sélection PV est réglé sur "Débit volumique".

# Valeur maximale de la plage

Détermine la valeur de process correspondant au courant de boucle 20 mA.

Réglage	0 à 9999999
Valeur par défaut	100 litres par seconde

#### Remarque

# "Valeur maximale de la plage" versus "Point de mise à l'échelle supérieur"

- Lorsque le paramètre "Valeur maximale de la plage" est réglé pendant la "Mise en service rapide", le paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" est automatiquement ajusté en conséquence.
- En réglant un de ces paramètres *en dehors* de cette procédure, l'autre valeur n'est pas automatiquement adaptée.

# Remarque

# Modifier les unités sur mesure

En cas de modification des unités sur mesure veiller à remettre la sortie à l'échelle. L'appareil ne prend pas en charge la remise à l'échelle automatique des unités sur mesure.

 Utiliser les paramètres "Valeur maximale de la plage" et "Point de mise à l'échelle supérieur" pour la remise à l'échelle de la sortie.

# Confirmer

Valide les réglages dans la dernière étape de l'assistant.

Réglage	Oui. Fin de l'assistant ; les réglages sont appliqués.	YES
	Non. Retour au début de l'assistant. (Les réglages sont sauvegardés pour exécuter l'assistant à nouveau, mais ils ne sont appliqués que lorsque "Confirmer" est réglé sur "YES".)	NO
Valeur par défaut	Non	NO

# 7.2.4.2 Assistant AFES

Utilisé pour empêcher la détection d'échos parasites dans une plage spécifiée.

Utiliser l'assistant AFES (suppression auto des échos parasites) lorsque l'application présente des structures internes connues laissant anticiper l'apparition d'échos erronés. Lancer l'assistant AFES lorsque le niveau du matériau est bas.

Pour accéder à l'assistant, entrer la portée de suppression automatique des échos parasites.

#### Remarque

#### Fonctionnement de l'assistant avec réglage mA élevé

Pendant l'exécution de l'assistant, la valeur analogique de la sortie de l'appareil équivaut au réglage du paramètre "Courant de défaut supérieur". À la fin de l'assistant, la sortie de l'appareil revient à son comportement normal.

# Portée de suppression automatique des échos parasites

Détermine le point final de la distance TVT obtenue.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)
	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	1 m
#### Pour calculer la valeur

- 1. Déterminer la portée de suppression automatique des échos parasites en mesurant la distance réelle entre le point de référence du capteur et le niveau du matériau avec une corde ou un mètre.
- 2. Soustraire 0,5 m (20") de cette distance et utiliser la valeur obtenue.

#### Remarque

#### Obtenir les meilleurs résultats avec AFES

- Si possible, configurer la suppression automatique des échos parasites pendant la mise en service, en utilisant l'assistant "Suppression automatique des échos parasites".
- Le niveau du matériau doit se situer en dessous de toute structure interne connue dans la cuve au moment où la courbe TVT est "obtenue" grâce à l'assistant "Suppression automatique des échos parasites". Il est préférable que la cuve soit vide, ou presque vide.
- Utiliser la suppression automatique des échos parasites uniquement lorsque la cible se trouve à plus d'un mètre de la face émettrice du transducteur (point de référence du capteur).
- Noter la distance jusqu'au niveau du matériau lors de l'acquisition du profil écho. La valeur du paramètre "Portée de suppression automatique des échos parasites" doit être inférieure à cette distance pour éviter d'éliminer l'écho utile.
- Si la cuve est équipée d'un agitateur, veiller à ce que ce dernier soit en marche.

Une fois l'assistant terminé avec succès, le paramètre "Suppression automatique des échos parasites" est réglé sur "Activé" et la courbe TVT obtenue est utilisée.

Pour plus d'informations concernant la suppression automatique des échos parasites, voir Suppression automatique des échos parasites et courbe TVT sur mesure (Page 202).

#### Confirmer

Valide les réglages dans la dernière étape de l'assistant.

Réglage	Oui. Fin de l'assistant ; les réglages sont appliqués.	YES
	Non. Retour au début de l'assistant. (Les réglages sont sauvegardés pour exécuter l'assistant à nouveau, mais ils ne sont appliqués que lorsque "Confirmer" est réglé sur "YES".)	NO
Valeur par défaut	Non	NO

### 7.2.5 Obtention d'un profil écho

Après la mise en service de l'appareil il est possible de visualiser un profil écho avec un système d'ingénierie distant, tel que SIMATIC PDM.

Pour plus de détails, voir Utilitaires profil écho (Page 245).

7.3 Exemples d'application

### 7.2.6 Adresse appareil

Pour l'interface utilisateur locale il n'est pas nécessaire de définir l'adresse appareil, cependant elle doit être réglée si l'appareil est configurée pour une utilisation sur un réseau HART. Voir Adresse d'identification (04.01) (Page 152).

### 7.2.7 Vérification de la configuration

La configuration de l'appareil doit être suivie de vérifications pour s'assurer que le dispositif répond aux besoins de l'application. Cette vérification peut être réalisée en module simulation ou en faisant varier la valeur process réelle dans l'application. La deuxième solution permet de mieux représenter les conditions de fonctionnement réelles. Si ce type d'essai s'avère impossible, la fonction de simulation permettra de vérifier la programmation des fonctions de contrôle. Pour plus de détails voir Simulation (Page 107).

### 7.3 Exemples d'application

### 7.3.1 Exemple d'application - mesure de niveau



Paramètre de mise en service rapide	Réglage/valeur	Description
Fonctionnement	Niveau	Niveau de matériau référencé au "Point d'éta- lonnage inférieur"
Type de matériau	Liquide	
Unités	m	Unités de mesure du capteur

Paramètre de mise en service rapide	Réglage/valeur	Description
Point d'étalonnage inférieur	9,0 m	Niveau process vide
Point d'étalonnage supérieur	1,0 m	Niveau process plein
Temps de réponse	Lent	Détermine la valeur 0,1 m/min pour "Vitesse de remplissage" et "Vitesse de vidange"

Cette application consiste à mesurer le niveau dans une cuve ; durée de remplissage 3 h (180 minutes), vidange 3 semaines.

"Vitesse de remplissage" = ("Point d'étalonnage inférieur" – "Point d'étalonnage supérieur") / temps le plus court de remplissage / vidange

= (9 m - 1 m) / 180 min

= 8 m /180 min = 0,04 m/min

### 7.3.2 Exemple d'application - mesure de débit volumique

Dans cet exemple, un canal Parshall de 0,305 m (12 inch) est installé dans un canal ouvert. Tel qu'indique dans les spécifications du client, l'appareil peut fonctionner lorsque le débit maximum atteint 1143 m<sup>3</sup> par heure, et le niveau maximum 0,6 m. Le canal Parshall est considéré comme un dispositif exponentiel. Par conséquent, la valeur d'exposant débit indiquée dans les spécifications du client est 1,522. Le SITRANS Probe LU240 est installé à 1,6 m au-dessus du canal.



### 7.3 Exemples d'application



Point d'étalonnage inférieur (1,6 m)

3 Point de mise à l'échelle supérieur (0,6 m)

Paramètre de mise en service rapide	Réglage/valeur		Description
Fonctionnement	Débit volumi- que	VFLOW	
Type de matériau	Liquide	LQD	
Unités	Mètres	m	Unités de mesure correspondantes à la mesure de niveau (hauteur de lame).
Dispositif de mesure pri- maire	Exponentiel	EXPON	Le canal Parshall est un dispositif expo- nentiel.
Méthode de calcul du dé- bit	Ratiométrique	RATIO	Utilisée lorsque les valeurs maximales de niveau et de débit ("Point de mise à l'échelle supérieur", "Valeur maximale de la plage") sont fournies.
Exposant débit		1,522	Fourni sur la fiche technique du fournis- seur du dispositif de mesure primaire.
Point d'étalonnage infé- rieur		1,6	La distance au niveau vide ou au fond du canal. Cela détermine le niveau du ma- tériau à 4 mA.
Point d'étalonnage supéri- eur		1,0	La distance au niveau maximal. Cela dé- termine la "Valeur maximale de la pla- ge".
Temps de réponse	Moyen (1,0 m/ min)	MED	Le temps de réponse dépasse la progres- sion la plus rapide du niveau de maté- riau selon des conditions de fonctionne- ment typiques.
Point de mise à l'échelle supérieur		0,6 m	Fourni sur la fiche technique du fournis- seur du dispositif de mesure primaire. ("Point de mise à l'échelle supérieur" est déterminé par "Valeur maximale de la plage" dans l'assistant de "Mise en servi- ce rapide".)

### 7.3 Exemples d'application

Paramètre de mise en service rapide	Réglage/valeur		Description
Unités de débit volumique	Mètres cubes par heure	m3/h	À déterminer en fonction des besoins de l'utilisateur final.
Valeur maximale de la pla- ge		1143	Fourni sur la fiche technique du fournis- seur du dispositif de mesure primaire.

Mise en service

7.3 Exemples d'application

## Fonctionnement

Ce chapitre décrit le fonctionnement général et les fonctionnalités du SITRANS Probe LU240. Pour obtenir les instructions concernant l'utilisation de l'IHM de l'appareil, consulter Affichage local (Page 42).

Pour une liste exhaustive des paramètres, voir Paramétrage local (Page 113) ou Paramétrage à distance (Page 155).

### 8.1 Opération ultrason

#### **PRUDENCE**

#### **Opération ultrason**

- Ne dirigez jamais un transducteur directement vers l'oreille.
- N'utilisez jamais un transducteur dans un espace restreint confiné dans lequel se trouve du personnel.
- Un transducteur situé dans un réservoir, un bac ou un silo ne présente pas de risque pour la santé.

### 8.2 Démarrer la mesure

Le SITRANS Probe LU240 est un appareil à un seul point de mesure. Après le démarrage, la **vue des valeurs de mesure** indique une liste de valeurs de mesure dans l'ordre présenté.

Valeur process	Texte affiché dans la vue des valeurs de mesure
Niveau	LEVEL
Espace	SPACE
Distance	DISTANCE
Volume*	VOLUME
Débit volumique*	VOLUME FLOW
Personnalisé*	CUSTOM
Courant de boucle**	LOOP CURRENT
Variable primaire**	PV

#### 8.3 Conditions de mesure

Valeur process	Texte affiché dans la vue des valeurs de mesure
% de la portée**	% OF RANGE
Température du capteur	SENSOR TEMP

\* Les valeurs "Volume", "Débit volumique" et "Personnalisé" ne sont visibles que lorsqu'elles sont configurées.

\*\* Les mesures sont basées sur la variable primaire (PV) sélectionnée. Le réglage par défaut de PV au démarrage est "Distance". (Pour modifier la valeur par défaut, se reporter à "Fonctionnement" dans l'assistant de mise en service rapide ou au paramètre "Sélection PV" dans le menu "Réglage > Sélectionner la sortie".)

#### Remarque

#### **PV** amortie

Toutes les valeurs de process sont amorties par la valeur du paramètre "Valeur d'amortissement du capteur".

Pour amortir davantage la valeur de process définie comme variable primaire (PV) dans l'application, utiliser la valeur du paramètre "Valeur d'amortissement".

Au démarrage de l'appareil, la mesure par défaut est "Distance" et le point d'étalonnage inférieur est préréglé (en fonction de la version\*). Modifier les paramètres communs suivants dans l'assistant de mise en service rapide en fonction des particularités de l'application.

Paramètre	Valeur donnée en exemple
Fonctionnement	Niveau
Temps de réponse	Moyen
Unités	mètres
Point d'étalonnage inférieur	6
Point d'étalonnage supérieur	2

\* Le point d'étalonnage inférieur est réglé en usine à 3 mètres pour la version 3 m, à 6 mètres pour la version 6 m et à 12 mètres pour la version 12 m de l'appareil.

### 8.3 Conditions de mesure

Ces informations simplifient la configuration de l'appareil pour obtenir des résultats optimaux.

#### Temps de réponse

La vitesse de réponse de l'appareil influe sur la fiabilité de la mesure. Utiliser la vitesse de réponse la plus lente possible par rapport aux conditions d'application.

### Remarque Paramètres de vitesse

Les trois paramètres "Vitesse de remplissage", "Vitesse de vidange" et "Valeur d'amortissement du capteur" fonctionnent conjointement et sont modifiés par le paramètre "Temps de réponse" (déterminé pendant la mise en service rapide). Les paramètres de vitesse s'adaptent automatiquement lorsque le paramètre "Temps de réponse" est modifié, mais toute modification des paramètres de vitesse après la fin de l'assistant de mise en service annule et remplace le réglage du temps de réponse.

#### Dimensions

Les dimensions de la cuve, du puits de pompage ou du réservoir (hormis les points d'étalonnage inférieur et supérieur) sont requises pour le calcul du volume uniquement. Dans ce cas, toutes les dimensions sont utilisées pour calculer le volume en fonction du niveau.

#### Sécurité-défaut

Les paramètres de sécurité-défaut assurent la commutation de l'appareil vers un état approprié en l'absence d'une mesure de niveau valide. (Voir Message d'erreur et mesures correctives (Page 173) pour une liste des codes de défaut associés à la sécurité-défaut.)

- Le paramètre "Courant de défaut" définit le comportement (la valeur de la sortie analogique à signaler) lorsqu'une condition d'erreur, telle qu'une perte d'écho, a été détectée.
- Une temporisation sécurité-défaut est également activée lorsqu'une condition d'erreur est détectée. La "Temporisation sécurité-défaut LOE" détermine la durée requise pour la perte d'écho avant l'activation du mode de sécurité.
- À l'expiration de la temporisation, si la condition d'erreur persiste, la valeur signalée de la sortie mA se base sur la valeur définie dans le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut".

Si le fonctionnement sécurité-défaut s'active régulièrement, voir Diagnostic et dépannage (Page 169).

### 8.4 Contrôle mA

#### Sortie mA

L'appareil comprend une sortie analogique utilisée pour la communication avec d'autres appareils.

Exemple :

#### 8.4 Contrôle mA

Configuration permettant à la sortie analogique de transmettre un signal 4 à 20 mA, correspondant à une valeur ajustée de 10% à 90% du niveau de process maximum :

Paramètre	Valeur donnée en exemple	Description
Sélection PV	Niveau	Réglage du signal mA proportionnel à la mesure de niveau
Valeur minimale de la plage	1,2	Réglage du 4 mA au niveau process égal à 10% du maximum ("Point d'étalonnage inférieur" moins "Point d'étalonnage supérieur")*
Valeur maximale de la plage	10,8	Réglage du 20 mA au niveau process égal à 90% du maximum ("Point d'étalonnage inférieur" moins "Point d'étalonnage supérieur")**
Limite de saturation infé- rieure	3,55	Détermine la limite inférieure pour la plage de sa- turation, au delà de laquelle le courant de boucle ne peut diminuer.
Limite de saturation supéri- eure	22,8	Détermine la limite supérieure pour la plage de saturation, au delà de laquelle le courant de bou- cle ne peut augmenter.

\* Lorsque la mesure de niveau est inférieure à 1,2 m, la sortie analogique diminue en dessous de 4 mA.

\*\* Lorsque la mesure de niveau est supérieure à 10,8 m, la sortie analogique augmente au dessus de 20 mA.

#### Remarque

#### Valeurs mA par défaut

Si les valeurs par défaut (4 et 20 mA) des limites de saturation supérieure et inférieure sont utilisées, la sortie analogique (affichée sous "Courant de boucle" dans la **vue des valeurs de mesure** de l'appareil) est maintenue à la limite mA définie, même si le niveau diminue en dessous/augmente au dessus des valeurs de début/fin de mesure.

#### Vérification de la plage mA

Vérifier que l'appareil externe s'adapte à l'amplitude 4 à 20 mA transmise par l'appareil. Suivre les étapes ci-dessous si les valeurs analogiques réelles affichées diffèrent entre l'appareil (affichée sous "Courant de boucle" dans la **vue des valeurs de mesure** de l'appareil) et un appareil externe (par ex. un API).

- 1. Pour vérifier le courant de boucle, lancer "l'Assistant de test de boucle". Sélectionner une valeur mA constante à utiliser pendant le test dans une liste de valeurs mA, ou déterminer une valeur mA personnalisée en sélectionnant l'option "Utilisateur", puis déterminer une valeur.
- 2. Vérifier que l'appareil externe affiche la même valeur mA que la valeur mA déterminée cidessus.
- 3. Si la lecture de l'appareil externe diffère de la valeur définie manuellement à l'appareil, modifier la lecture de l'appareil externe conformément à la lecture de l'appareil.

8.5 Volume

### 8.5 Volume

#### Remarque

#### Condition pour la mesure de volume

Seules les versions 6 m et 12 m avec HART prennent en charge les applications de mesure de volume.

### 8.5.1 Forme et dimensions de la cuve

L'appareil peut être adapté à une large gamme de formes de cuves. Voir Forme de cuve (02-05.01) (Page 128). Dans la mesure du possible, il est préférable d'utiliser une des formes proposées. Les formes proposées peuvent ne pas correspondre aux besoins de l'application. Dans ce cas, une méthode de calcul du volume sur mesure peut être utilisée. (Pour configurer une application sur mesure, sélectionner dans le paramètre "Fonctionnement" ou "Sélection PV" l'option "Personnalisé", puis définir la forme de votre cuve en utilisant Personnalisé (M 02-07) (Page 136).) Pour plus de détails voir Calcul de volume (Page 209).

Chaque forme est associée à la distance au niveau vide pour réaliser le calcul de volume. Voir Sélection PV (02-01.01) (Page 114) pour plus de détails.

Selon la forme de la cuve, le calcul du volume peut nécessiter des dimensions complémentaires. Ces valeurs doivent être exactes pour garantir la précision des calculs de volume.

#### Exemple :

Pour configurer la mesure de volume dans une cuve présentant un fond hémisphérique :





Paramètre	Valeur donnée en exemple	Description
Forme de cuve	Cuve à fond hémisphérique	Détermine la forme de cuve appropriée
Point de mise à l'échelle supéri- eur	100	Règle le point de mise à l'échelle supé- rieur sur 100 (défini en "Unités de volu- me")
Dimension A de la cuve	1,3	Règle la dimension A sur 1,3 m

#### Remarque

#### Résultat de l'exemple

- La lecture par défaut varie de 0 à 100, conforme à la valeur dans le paramètre Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130).
- Le niveau process vide est calculé jusqu'au fond de la cuve (valeur du paramètre "Point d'étalonnage inférieur"), pas jusqu'au seuil de la dimension A.

### 8.6 Débit volumique

#### Remarque

#### Condition pour la mesure de débit volumique

Seules les versions 6 m et 12 m avec HART prennent en charge les applications de mesure de débit volumique.

#### 8.6.1 Calcul de débit

Le SITRANS Probe LU240 supporte de nombreuses fonctions de calcul de débit en canal ouvert. Il est possible de configurer l'appareil pour que le calcul de débit spécifique au dispositif de mesure primaire (PMD), tel qu'un canal ou déversoir, soit sélectionné. Utiliser un calcul du débit volumique personnalisé si le dispositif de mesure primaire ne correspond pas à une des méthodes de calcul préréglées. (Pour configurer une application personnalisée, sélectionner dans le paramètre "Fonctionnement" ou "Sélection PV" l'option "Personnalisé", puis définir le dispositif de mesure primaire en utilisant Personnalisé (M 02-07) (Page 136).) Pour plus de détails voir Calcul de débit volumique (Page 210).

L'appareil convertit la mesure de niveau en débit volumique.

#### 8.6.2 Mesure de débit en canal ouvert (OCM)

#### Remarque

#### Précision dans la surveillance du débit en canal ouvert.

La précision du débit en canal ouvert dépend de la qualité de la construction et de l'installation du dispositif de mesure primaire, conformément aux normes applicables.

Il existe trois types de mesure de débit en canal ouvert, en fonction du dispositif de mesure primaire utilisé :

1. Dimensionnel

Applicable à certains types de canaux et déversoirs. Les dimensions du dispositif de mesure primaire sont programmées directement. Canal rectangulaire BS 3680/ISO 4373 (Page 92) Déversoir horizontal à seuil épais arrondi BS 3680/ISO 4373 (Page 93) Canal trapézoïdal BS 3680/ISO 4373 (Page 94) Canal en U BS 3680/ISO 4373 (Page 95) Déversoir rectangulaire à seuil épais BS 3680/ISO 4373 (Page 96) Déversoir à échancrure rectangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373 (Page 97) Déversoir à échancrure triangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373 (Page 98) Déversoir rectangulaire contracté (Page 99) Canalisation circulaire (Page 100) Canal Palmer-Bowlus (Page 101) Canal H (Page 102)

#### 2. Exponentiel

Pour la plupart des autres canaux et déversoirs, les exposants fournis par le fabricant du dispositif de mesure primaire sont saisis. Le calcul de débit volumique est basé sur le paramètre "Exposant débit" et les paramètres des valeurs maximales ("Point de mise à l'échelle supérieur" et "Valeur maximale de la plage"). Déversoirs courants (Page 87) Canal Parshall (Page 88)

Canal Leopold Lagco (Page 89) Canal 'Cut Throat' (Page 90)

#### 3. Personnalisé

Pour tous les autres dispositifs de mesure primaire, une courbe niveau versus débit volumique peut être tracée sur la base de points de rupture connus, généralement spécifiés par le fabricant du dispositif. Courbe de linéarisation débit typique (Page 104) Exemples de canaux (Page 104) Exemples de profils de déversoirs (Page 105)

#### 8.6.2.1 Méthodes de calcul du débit volumique

Pour utiliser un appareil dans une application de mesure du débit volumique, une méthode de calcul du débit doit être sélectionnée. L'appareil propose deux méthodes de calcul du débit volumique : absolue ou ratiométrique. Chacune nécessite des informations différentes pour effectuer le calcul. Pour plus de détails et un exemple, voir Méthode de calcul du débit (Page 211).

#### 8.6.2.2 Paramètres communs

Ces paramètres communs sont nécessaires quel que soit le type d'installation.

Paramètre	Valeur donnée en exemple
Fonctionnement (Page 52) (déterminé dans l'assistant mise en service rapide) ou	Débit volumique
Sélection PV (02-01.01) (Page 114) (déterminé dans la <b>vue de navigation</b> )	
Temps de réponse (Page 55)	Moyen
Unités (02-02.01) (Page 116)	Mètres
Point d'étalonnage inférieur (02-03.03) (Page 120)	1,8
Point d'étalonnage supérieur (02-03.04) (Page 121)	0,4
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	0,8

#### 8.6.2.3 Définition du niveau zéro

Dans beaucoup de dispositifs de mesure primaires le niveau de conversion de débit est supérieur au niveau vide. Le débit volumique peut être obtenu :

Utiliser le paramètre "Portée maximale" lorsque le niveau vide correspond au fond du déversoir, au-dessus du fond du canal. Utiliser cette fonction lorsque la surface contrôlée peut dépasser le point d'étalonnage inférieur en conditions normales de fonctionnement, sans déclencher une perte d'écho. La valeur du paramètre "Portée maximale" doit correspondre au point d'étalonnage inférieur plus le montant par lequel la surface surveillée dépasse le point d'étalonnage inférieur. La valeur du paramètre "Portée maximale" peut être supérieure à la plage du transmetteur.



Cette méthode est décrite dans les pages suivantes.

# 8.6.2.4 Dispositifs de mesure primaire avec fonction exponentielle niveau / débit volumique

Utiliser ces paramètres pour les dispositifs de mesure primaires (PMD) où la mesure de débit est basée sur une équation exponentielle. Utiliser un exposant qui s'adapte au type de dispositif de mesure primaire. Les valeurs ci-dessous sont fournies à titre d'exemple uniquement.

#### Déversoirs courants



### Profils de déversoir applicables



Paramètre	Valeur		
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Dispositifs exponentiels		
Exposant débit (02-06-05.01) (Page 134)	Type de déversoir	Valeur <sup>1)</sup>	
	En V	2,50	
	Rectangulaire sans contraction	1,50	
	Cipolleti ou trapézoïdal	1,50	
	Sutro ou proportionnel	1,00	
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)			
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)			

Paramètre	Valeur
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page	e 132)
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Facteur K (02-06-05.02) (Page 135) <sup>2)</sup>	

<sup>1)</sup> Les valeurs sont fournies à titre d'exemple uniquement. Pour plus de détails sur l'exposant correspondant consulter la documentation du fabricant.

<sup>2)</sup> Requis uniquement pour le calcul absolu d'un dispositif exponentiel.

### **Canal Parshall**



<sup>1)</sup> Installer l'appareil au dessus du point de mise à l'échelle supérieur, à une distance au moins équivalente à la zone morte (Plage minimale (03-01-02.01) (Page 140)).

#### Informations concernant l'application

- Dimensionné par la largeur de la contraction
- Construit sur fondation solide
- Pour les débits nominaux en conditions d'écoulement libre, le niveau est mesuré à 2/3 de la longueur du convergent, à partir du départ de la section contractée

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Dispositifs exponentiels
Exposant débit (02-06-05.01) (Page 134)	1,522–1,607 <sup>1)</sup>
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	

Paramètre	Valeur
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	
Facteur K (02-06-05.02) (Page 135) <sup>2)</sup>	

<sup>1)</sup> Plage typique d'un exposant débit pour le canal Parshall ; se reporter à la documentation fournie avec le canal.

<sup>2)</sup> Requis uniquement pour le calcul absolu d'un dispositif exponentiel.

### **Canal Leopold Lagco**



<sup>1)</sup> Installer l'appareil au dessus du point de mise à l'échelle supérieur, à une distance au moins équivalente à la zone morte (Plage minimale (03-01-02.01) (Page 140)).

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Dispositifs exponentiels
Exposant débit (02-06-05.01) (Page 134)	1,547 <sup>1)</sup>
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Facteur K (02-06-05.02) (Page 135) <sup>2)</sup>	

<sup>1)</sup> Plage typique d'un exposant débit pour le canal Parshall ; se reporter à la documentation fournie avec le canal.

<sup>2)</sup> Requis uniquement pour le calcul absolu d'un dispositif exponentiel.

#### Informations concernant l'application

- Conçu pour l'installation directe dans les conduits et les puits d'accès
- Le canal Leopold Lagco correspond à un canal Palmer-Bowlus rectangulaire
- Dimensions définies suivant le diamètre de la conduite (égout)
- Pour les débits nominaux en conditions d'écoulement libre, le niveau est mesuré à un point situé en amont, référencé au début de la section à partir du départ de la section convergente. Se reporter au tableau ci-dessous :

Dimensions du canal	Point de mesure	
Diamètre de la conduite en pouces	cm	pouces
4-12	2,5	1
15	3,2	1.25
18	4,4	1.75
21	5,1	2
24	6,4	2.5
30	7,6	3
42	8,9	3.5
48	10,2	4
54	11,4	4.5
60	12,7	5
66	14,0	5.5
72	15,2	6

#### Canal 'Cut Throat'



#### Informations concernant l'application

- Similaire au canal Parshall, ce type de canal comporte un fond plat et une section contractée sans longueur virtuelle.
- La formule de calcul de débit et le point de mesure du niveau peuvent être définis suivant les caractéristiques fournies par le fabricant.

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Dispositifs exponentiels
Exposant débit (02-06-05.01) (Page 134)	1,56 - 2,00 <sup>1)</sup>

Paramètre	Valeur
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Facteur K (02-06-05.02) (Page 135) <sup>2)</sup>	

<sup>1)</sup> Plage typique d'un exposant débit pour le canal Cut Throat ; se reporter à la documentation fournie avec le canal.

<sup>2)</sup> Requis uniquement pour le calcul absolu d'un dispositif exponentiel.

#### **Canal Khafagi-Venturi**



<sup>1)</sup> Installer l'appareil au dessus du point de mise à l'échelle supérieur, à une distance au moins équivalente à la zone morte (Plage minimale (03-01-02.01) (Page 140)).

#### Informations concernant l'application

- Similaire au canal Parshall, ce type de canal comporte un fond plat et des parois latérales courbées.
- Pour les débits nominaux en conditions d'écoulement libre, le niveau est mesuré à un point situé à 1 x (largeur du canal) en amont, à partir du départ de la section convergente.

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Dispositifs exponentiels
Exposant débit (02-06-05.01) (Page 134)	1,55 (se reporter à la documentation fournie avec le canal)
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Facteur K (02-06-05.02) (Page 135) <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Requis uniquement pour le calcul absolu d'un dispositif exponentiel.

### Applications prises en charge par le SITRANS Probe LU240

#### Canal rectangulaire BS 3680/ISO 4373



Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Canal rectangulaire BS 3680/ISO 4373
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M	Largeur du canal d'approche
02-06-05) (Page 132)	Largeur de la contraction
	Hauteur de la surélévation du radier
	Longueur de la contraction
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	



### Déversoir horizontal à seuil épais arrondi BS 3680/ISO 4373

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Déversoir horizontal à seuil épais arrondi BS 3680/ISO 4373
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05) (Page 132)	Largeur du seuil
	Hauteur du seuil
	Longueur du seuil
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	

### Canal trapézoïdal BS 3680/ISO 4373



6 Sens d'écoulement

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Canal trapézoïdal BS 3680/ISO 4373
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M	Pente
02-06-05) (Page 132)	Largeur du canal d'approche
	Largeur de la contraction
	Hauteur de la surélévation du radier
	Longueur de la contraction
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	

#### Canal en U BS 3680/ISO 4373



Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Canal en U BS 3680/ISO 4373
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M	Diamètre du canal d'approche
02-06-05) (Page 132)	Diamètre de la contraction
	Hauteur de la surélévation du radier
	Longueur de la contraction
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	

### Déversoir rectangulaire à seuil épais BS 3680/ISO 4373



Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Déversoir rectangulaire à seuil épais BS 3680/ISO 4373
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05) (Page 132)	Largeur du seuil
	Hauteur du seuil
	Longueur du seuil
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	



### Déversoir à échancrure rectangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Déversoir à échancrure rectangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M	Largeur du canal d'approche
02-06-05) (Page 132)	Largeur du seuil
	Hauteur du seuil
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	



### Déversoir à échancrure triangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Déversoir à échancrure triangulaire, en min- ce paroi BS 3680/ISO 4373
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05) (Page 132)	Déversoir en V
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	

### Déversoir rectangulaire contracté



Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Déversoir rectangulaire contracté
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05) (Page 132)	Largeur du seuil
Point de mise à l'échelle supérieur (02-07.01) (Page 136)	
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	

### **Canalisation circulaire**



③ Installer le transducteur au dessus du point de mise à l'échelle supérieur, à une distance au moins équivalente à la zone morte.

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Canalisation circulaire
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M	Diamètre de la conduite
02-06-05) (Page 132)	Pente (dénivelé/distance horizontale)
	Coefficient de rugosité
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	

#### **Canal Palmer-Bowlus**



<sup>1)</sup> Installer l'appareil au dessus du point de mise à l'échelle supérieur, à une distance au moins équivalente à la zone morte (Plage minimale (03-01-02.01) (Page 140)).

<sup>2)</sup> Pour débits nominaux en conditions d'écoulement libre

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Canal Palmer-Bowlus
Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05) (Page 132)	Largeur maximale du déversoir
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	Ratiométrique

#### Remarque Méthode de calcul du débit

Le canal Palmer-Bowlus peut être configuré avec un calcul ratiométrique uniquement.

#### Informations concernant l'application

- Dimensions définies suivant le diamètre de la conduite
- La section de décharge du canal est trapézoïdale
- · Conçu pour l'installation directe dans les conduits et les puits d'accès

- Le niveau n'est pas référencé au fond de la conduite, mais au fond de la section contractée (seuil)
- Pour les débits nominaux en conditions d'écoulement libre, le niveau est mesuré à une distance égale à (Diamètre de la conduite)/2 en amont, à partir du départ de la section convergente.

#### Canal H



<sup>1)</sup> Installer l'appareil au dessus du point de mise à l'échelle supérieur, à une distance au moins équivalente à la zone morte (Plage minimale (03-01-02.01) (Page 140)).

#### Remarque Méthode de calcul du débit

Le Canal H peut être configuré avec un calcul ratiométrique uniquement.

Paramètre	Valeur
Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)	Canal H
Exposant débit (02-06-05.01) (Page 134)	Hauteur du déversoir
Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)	
Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)	

Paramètre	Valeur
Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132)	
Méthode de calcul du débit (02-06.02) (Page 131)	Ratiométrique

#### Informations concernant l'application

- Dimensions définies suivant la profondeur maximum du canal
- Approche rectangulaire de préférence, de largeur et de profondeur équivalentes, sur une distance 3 à 5 fois la profondeur du canal.
- Pour les débits nominaux en conditions d'écoulement libre, le niveau est mesuré à un point en aval de l'entrée du canal. Se reporter au tableau ci-dessous.

Dimensions du canal	Point de mesure	
diamètre en pieds	cm	pouces
0.5	5	1.75
0.75	7	2.75
1.0	9	3.75
1.5	14	5.5
2.0	18	7.25
2.5	23	9
3.0	28	10.75
4.5	41	16.25

• Un canal H inclut généralement un fond plat ou incliné. L'erreur obtenue étant < 1%, le même tableau de débit peut être appliqué.

#### Méthodes de calcul personnalisé prises en charge

Une courbe caractéristique sur mesure est utilisée lorsque le dispositif de mesure primaire employé n'est pas standard et ne correspond pas aux catégories indiquées. Pour définir votre dispositif de mesure primaire utiliser Personnalisé (M 02-07) (Page 136).

Pour cette courbe, programmer les points de rupture de niveau et de volume (Valeur X, Valeur Y, max. 32) pour définir le débit. L'appareil prend en charge un calcul de débit linéaire, indiqué dans le tableau suivant. (La méthode de calcul du débit pour une prise en charge sur mesure peut être ratiométrique ou absolue. Se reporter à la documentation du constructeur de votre dispositif de mesure primaire.)

#### Courbe de linéarisation débit typique



Niveau zéro)

Points de rupture niveau

Pour obtenir la courbe de linéarisation, entrer les points de rupture de niveau et de débit volumique correspondant. Ces valeurs sont obtenues par mesure empirique ou suivant les caractéristiques fournies par le fabricant. Plus le nombre de points de rupture est important. plus la mesure de débit volumique obtenue sera exacte.

Les points de rupture doivent de préférence être situés là où le débit non linéaire est plus important. Le nombre maximum de points de rupture à définir est limité à 32, avec un minimum de quatre points. L'extrémité de la courbe est toujours définie par le paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" pour le volume ou le débit maximum. (Le "Point de mise à l'échelle supérieur" est défini par le paramètre "Valeur maximale de la plage" dans l'assistant "Mise en service rapide".)

La valeur de ce paramètre s'ajoute aux 32 points de rupture disponibles pour la définition.

Le nombre de points de rupture requis est fonction de la complexité du dispositif primaire de mesure utilisé. Pour plus d'informations, voir Courbe de linéarisation (Page 105).

#### Exemples de canaux

Les deux exemples fournis ci-dessous requièrent un calcul sur mesure avec une courbe caractéristique.

#### Canal trapezoïdal

8.7 Application sur mesure



#### **Canal Parshall double**



### Exemples de profils de déversoirs

Ces déversoirs requièrent un calcul personnalisé avec une courbe caractéristique.





Rectangulaire avec contraction

Composé



Poebing



Exponentiel approximatif

### 8.7 Application sur mesure

#### 8.7.1 Courbe de linéarisation

Si l'utilisation d'une forme de cuve (Forme de cuve (02-05.01) (Page 128)) ou d'un dispositif de mesure primaire (Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131)) standard n'est pas possible pour la mesure du volume ou du débit volumique, une application sur mesure doit être configurée.

Pour configurer une application personnalisée, sélectionner dans le paramètre "Fonctionnement" (dans l'assistant mise en service rapide) ou "Sélection PV" (dans la **vue de navigation**) l'option "Personnalisé", puis définir votre cuve/dispositif de mesure primaire en utilisant Personnalisé (M 02-07) (Page 136).

#### 8.7 Application sur mesure

Le nombre de points de rupture pour définir la forme de votre cuve/votre dispositif de mesure primaire est limité à 32. Chacun comprend une valeur d'entrée et de sortie (valeur X et Y).

- Dans le cas d'une courbe caractéristique de volume, les valeurs X correspondent au niveau et les valeurs Y au volume.
- Dans le cas d'une courbe caractéristique de débit volumique, les valeurs X correspondent au niveau et les valeurs Y au débit volumique.
- 1. Établir un graphique. Ce graphique est généralement fourni par le fabricant de la cuve. Dans le cas d'une cuve/d'un dispositif de mesure primaire sur mesure, il est impératif de disposer de schémas complets ou de dimensions précises.
- 2. Entrer les valeurs de courbe obtenues dans ce graphique en utilisant les points de rupture "Valeur X n" et "Valeur Y n", 'n' étant le point de rupture numéro 1 à 32.

#### Remarque

Si les points de rupture sont programmés via l'affichage local et téléchargés ensuite via SIMATIC PDM, il est possible qu'un deuxième téléchargement via PDM soit nécessaire pour transférer les valeurs des points de rupture.

3. Prévoir des points supplémentaires pour représenter les transitions brusques dans la cuve/le dispositif de mesure primaire (par ex. : marches sur la paroi).

#### Remarque

Les extrémités de la courbe correspondent au point 0,0 (constant) et le point défini par le paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" pour le volume ou le débit maximum. (Le "Point de mise à l'échelle supérieur" est défini par le paramètre "Valeur maximale de la plage" dans l'assistant "Mise en service rapide".)

# Exemple de graphique pour un calcul de volume sur mesure (15 des 32 points de rupture ont été définis) :



#### 8.8 Simulation

Paramètre	Valeur	Description
Valeur X 1	0,0	
Valeur X 2	0,8	
Valeur X 3	2,0	
Valeur X 4	3,5	
Valeur X 5	4,1	
Valeur X 6	4,7	
Valeur X 7	5,1	
Valeur X 8	5,2	
Valeur X 9	5,3	
Valeur X 10	5,4	
Valeur X 11	5,5	Définit les points de rupture ni-
Valeur X 12	5,6	veau pour lesqueis les points de
Valeur X 13	6,0	
Valeur X 14	7,2	
Valeur X 15	9,0	

Paramètre	Valeur	Description
Valeur Y 1	0,0	
Valeur Y 2	2,1	
Valeur Y 3	4,0	
Valeur Y 4	5,6	
Valeur Y 5	5,9	
Valeur Y 6	6,3	
Valeur Y 7	6,7	
Valeur Y 8	7,1	
Valeur Y 9	7,8	
Valeur Y 10	8,2	Définit les points de rupture volu-
Valeur Y 11	8,8	me correspondants aux points de rupture niveau.
Valeur Y 12	9,2	
Valeur Y 13	10,9	
Valeur Y 14	13,0	
Valeur Y 15	15,0	

Pour plus de détails concernant les courbes de linéarisation, voir Calcul de volume (Page 209) ou Calcul de débit volumique (Page 210).

### 8.8 Simulation

L'appareil permet de simuler les valeurs de process, le courant de boucle et le diagnostic. Le courant de boucle peut être simulé via l'IHM ou un système d'ingénierie, tel que SIMATIC PDM. Les valeurs de process et le diagnostic peuvent être simulés via un système d'ingénierie distant.

[Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART.]

#### Simulation de la sortie courant

La sortie courant peut également être simulée en utilisant le Assistant de test de boucle (03-03.01) (Page 149).

Une valeur simulée (à partir d'une sélection prédéfinie ou une valeur définie par l'utilisateur) permet de vérifier le raccordement analogique durant la mise en service ou la maintenance de l'appareil. La plage varie de 3,55 mA à 22,8 mA.



#### Remarque

#### Sortie courant simulée

La valeur simulée de la sortie courant influence la sortie transmise au système de contrôle.

Pour simuler la sortie courant, procéder généralement comme suit :

- Ouvrir "l'Assistant de simulation boucle de courant" à partir du menu "Maintenance et diagnostic > Test circuit de mesure" de l'appareil (ou à partir du menu Appareil de SIMATIC PDM).
  - Sélectionner une valeur mA préréglée ou entrer une valeur personnalisée. (Pour entrer une valeur personnalisée, sélectionner l'option "Utilisateur" à l'appareil, ou "Autres" dans PDM.)
- 2. Démarrer la simulation boucle de courant.
- 3. Pour terminer la simulation, arrêter la simulation boucle de courant en quittant l'assistant. L'appareil revient à la valeur de sortie actuelle.

#### Simulation de valeurs de process

La simulation de valeurs de process est un processus répétitif pendant lequel des paramètres sont modifiés et les résultats correspondants affichés. Les valeurs de process ne peuvent
être simulées qu'à l'aide d'un système d'ingénierie distant, mais une simulation active est indiquée par le code d'erreur "Cb" et un symbole correspondant sur l'affichage de l'appareil.

### Remarque

#### Simulation activée

- L'affichage local indique le code de défaut de simulation "Cb" même si d'autres défauts sont présents.
- Le code de défaut de simulation et le symbole correspondant sont indiqués sur un fond cyan dans l'EDD.

Lorsque la simulation est activée, certaines fonctionnalités configurées de l'appareil réagissent à la valeur simulée, y compris :

- **Contrôle des valeurs limites :** Les avertissements et les alarmes process configurés seront activés en fonction de la valeur simulée.
- Enregistrement : Les fichiers journal reflèteront les valeurs simulées.
- Sortie analogique : La sortie de courant de boucle correspondra à la valeur process à laquelle elle accède en lecture.

La fonction suivante ne répond pas à la valeur simulée lorsque la simulation est activée :

 Conditions de défaut : L'état de sécurité-défaut n'est jamais activé lorsque l'appareil est en mode simulation. Les défauts activant normalement l'état de sécurité-défaut (tel qu'une rupture de câble) peuvent survenir, mais aucun état de sécurité-défaut sera signalé à l'appareil durant la simulation.

Pour simuler la sortie de courant via PDM, procéder généralement comme suit :

- 1. Accéder au menu **Appareil** de PDM et sélectionner "**Simulation** > **Valeurs de process**". (Pour plus de détails concernant les paramètres voir Simulation (Page 229)).
- 2. Déterminer un mode de simulation.
- 3. Déterminer la valeur de simulation ainsi que tous les paramètres pour une simulation de rampe.
- 4. Démarrer la simulation (cliquer sur le bouton "Transférer").

(Le statut de la simulation peut être surveillé dans le menu PDM "Visualiser > Valeurs de process".)

Pour arrêter la simulation à tout moment, sélectionner dans le paramètre "Mode simulation" l'option "Désactivé".

#### Simulation d'une valeur process fixe

- 1. Dans le paramètre "Mode simulation", sélectionner l'option "Activé" pour simuler une valeur de process **fixe**.
- 2. Déterminer la valeur fixe souhaitée pour la simulation dans le paramètre "Valeur de simulation".
- 3. Déterminer l'état à simuler dans le paramètre "État PV".

- 4. Cliquer sur le bouton "Transférer" pour démarrer la simulation.
- 5. Pour arrêter la simulation, sélectionner dans le paramètre "Mode simulation" l'option "Désactivé".

### Simulation d'une valeur process fluctuante

- 1. Dans le paramètre "Mode simulation", sélectionner l'option "Rampe" pour simuler une valeur de process fluctuante.
- 2. Déterminer la valeur de départ souhaitée pour la simulation dans le paramètre "Valeur de simulation".
- 3. Déterminer l'état à simuler dans le paramètre "État PV".
- 4. Régler le paramètre "Fin de rampe" pour arrêter la simulation lorsque la valeur process atteint la valeur de fin de rampe.
- 5. Régler le paramètre "Étapes de rampe" pour déterminer le nombre d'étapes dans une simulation de rampe.
- 6. Régler le paramètre "Durée de la rampe" pour déterminer l'intervalle de temps (en secondes) pour chaque étape de la simulation.
- 7. Cliquer sur le bouton "Transférer" pour démarrer la simulation.

Le niveau simulé commence à augmenter à partir de la valeur de simulation. Si la valeur de process augmente à 100% ou diminue à 0%, l'inversion du sens s'opère à la même vitesse. La simulation s'arrête en fonction de la valeur de fin de rampe. Vérifier cependant que le paramètre "Mode simulation" soit "Désactivé" avant que la sortie courant ne retourne à la commande automatique.

## Vérification de l'application

Une vérification de l'application peut être réalisée en faisant varier la valeur process réelle (méthode conseillée) ou en simulant des variations de la valeur process.

Lors d'une simulation d'une valeur de process fluctuante, valider par un cycle complet pour s'assurer que l'appareil fonctionne conformément aux besoins de l'application. Vérifier attentivement les résultats obtenus, dans toutes les conditions de fonctionnement.

- 1. La programmation est terminée lorsque l'appareil fonctionne conformément aux besoins de l'application.
- 2. L'unité de mesure ou les fonctions de sécurité-défaut peuvent être modifiées avec les paramètres correspondants.
- 3. En cas de problèmes de performance du système voir Diagnostic et dépannage (Page 169).

Les conditions de fonctionnement ne peuvent pas forcément être reproduites entièrement lors de la vérification de l'appareil. La programmation peut être vérifiée grâce à la procédure de simulation ci-dessus.

Il est important de vérifier le fonctionnement de l'appareil à chaque modification de paramètres.

### Simulation de diagnostic

Le diagnostic peut être simulé via un système d'ingénierie distant. Le diagnostic relatif à "État de l'appareil", "Contrôle des valeurs limites et compteur d'événements" et "État HART" peut être sélectionné à partir d'une liste pour la simulation. Pour simuler le diagnostic via PDM, procéder généralement comme suit :

- 1. Accéder au menu Appareil de PDM et sélectionner "Simulation > Diagnostic".
- 2. Dans l'onglet "Diagnostic simulé", cliquer sur le bouton "Activer" (le bouton alterne entre "Activer" et "Désactiver") pour activer le mode simulation de l'appareil.
- 3. Une liste déroulante contient les options pour le champ "Diagnostic" permettant de sélectionner le diagnostic à simuler.
- 4. Pour chaque diagnostic sélectionné, déterminer quelle "Action" doit être simulée : "On" ou "Off".
- 5. Démarrer la simulation (cliquer sur le bouton "Transférer").

Pour chaque diagnostic sélectionné, l'état de la simulation est affiché dans les onglets restants de la boîte de dialogue. Le diagnostic en cours de simulation est marqué par une case cochée.

Terminer la simulation dans l'onglet "Diagnostic simulé" :

- Pour terminer la simulation d'un diagnostic spécifique, cliquer sur le bouton "Activer/ désactiver la simulation" (en dessous du champ "Action").
- Pour arrêter la simulation de l'appareil à tout moment, cliquer sur le bouton en haut de la fenêtre pour sélectionner "Désactiver" au lieu de "Activer".

# 8.9 Système de communication

Le SITRANS Probe LU240 (version 6 m et 12 m) est un transmetteur conçu pour transmettre des informations sur le process à un système de supervision automatisé (SCADA) via un modem HART.



Pour plus d'informations, consultez la section Communication HART (Page 217).

8.9 Système de communication

# Paramétrage local

Ce chapitre inclut tous les paramètres accessibles via l'interface utilisateur locale.

Les paramètres sont identifiés par nom (suivi du numéro de paramètre entre parenthèses) et répartis en groupes de fonctions à l'intérieur d'une structure de menu.

Pour une liste des noms de paramètre abrégés, tel qu'affichés sur l'appareil, voir Structure du menu IHM (Page 269).

#### Remarque

- Dans la vue de navigation, les boutons ( >> 
  permettent d'accéder à l'élément suivant dans le sens de la flèche.
- Appuyer sur pour accéder au mode Édition, ou pour sauvegarder une modification.

Pour les paramètres accessibles uniquement via un système d'ingénierie (tel que SIMATIC PDM ou AMS Device Manager), se référer à Paramétrage à distance (Page 155).

# 9.1 Démarrage rapide (M 01)

À partir de la **vue des valeurs de mesure**, appuyer sur **>** pour accéder à la **vue des paramètres**. Puis appuyer sur **>** pour sélectionner l'assistant "Mise en service rapide". Appuyer sur **>** pour accéder à la première étape, et suivre les instructions.

#### Remarque

L'assistant mise en service rapide ne doit pas être utilisé pour modifier les paramètres individuellement. (Les réglages personnalisés doivent être réalisés *après* avoir terminé la "Mise en service rapide".)

- Voir Mise en service rapide via IHM (Page 49).
- Voir Mise en service rapide via SIMATIC PDM (Page 226).

# 9.1.1 Mise en service rapide (01-01)

Prévoit une procédure à travers les différentes étapes pour le réglage simplifié d'applications courantes.

# 9.1.2 Assistant AFES (01-02)

Utilisé pour empêcher la détection d'échos parasites dans une plage spécifiée.

# 9.2 Réglage (M 02)

Les paramètres suivants se rapportent au réglage de l'appareil.

# 9.2.1 Sélectionner la sortie (M 02-01)

# 9.2.1.1 Sélection PV (02-01.01)

Détermine la variable primaire en sélectionnant une valeur de process correspondant au courant de boucle.

### Remarque

### Réglages pour la version analogique mA

La configuration n'est possible que pour les applications relatives au niveau, à l'espace et à la distance.

Réglage	Niveau	LEVEL
	Espace	SPACE
	Distance	DIST
	Volume	VOL
	Débit volumique	VFLOW
	Personnalisé	CUSTM
Valeur par défaut	Distance	DIST

### Remarque

### Vue de démarrage réglé automatiquement par l'assistant

L'assistant "Mise en service rapide" détermine automatiquement quelle valeur de process s'affiche sur l'appareil après la mise en route.

- Lorsque le paramètre "Fonctionnement" est déterminé dans l'assistant, la valeur est écrite dans le paramètre "Vue de démarrage".
- Si le paramètre "Vue de démarrage" ou "Sélection PV" est modifié après l'exécution de l'assistant, la dernière modification s'appliquera.
- Les options "Volume", "Débit volumique" et "Personnalisé" ne sont visibles dans la **vue des valeurs de mesure** que lorsqu'elles sont configurées. Si une valeur non configurée est sélectionnée dans le paramètre "Vue de démarrage", la prochaine valeur process visible sera indiquée dans la **vue des valeurs de mesure**.



Option	Description	Point de référence
Niveau	Distance à la surface du matériau	Point d'étalonnage inférieur (niveau process vide)
Espace	Distance à la surface du matériau	Point d'étalonnage supérieur (niveau process plein)
Distance	Distance à la surface du matériau	Point de référence du capteur
Volume	Volume du matériau en unités de volu- me (basé sur le niveau)	Point d'étalonnage inférieur
Débit volumi- que	Débit instantané en canal ouvert, en uni- tés de débit volumique	Niveau zéro, débit zéro

# 9.2.1.2 Sélection SV (02-01.02)

Détermine une valeur de process comme variable secondaire.

### Remarque

# Réglages pour la version 3 m

La version 3 m peut être configurée pour les applications niveau, espace et distance uniquement.

Réglage	Niveau	LEVEL
	Espace	SPACE
	Distance	DIST
	Volume	VOL
	Débit volumique	VFLOW
	Personnalisé	CUSTM
	Température du capteur	STEMP
Valeur par défaut	Température du capteur	STEMP

# 9.2.1.3 Type de linéarisation (02-01.03)

Détermine le type de linéarisation utilisé pour le calcul du volume ou du débit volumique.

Réglage	Aucun	NONE
	Volume	VOL
	Débit volumique	VFLOW
	Personnalisé	CUSTM
Valeur par défaut	Aucun	NONE

# 9.2.2 Capteur (M 02-02)

# 9.2.2.1 Unités (02-02.01)

Détermine les unités de mesure utilisées.

			Valeur par défaut
Réglage	Mètres	m	3 décimales
	Centimètres	cm	1 décimale
	Millimètres	mm	0 décimales
	Pieds	Ft	3 décimales
	Pouces	in	2 décimales
Valeur par défaut	Mètres	m	3 décimales

### Remarque

### Décimales dynamiques

À chaque réglage du paramètre "Unités" correspond un nombre de décimales par défaut, utilisé pour indiquer la valeur de process sur l'affichage local. Cependant, si la valeur dépasse la capacité de l'affichage à segments, les décimales seront automatiquement ajustées pour indiquer la valeur de process.

### Remarque

### Valeurs de process dépassant la capacité d'affichage

Si dans certains cas, malgré les décimales dynamiques, la valeur process dépasse la capacité de l'affichage local, "#####" s'affiche à la place.

Dans une application typique :

• Modifier le paramètre "Unités" pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant mètres au lieu de millimètres.

Dans une application personnalisée :

- Modifier le paramètre "Unités personnalisées" pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant tonnes au lieu de kilos.
- Noter qu'une modification des unités personnalisées nécessite également une remise à l'échelle (voir Valeur maximale de la plage (02-04.05) (Page 126)).

Les unités sur mesure peuvent être réglées via commande à distance uniquement (voir Unités sur mesure (Page 157)).

## 9.2.2.2 Vitesse de remplissage (02-02.02)

Détermine la vitesse de remplissage maximale que l'appareil peut détecter. Utilisé pour améliorer l'amortissement de la valeur process.

Entrer une valeur légèrement supérieure à la vitesse de remplissage maximale du réservoir.

Réglage	0 à 99999
Valeur par défaut	0,1 m/min

### Remarque

### Paramètres de vitesse

Les trois paramètres "Vitesse de remplissage", "Vitesse de vidange" et "Valeur d'amortissement du capteur" fonctionnent conjointement et sont modifiés par le paramètre "Temps de réponse" (déterminé pendant la mise en service rapide). Les paramètres de vitesse s'adaptent automatiquement lorsque le paramètre "Temps de réponse" est modifié, mais toute modification des paramètres de vitesse après la fin de l'assistant de mise en service annule et remplace le réglage du temps de réponse.

# 9.2.2.3 Vitesse de vidange (02-02.03)

Détermine la vitesse de vidange maximale que l'appareil peut détecter. Utilisé pour améliorer l'amortissement de la valeur process.

Entrer une valeur légèrement supérieure à la vitesse de vidange maximale du réservoir.

Réglage	0 à 99999
Valeur par défaut	0,1 m/min

### Remarque

### Paramètres de vitesse

Les trois paramètres "Vitesse de remplissage", "Vitesse de vidange" et "Valeur d'amortissement du capteur" fonctionnent conjointement et sont modifiés par le paramètre "Temps de réponse" (déterminé pendant la mise en service rapide). Les paramètres de vitesse s'adaptent automatiquement lorsque le paramètre "Temps de réponse" est modifié, mais toute modification des paramètres de vitesse après la fin de l'assistant de mise en service annule et remplace le réglage du temps de réponse.

# 9.2.3 Étalonnage (M 02-03)

# 9.2.3.1 Assistant de vitesse du son automatique (02-03.01)

Utilisé pour régler la vitesse du son par rapport à une mesure réelle, pour modifier la valeur de la distance.

### Remarque

## Fonctionnement de l'assistant avec réglage mA élevé

Pendant l'exécution de l'assistant, la valeur analogique de la sortie de l'appareil équivaut au réglage du paramètre "Courant de défaut supérieur". À la fin de l'assistant, la sortie de l'appareil revient à son comportement normal.

### Remarque

### La mesure de distance utilisée dans les assistants d'étalonnage est fondamentale

Pour un étalonnage réussi avec "l'Assistant de vitesse du son automatique" et "l'Assistant de décalage capteur, la distance doit être déterminée correctement :

- Les deux assistants ne peuvent pas être exécutés en utilisant la même distance
- La distance déterminée avec "l'Assistant de vitesse du son automatique" doit être supérieure à la distance réglée avec "l'Assistant de décalage capteur"
- "L'Assistant de vitesse du son automatique" doit être exécuté en dehors de la plage d'impulsion courte (c'est à dire, prévoir une distance supérieure à 1,0 mètre).

Via SIMATIC PDM, accéder au menu "Appareil > Assistant de vitesse du son automatique".

Utiliser cette fonction lorsque :

- Les émissions acoustiques doivent être propagées dans un milieu autre que l'air
- La température du milieu de propagation des émissions acoustiques n'est pas connue
- Seules les mesures de niveau haut permettent d'obtenir la précision nécessaire

Pour plus de précision effectuer ce type d'étalonnage lorsque le niveau se trouve près du point d'étalonnage inférieur.

### Utilisation de la vitesse du son automatique

Démarrer avec une distance constante à une valeur de distance connue élevée (une distance élevée correspond à un niveau bas).

- 1. Examiner la mesure de la distance via l'affichage local pendant environ 30 secondes pour vérifier la répétabilité.
- 2. Mesurer la distance réelle (avec un mètre, par exemple).
- 3. Entrer la distance réelle, définie dans le paramètre "Unités".

Répéter cette procédure lorsque le type, la concentration ou la température de l'atmosphère à l'intérieur du réservoir est différente de celle présente lors du dernier étalonnage de la vitesse.

### **Distance réelle**

La vraie valeur de mesure correspondant à la mesure effectuée par l'utilisateur dans le réservoir.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)
	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	0

## Confirmer

Valide les réglages dans la dernière étape de l'assistant.

Réglage	Oui. Fin de l'assistant ; les réglages sont appliqués.	YES
	Non. Retour au début de l'assistant. (Les réglages sont sauvegardés pour exécuter l'assistant à nouveau, mais ils ne sont appliqués que lorsque "Confirmer" est réglé sur "YES".)	NO
Valeur par défaut	Non	NO

# 9.2.3.2 Assistant de décalage capteur (02-03.02)

Utilisé pour calculer le décalage capteur par rapport à une mesure réelle, pour modifier la valeur de la distance.

### Remarque

### Fonctionnement de l'assistant avec réglage mA élevé

Pendant l'exécution de l'assistant, la valeur analogique de la sortie de l'appareil équivaut au réglage du paramètre "Courant de défaut supérieur". À la fin de l'assistant, la sortie de l'appareil revient à son comportement normal.

#### Remarque

#### La mesure de distance utilisée dans les assistants d'étalonnage est fondamentale

Pour un étalonnage réussi avec "l'Assistant de vitesse du son automatique" et "l'Assistant de décalage capteur, la distance doit être déterminée correctement :

- Les deux assistants ne peuvent pas être exécutés en utilisant la même distance
- La distance déterminée avec "l'Assistant de vitesse du son automatique" doit être supérieure à la distance réglée avec "l'Assistant de décalage capteur"
- "L'Assistant de vitesse du son automatique" doit être exécuté en dehors de la plage d'impulsion courte (c'est à dire, prévoir une distance supérieure à 1,0 mètre).

Via SIMATIC PDM, accéder au menu "Appareil > Assistant de décalage capteur".

#### **Distance réelle**

La vraie valeur de mesure correspondant à la mesure effectuée par l'utilisateur dans le réservoir.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)
	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	0

### Confirmer

Valide les réglages dans la dernière étape de l'assistant.

Réglage	Oui. Fin de l'assistant ; les réglages sont appliqués.	YES
	Non. Retour au début de l'assistant. (Les réglages sont sauvegardés pour exécuter l'assistant à nouveau, mais ils ne sont appliqués que lorsque "Confirmer" est réglé sur "YES".)	NO
Valeur par défaut	Non	NO

## 9.2.3.3 Point d'étalonnage inférieur (02-03.03)

Détermine la distance entre le point de référence du capteur et le point d'étalonnage inférieur : généralement le niveau process vide.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)
	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	• 3 m (version 3 m)
	• 6 m (version 6 m)
	• 12 m (version 12 m)

Défini dans le paramètre "Unités".

# 9.2.3.4 Point d'étalonnage supérieur (02-03.04)

Détermine la distance entre le point de référence du capteur et le point d'étalonnage supérieur : généralement le niveau process plein.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)
	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	0 m

Défini dans le paramètre "Unités".

### 9.2.3.5 Niveau inférieur (02-03.05)

Détermine la valeur du niveau lorsque le matériau est au point d'étalonnage inférieur.

Réglage	-99999 à 99999 m
Valeur par défaut	0

### 9.2.3.6 Niveau supérieur (02-03.06)

Détermine la valeur du niveau lorsque le matériau est au point d'étalonnage supérieur.

Réglage	-99999 à 99999 m
Valeur par défaut	• 3 m (version 3 m)
	• 6 m (version 6 m)
	• 12 m (version 12 m)

## 9.2.3.7 Décalage capteur (02-03.07)

Détermine l'offset pour compenser les variations du point de référence capteur.

Les variations du point de référence du capteur peuvent résulter de l'installation d'un joint plus épais ou d'une rehausse moins haute.

Réglage	-99,999 à 99,999 m
Valeur par défaut	0

Si la valeur du paramètre "Décalage capteur" est connue, entrer la constante qui peut être additionnée ou soustraite de la valeur capteur<sup>1)</sup>, pour compenser un décalage du point de référence capteur.

<sup>1)</sup> Valeur issue du traitement de l'écho, représentant la distance entre le point de référence du capteur et la cible

# 9.2.3.8 Vitesse du son (02-03.08)

Affiche la vitesse calculée pour la température du produit mesuré.

Unités exprimées en mètres par seconde (m/s).

# 9.2.3.9 Vitesse du son à 20°C (02-03.09)

Détermine la vitesse du son du produit mesuré à 20 °C.

Réglage	Non limité
Valeur par défaut	344,13 m/s

Si la vitesse du son dans l'atmosphère du faisceau d'émission est connue (à 20 °C / 68 °F), et la vitesse du son / température sont proches de celles de l'air (344,1 m/s), programmer la vitesse du son.

Unités exprimées en mètres par seconde (m/s).

# 9.2.3.10 Fréquence impulsion courte (02-03.10)

Détermine la fréquence des impulsions courtes, en kHz.

Réglage	40000 à 75000 Hz
Valeur par défaut	54000 Hz

## 9.2.3.11 Fréquence impulsion longue (02-03.11)

Détermine la fréquence des impulsions longues, en kHz.

Réglage	40000 à 75000 Hz
Valeur par défaut	54000 Hz

## 9.2.3.12 Niveau bas inhibé (02-03.12)

Détermine la limite inférieure pour la valeur mesurée (avant tout décalage).

Par exemple, mettre la valeur à zéro pour empêcher la mesure d'un niveau négatif.

Réglage	-999 à 0 m
Valeur par défaut	-999 m

## Remarque

### Désactivation du paramètre par la valeur par défaut

L'utilisation de la valeur par défaut de -999 m ou d'une valeur inférieure désactive le paramètre "Niveau bas inhibé".

Pour activer le "Niveau bas inhibé", déterminer une valeur supérieure à la valeur par défaut, par ex. -998 ou plus.

# 9.2.4 Sortie de courant (M 02-04)





<sup>1)</sup> Se reporter à la documentation du fournisseur de votre dispositif de mesure primaire.

# 9.2.4.1 Mode courant de boucle (02-04.01)

Détermine le fonctionnement du courant de boucle pour le mode HART multidrop.

Réglage	Activé	ON
	Désactivé	OFF
Valeur par défaut	Activé	ON

Par défaut, l'appareil est en mode courant de boucle. La désactivation du paramètre "Mode courant de boucle" entraîne le réglage d'un courant de boucle fixe pour le fonctionnement multidrop (voir Valeur courant de boucle en mode multidrop (02-04.02) (Page 124)).

# 9.2.4.2 Valeur courant de boucle en mode multidrop (02-04.02)

Détermine la valeur mA pour le courant de boucle en mode HART multidrop.

Réglage	3,6 à 22,8 mA
Valeur par défaut	4 mA

## 9.2.4.3 Valeur d'amortissement (02-04.03)

Détermine l'amortissement (filtrage) de la PV pour ajuster la réaction à des variations soudaines dans la mesure.

Une augmentation de l'amortissement augmente le temps de réponse de l'appareil, affectant la valeur TOR et le courant de boucle. Si les valeurs de sorties sont parasitées, augmenter le paramètre "Valeur d'amortissement". Pour accélérer le temps de réponse, diminuer le paramètre "Valeur d'amortissement". Déterminer une valeur qui répond aux exigences en termes de stabilité de signal et de temps de réponse.

Réglage	0 à 100 s
Valeur par défaut	0 s

#### Remarque

#### **PV** amortie

Toutes les valeurs de process sont amorties par la valeur du paramètre "Valeur d'amortissement du capteur".

Pour amortir davantage la valeur de process définie comme variable primaire (PV) dans l'application, utiliser la valeur du paramètre "Valeur d'amortissement".

# 9.2.4.4 Valeur minimale de la plage (02-04.04)

Détermine la valeur de process correspondant au courant de boucle 4 mA.

Réglage	-99999 to +99999 (basé sur PV, réglage du Niveau pour PV indiqué ici)
Valeur par défaut	0 ("Unités" basées sur PV)

#### Remarque

### Le réglage du paramètre "Début de mesure" dépend de la PV sélectionnée

- Lors de la sélection de Niveau, Espace pour PV Réglage dépend du paramètre "Niveau inférieur"
- Lors de la sélection de Distance pour PV Réglage dépend du paramètre "Point d'étalonnage supérieur"
- Lors de la sélection de Volume pour PV Réglage dépend du paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" dans le menu "Volume"
- Lors de la sélection de Débit volumique pour PV Réglage dépend du paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" dans le menu "Débit volumique"
- Lors de la sélection de Personnalisé pour PV Réglage dépend du paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" dans le menu "Personnalisé"

### Remarque

Le paramètre "Début de mesure" est limité lorsque Niveau ou Espace est sélectionné pour PV

Lors de la sélection de Niveau ou Espace pour PV, le réglage du paramètre "Début de mesure" est limité par le réglage du paramètre "Niveau inférieur".

 Si le réglage souhaité du paramètre "Début de mesure" est supérieur à la valeur actuelle du paramètre "Niveau inférieur", le paramètre "Niveau inférieur" doit d'abord être réglé sur une valeur égale ou supérieure à la consigne pour "Début de mesure".

# 9.2.4.5 Valeur maximale de la plage (02-04.05)

Détermine la valeur de process correspondant au courant de boucle 20 mA.

Réglage	-99999 to +99999 (basé sur PV, réglage du Niveau pour PV indiqué ici)
Valeur par défaut	12 ("Unités" basées sur PV)

### Remarque

## Le réglage du paramètre "Fin de mesure" dépend de la PV sélectionnée

- Lors de la sélection de Niveau, Espace pour PV Réglage dépend du paramètre "Niveau supérieur"
- Lors de la sélection de Distance pour PV Réglage dépend du paramètre "Point d'étalonnage inférieur"
- Lors de la sélection de Volume pour PV Réglage dépend du paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" dans le menu "Volume"
- Lors de la sélection de Débit volumique pour PV Réglage dépend du paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" dans le menu "Débit volumique"
- Lors de la sélection de Personnalisé pour PV Réglage dépend du paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" dans le menu "Personnalisé"

### Remarque

## Le paramètre "Fin de mesure" est limité lorsque Niveau ou Espace est sélectionné pour PV

Lors de la sélection de Niveau ou Espace pour PV, le réglage du paramètre "Fin de mesure" est limité par le réglage du paramètre "Niveau supérieur".

 Si le réglage souhaité du paramètre "Fin de mesure" est supérieur à la valeur actuelle du paramètre "Niveau supérieur", le paramètre "Niveau supérieur" doit d'abord être réglé sur une valeur égale ou supérieure à la consigne pour "Fin de mesure".

## Remarque

## "Fin de mesure" versus "Point de mise à l'échelle supérieur"

- Le réglage du paramètre "Fin de mesure" pendant la "Mise en service rapide", entraîne le réglage automatique du paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" à la même valeur.
- Si un de ces paramètres est réglé *en dehors* de cette procédure de mise en service rapide, l'autre valeur ne sera pas réglée automatiquement.

## Remarque

## Modifier les unités sur mesure

En cas de modification des unités sur mesure veiller à remettre la sortie à l'échelle. L'appareil ne prend pas en charge la remise à l'échelle automatique des unités sur mesure.

 Utiliser les paramètres "Valeur maximale de la plage" et "Point de mise à l'échelle supérieur" pour la remise à l'échelle de la sortie.

# 9.2.4.6 Limite de saturation inférieure (02-04.06)

Détermine la limite inférieure pour la plage de saturation (4 mA au paramètre "Limite de saturation inférieure"), au delà de laquelle le courant de boucle ne peut diminuer.

Réglage	3.55 à 4 mA
Valeur par défaut	3,8 mA

# 9.2.4.7 Limite de saturation supérieure (02-04.07)

Détermine la limite supérieure pour la plage de saturation (20 mA à "Limite de saturation supérieure"), au delà de laquelle le courant de boucle ne peut augmenter.

Réglage	20 à 22,8 mA
Valeur par défaut	20,5 mA

# 9.2.4.8 Courant de défaut inférieur (02-04.08)

Détermine le courant de défaut inférieur en mode non lié à la sécurité.

Réglage	3,55 à 4,0 mA
Valeur par défaut	3,55 mA

# 9.2.4.9 Courant de défaut supérieur (02-04.09)

Détermine le courant de défaut supérieur en mode non lié à la sécurité.

Réglage	20,0 à 22,8 mA
Valeur par défaut	22,8 mA

## 9.2.4.10 Courant de défaut (02-04.10)

Définit le comportement en cas d'activation de la sécurité-défaut.

Réglage	Courant de défaut supérieur	UPPER
	Courant de défaut inférieur	LOWER
Valeur par défaut	Courant de défaut inférieur	LOWER

Voir Message d'erreur et mesures correctives (Page 173) pour une liste de défauts à l'origine de l'état **Sécurité-défaut** entraînant l'affichage du Courant de défaut.

## 9.2.4.11 Perte d'écho sécurité-défaut (02-04.11)

Définit le comportement de sécurité en cas de perte d'écho sécurité-défaut et lorsque la temporisation sécurité-défaut LOE expire.

Réglage	Maintien	HOLD	Dernière lecture valide
	Courant de défaut	FAULT	Valeur définie dans le paramètre "Cou- rant de défaut".
Valeur par défaut	Maintien	HOLD	

# 9.2.4.12 Temporisation sécurité-défaut LOE (02-04.12)

Détermine la durée requise pour la perte d'écho avant l'activation du mode de sécurité.

Réglage	0 à 720 s
Valeur par défaut	100 s

# 9.2.5 Volume (M 02-05)

# Remarque

Visibilité du menu

Pour que ce menu apparaisse sur l'appareil, il doit être configuré.

# 9.2.5.1 Forme de cuve (02-05.01)

Définit la forme de la cuve, permettant ainsi à l'appareil de calculer le volume en plus du niveau.

	Nom de l'affichage/descrip- tion	Forme de cuve	D'autres paramétrages requis
Réglage	LINR Cuve linéaire		Point de mise à l'échelle supérieur
	CONIC Cuve à fond conique		Point de mise à l'échelle supérieur, Dimension A de la cuve
	PARAB Cuve à fond parabolique		Point de mise à l'échelle supérieur, Dimension A de la cuve
	HALF Cuve à fond hémisphérique		Point de mise à l'échelle supérieur, Dimension A de la cuve
	FLAT Cuve à fond plat incliné		Point de mise à l'échelle supérieur, Dimension A de la cuve
	CYLIN Cuve cylindrique		Point de mise à l'échelle supérieur
	PARAE Cuve à extrémités paraboli- ques		Point de mise à l'échelle supérieur, Dimension A de la cuve, Dimension L de la cuve
	SPHER Cuve sphérique		Point de mise à l'échelle supérieur

Valeur	LINR	Cuve linéaire	
par dé-			
faut			

1 Dimension A 2 Dimension L

# 9.2.5.2 Dimension A de la cuve (02-05.02)

Détermine la hauteur du fond de la cuve lorsque celui-ci est conique, parabolique, semisphérique ou plat incliné. Dans le cas d'une cuve horizontale avec extrémités paraboliques, détermine la profondeur de l'extrémité.

Réglage	0 à 99,999 m
Valeur par défaut	0

Pour une illustration, voir Forme de cuve (02-05.01) (Page 128).

# 9.2.5.3 Dimension L de la cuve (02-05.03)

Détermine la longueur de la section cylindrique d'une cuve horizontale avec extrémités paraboliques.

Réglage	0 à 99,999 m
Valeur par défaut	0

Pour une illustration, voir Forme de cuve (02-05.01) (Page 128).

# 9.2.5.4 Unités de volume (02-05.04)

Définit le volume en unités de mesure.

Réglage	Mètres cubes	m3
	Litres	1
	Gallons américains	Ga
	Gallons impériaux	IGa
Valeur par défaut	Mètres cubes	m3

## 9.2.5.5 Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05)

Détermine la valeur de mesure à l'échelle maximum.

Réglage	0 à 9999,999 m³
Valeur par défaut	0,1 m <sup>3</sup>

#### Remarque

### "Fin de mesure" versus "Point de mise à l'échelle supérieur"

- Le réglage du paramètre "Fin de mesure" pendant la "Mise en service rapide", entraîne le réglage automatique du paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" à la même valeur.
- Si un de ces paramètres est réglé *en dehors* de cette procédure de mise en service rapide, l'autre valeur ne sera pas réglée automatiquement.

# 9.2.6 Débit volumique (M 02-06)

### Remarque

### Visibilité du menu

Pour que ce menu apparaisse sur l'appareil, il doit être configuré.

### 9.2.6.1 Dispositif de mesure primaire (02-06.01)

Définit le type de dispositif de mesure primaire utilisé.

Réglage	Dispositifs exponentiels	EXPON
	Canal rectangulaire BS 3680/ISO 4373	RECFL
	Déversoir horizontal à seuil épais arrondi BS 3680/ISO 4373	RNHWR
	Canal trapézoïdal BS 3680/ISO 4373	TRPFL
	Canal en U BS 3680/ISO 4373	UFLM
	Déversoir rectangulaire à seuil épais BS 3680/ISO 4373	FINWR
	Déversoir à échancrure rectangulaire, en mince paroi BS 3680/ ISO 4373	TPRWR
	Déversoir à échancrure triangulaire, en mince paroi BS 3680/ ISO 4373	TPVWR
	Déversoir rectangulaire contracté	RWRC
	Canalisation circulaire	RPIPE
	Canal Palmer-Bowlus	PBFLM
	Canal H	HFLM
Valeur par défaut	Dispositifs exponentiels	EXPON

# 9.2.6.2 Méthode de calcul du débit (02-06.02)

Détermine la méthode de calcul du débit.

Réglage	Absolu	ABS
	Ratiométrique	RATIO
Valeur par défaut	Absolu	ABS

Pour l'option "Ratiométrique" le dispositif de mesure primaire doit prendre en charge les calculs ratiométriques. (Noter que le Canal Palmer-Bowlus et le Canal H prennent en charge les calculs ratiométriques uniquement.) Pour plus de détails sur les calculs absolu et ratiométrique, voir Méthode de calcul du débit (Page 211).

# 9.2.6.3 Unités de débit volumique (02-06.03)

Détermine les unités de mesure utilisées lorsque le paramètre "Sélection PV est réglé sur "Débit volumique".

Réglage	Litres par seconde	I/S
	Litres par minute	
	Pieds cubes par seconde	Ft3/S
	Pieds cubes par jour	Ft3/d
	Gallons américains par minute	Ga/m
	Gallons américains par jour G	
	Gallons impériaux par minute	IGa/m
	Gallons impériaux par jour	IGa/d
	Mètres cubes par heure	m3/h
	Mètres cubes par jour	m3/d
	Millions de gallons américains par jour	MGI/d
Valeur par défaut	Litres par seconde	I/S

# 9.2.6.4 Point de mise à l'échelle supérieur (02-06.04)

Détermine la valeur de mesure à l'échelle maximum.

Réglage	0 à 9999999
Valeur par défaut	100 litres par seconde

### Remarque

## "Valeur maximale de la plage" versus "Point de mise à l'échelle supérieur"

- Lorsque le paramètre "Valeur maximale de la plage" est réglé pendant la "Mise en service rapide", le paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" est automatiquement ajusté en conséquence.
- En réglant un de ces paramètres *en dehors* de cette procédure, l'autre valeur n'est pas automatiquement adaptée.

# 9.2.6.5 Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05)

Détermine les dimensions du dispositif de mesure primaire pour le calcul du volume.

Le tableau	suivant fait	référence aux	paramètres	requis pour	chaque	dispositif	de me	sure
primaire.			-		-	-		

Dispositif de	Dimensions requises
mesure pri- maire pris en	
charge	
Dispositifs expo	nentiels
	Exposant débit
	Facteur K
Canal rectangula	aire BS 3680/ISO 4373
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du canal d'approche
	Dimension canal ouvert 2 : Largeur de la contraction
	Dimension canal ouvert 3 : Hauteur de la surélévation du radier
	Dimension canal ouvert 4 :Longueur de la contraction
Déversoir horizo	ntal à seuil épais arrondi BS 3680/ISO 4373
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du seuil
	Dimension canal ouvert 2 :Hauteur du seuil
	Dimension canal ouvert 3 : Longueur du seuil
Canal trapézoïda	al BS 3680/ISO 4373
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du canal d'approche
	Dimension canal ouvert 2 : Largeur de la contraction
	Dimension canal ouvert 3 : Hauteur de la surélévation du radier
	Dimension canal ouvert 4 : Longueur de la contraction
	Pente
Canal en U BS 3	680/ISO 4373
	Dimension canal ouvert 1 :Diamètre du canal d'approche
	Dimension canal ouvert 2 : Diamètre de la contraction
	Dimension canal ouvert 3 : Hauteur de la surélévation du radier
	Dimension canal ouvert 4 : Longueur de la contraction
Déversoir rectar	igulaire à seuil épais BS 3680/ISO 4373
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du seuil
	Dimension canal ouvert 2 : Hauteur du seuil
	Dimension canal ouvert 3 : Longueur du seuil
Déversoir à écha	ancrure rectangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du canal d'approche
	Dimension canal ouvert 2 : Largeur du seuil
	Dimension canal ouvert 3 : Hauteur du seuil
Déversoir à écha	ncrure triangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373
	Déversoir en V
Déversoir rectar	igulaire contracté
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur du seuil
Canalisation circ	culaire
	Dimension canal ouvert 1 : Diamètre de la conduite
	Pente

Dispositif de mesure pri- maire pris en charge	Dimensions requises	
	Coefficient de rugosité	
Canal Palmer-Bo	Canal Palmer-Bowlus	
	Dimension canal ouvert 1 : Largeur maximale du déversoir	
Canal H		
	Dimension canal ouvert 1 :Hauteur du déversoir	
Personnalisé		
	Volume (32 maximum)	
	Débit (32 maximum)	

# Exposant débit (02-06-05.01)

Définit l'exposant pour la formule de calcul de débit.

Réglage	-999 à 9999
Valeur par défaut	1,55

Utiliser cette fonction lorsque le paramètre "Dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Dispositifs exponentiels". L'exposant débit est utilisé pour établir une courbe exponentielle dont les extrémités sont définies par "Point de mise à l'échelle supérieur" et le niveau zéro (hauteur de lame), la courbe étant basée sur l'exposant spécifié.

#### Débit maximum



L'équation exponentielle est

 $Q = KH^{Exposant débit}$ 

Lorsque :

Q = débit

K = facteur constant

H = niveau (hauteur de lame)

Utiliser l'exposant spécifié par le fabricant du dispositif de mesure primaire, si disponible, ou dans la documentation de référence sur la mesure de débit en canal ouvert correspondante.

### Facteur K (02-06-05.02)

Détermine la constante utilisée dans le calcul du débit volumique, pour le calcul absolu d'un dispositif exponentiel uniquement.

Réglage	-999 à 99999
Valeur par défaut	1,0

Utiliser cette fonction lorsque le paramètre "Dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Dispositifs exponentiels". Le facteur constant (Facteur K) est utilisé pour établir une courbe exponentielle dont les extrémités sont définies par "Point de mise à l'échelle supérieur" et le niveau zéro (hauteur de lame), la courbe étant basée sur l'exposant spécifié.

#### Remarque

### Calcul de débit précis

Dans une application de mesure de débit volumique avec un **dispositif exponentiel** et une méthode de calcul du débit **absolue**, vérifier la cohérence des réglages suivants pour garantir la validité du calcul de débit :

- Unités de mesure pour le niveau (paramètre "Unités")
- Unités de mesure pour le débit volumique (paramètre "Unités de débit volumique")
- Facteur constant (paramètre "Facteur K").

#### Déversoir en V (02-06-05.03)

Détermine l'angle de l'échancrure triangulaire utilisé dans la formule de calcul du débit volumique.

Réglage	25° à 95°
Valeur par défaut	25°

Utiliser lorsque le paramètre "Dimensions du dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Déversoir à échancrure triangulaire, en mince paroi BS 3680/ISO 4373".

### Pente (02-06-05.04)

Détermine la pente de débit utilisée dans la formule de calcul du débit volumique.

Réglage	0 à 1
Valeur par défaut	0

Utiliser lorsque le paramètre "Dimensions du dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Canal trapézoïdal BS 3680/ISO 4373" ou "Canalisation circulaire".

## Coefficient de rugosité (02-06-05.05)

Détermine le coefficient de rugosité utilisé dans la formule de calcul du débit volumique.

Réglage	-999 à 9999
Valeur par défaut	0

Utiliser lorsque le paramètre "Dimensions du dispositif de mesure primaire" est réglé sur "Canalisation circulaire".

# Dimension canal ouvert 1 (02-06-05.06)

Détermine la dimension pour chaque dispositif de mesure primaire directement pris en charge.

Se reporter au tableau sous le paramètre "Dimensions du dispositif de mesure primaire" pour associer les "Dimensions canal ouvert 1-4" à une dimension spécifique de chaque dispositif de mesure primaire directement pris en charge. Pour les dispositifs de mesure primaire non pris en charge, utiliser un calcul universel du débit. Voir Méthodes de calcul personnalisé prises en charge (Page 103).

Pour plus de détails voir Mesure de débit en canal ouvert (OCM) (Page 84).

## Dimension canal ouvert 2 (02-06-05.07)

Voir Dimension canal ouvert 1 (02-06-05.06) (Page 136).

# Dimension canal ouvert 3 (02-06-05.08)

Voir Dimension canal ouvert 1 (02-06-05.06) (Page 136).

### Dimension canal ouvert 4 (02-06-05.09)

Voir Dimension canal ouvert 1 (02-06-05.06) (Page 136).

# 9.2.7 Personnalisé (M 02-07)

Remarque

# Visibilité du menu

Pour que ce menu apparaisse sur l'appareil, il doit être configuré.

# 9.2.7.1 Point de mise à l'échelle supérieur (02-07.01)

Détermine la valeur de mesure à l'échelle maximum.

Réglage	0 à 9999999
Valeur par défaut	100 <unités mesure="" sur=""></unités>

#### Remarque

#### "Valeur maximale de la plage" versus "Point de mise à l'échelle supérieur"

- Lorsque le paramètre "Valeur maximale de la plage" est réglé pendant la "Mise en service rapide", le paramètre "Point de mise à l'échelle supérieur" est automatiquement ajusté en conséquence.
- En réglant un de ces paramètres *en dehors* de cette procédure, l'autre valeur n'est pas automatiquement adaptée.

# 9.2.7.2 Courbe caractéristique sur mesure (M 02-07.02)

Utilisée pour programmer des points de rupture Niveau et Sortie pour un dispositif de mesure primaire (PMD) universel.

Si la forme de la cuve (volume) ou du dispositif de mesure primaire (débit volumique) ne correspond pas aux formes préprogrammées, vous pouvez la définir par segment(s). Une valeur est attribuée à chaque point de rupture d'entrée (niveau), et une valeur correspondante à chaque point de rupture de sortie (volume ou débit volumique).

- Les valeurs de niveau sont définies en Unités (02-02.01) (Page 116).
- Les valeurs de volume sont définies en Unités de volume (02-05.04) (Page 130).
- Les valeurs de débit volumique sont définies en Unités de débit volumique (02-06.03) (Page 132).

Pour plus de détails voir Calcul de volume (Page 209) ou Calcul de débit volumique (Page 210).

Les unités sur mesure peuvent être réglées via commande à distance uniquement (voir Unités sur mesure (Page 157)).

### Valeur X 1 à Valeur X 32 (02-07-02.01)

Détermine les points de rupture niveau pour une sortie connue.

Réglage	-9999999 à +9999999
Valeur par défaut	0

### Valeur Y 1 à Valeur Y 32 (02-07-02.02)

Détermine la sortie correspondant à chaque point de rupture d'entrée programmé.

Réglage	-9999999 à +9999999
Valeur par défaut	0

# 9.2.8 Affichage local (M 02-08)

# 9.2.8.1 Vue de démarrage (02-08.01)

Détermine la valeur de process affichée en premier après la mise sous tension.

### Remarque

## Réglages pour la version analogique mA

La configuration n'est possible que pour les applications relatives au niveau, à l'espace et à la distance.

Réglage	Niveau	LEVEL
	Espace	SPACE
	Distance	DIST
	Volume	VOL
	Débit volumique	VFLOW
	Personnalisé	CUSTM
	Boucle de courant	LOOPC
	Variable primaire	PV
	% de la portée	%
	Température du capteur	STEMP
Valeur par défaut	Distance	DIST

### Remarque

## Vue de démarrage réglé automatiquement par l'assistant

L'assistant "Mise en service rapide" détermine automatiquement quelle valeur de process s'affiche sur l'appareil après la mise en route.

- Lorsque le paramètre "Fonctionnement" est déterminé dans l'assistant, la valeur est écrite dans le paramètre "Vue de démarrage".
- Si le paramètre "Vue de démarrage" ou "Sélection PV" est modifié après l'exécution de l'assistant, la dernière modification s'appliquera.
- Les options "Volume", "Débit volumique" et "Personnalisé" ne sont visibles dans la **vue des valeurs de mesure** que lorsqu'elles sont configurées. Si une valeur non configurée est sélectionnée dans le paramètre "Vue de démarrage", la prochaine valeur process visible sera indiquée dans la **vue des valeurs de mesure**.

# 9.2.8.2 Vue d'entretien (02-08.02)

Détermine le fonctionnement de l'affichage local de l'appareil pour indiquer les numéros de menu dans la **vue de navigation**.

Réglage	Activé	ON
	Désactivé	OFF
Valeur par défaut	Désactivé	OFF

#### Remarque

#### Indication des numéros de menu sur l'affichage local

Pour visualiser les numéros de menu sur l'appareil, le paramètre "Vue d'entretien" doit être activé. (Accéder au menu "**Réglage > Affichage local**".)

- Le numéro d'item de la valeur sélectionnée s'affiche dans le champ d'informations.
- Le numéro du menu contenant la valeur sélectionnée est visible dans la **ligne de titre** (c'est pourquoi aucun numéro de menu n'est affiché pour les items des menus principaux, tels que "QUICK START", "SETUP", etc.).

Reportez-vous au menu complet dans Structure du menu IHM.

# 9.2.8.3 Assistant de test de l'affichage (02-08.03)

Utilisé pour tester l'affichage de l'appareil.

Réglage	Démarrage	START
	Annuler	CANCL
Valeur par défaut	Démarrage	START

"L'assistant de test de l'affichage" fait effectuer à l'appareil de terrain un test de tous les segments sur l'affichage local.

Ce test est accessible uniquement via commande locale et un bargraphe indique son avancement. Une fois le test effectué, le message "COMPL" s'affiche.

# 9.3 Maintenance et diagnostic (M 03)

Les paramètres suivants se rapportent aux fonctions de maintenance et diagnostic de l'appareil.

# 9.3.1 Signal (M 03-01)

## 9.3.1.1 Qualité du signal (M 03-01-01)

## Fiabilité de l'écho impulsion courte (03-01-01.01)

Affiche la fiabilité de l'écho en plage courte (impulsion courte) : plus les valeurs sont élevées, plus la qualité de l'écho est garantie.

9.3 Maintenance et diagnostic (M 03)

### Fiabilité (03-01-01.02)

Affiche la qualité de l'écho : plus les valeurs sont élevées, plus la qualité de l'écho est garantie.

### Puissance du signal de l'écho impulsion courte (03-01-01.03)

Affiche la puissance de l'écho impulsion courte, en dB.

### Puissance du signal d'écho (03-01-01.04)

Affiche la puissance de l'écho sélectionné, en dB.

### Bruit moyen (03-01-01.05)

Affiche le bruit ambiant moyen, en dB.

Le bruit est une combinaison du bruit généré par des bruits acoustiques transitoires et des bruits électriques (dans le circuit de réception). Voir Bruits parasites (Page 182).

Les paramètres de bruit sont automatiquement mis à jour périodiquement.

## Bruit maximum (03-01-01.06)

Affiche le bruit ambiant maximum, en dB.

Les paramètres de bruit sont automatiquement mis à jour périodiquement.

# 9.3.1.2 Configuration de l'écho (M 03-01-02)

### Plage minimale (03-01-02.01)

Détermine la distance minimum du point de référence du capteur au delà de laquelle un écho est considéré comme valide.

Également appelée zone morte ou zone d'insensibilité.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)
	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	0,2 m

### Portée maximale (03-01-02.02)

Détermine la distance maximum du point de référence du capteur à l'intérieur de laquelle un écho est considéré comme valide.

Utiliser cette fonction si le niveau de la surface contrôlée peut diminuer en dessous du point d'étalonnage minimum durant le fonctionnement normal.

Réglage	Portée pour le "Point d'étalonnage inférieur" + 2,4 m
	• 0,0 à 5,4 m (version 3 m)
	• 0,0 à 8,4 m (version 6 m)
	• 0,0 à 14,4 m (version 12 m)
Valeur par défaut	Valeur par défaut pour le "Point d'étalonnage inférieur" + 1,0 m
	• 4,0 m (version 3 m)
	• 7,0 m (version 6 m)
	• 13,0 m (version 12 m)

# 9.3.1.3 Sélection de l'écho (M 03-01-03)

## Algorithme (03-01-03.01)

Détermine l'algorithme (appliqué au profil écho) utilisé pour extraire l'écho utile.

Réglage	Superficie, plus grand, premier	ALF
	Echo plus grand	L
	Superficie écho plus grand	AL
	Meilleur du premier et du plus grand écho	BLF
	Premier écho utile	TF
Valeur par défaut	Meilleur du premier et du plus grand écho	BLF

# Seuil de l'écho impulsion courte (03-01-03.02)

Détermine la fiabilité minimum de l'écho impulsion courte. Seuls les échos au-dessus de ce seuil sont évalués.

Réglage	-20 à 70
Valeur par défaut	10

## Seuil de l'écho (03-01-03.03)

Détermine la fiabilité minimale de l'écho. Seuls les échos au-dessus de ce seuil sont évalués.

Réglage	-20 à 70
Valeur par défaut	5

# Détection de position (03-01-03.04)

Détermine l'algorithme utilisé pour calculer la position de l'écho.

Définit la position de l'écho à laquelle la mesure de distance est déterminée.

9.3 Maintenance et diagnostic (M 03)

Réglage	Montée	RISE	Front de montée de l'écho (calculé avec la moyenne de la crête de l'écho et le fond)
	Centre	CNTR	Centre de l'écho
	Montée 2	RISE2	Front de montée de l'écho (calculé avec un montant fixe de 10 dB en dessous de la crête de l'écho)
Valeur par défaut	Montée 2	RISE2	

## Marqueur écho (03-01-03.05)

Détermine le point de mesure à l'intérieur de la fenêtre définie par le paramètre "Fenêtre de verrouillage de l'écho".

Réglage	5% à 95%
Valeur par défaut	50 (%)

Applicable uniquement si l'algorithme "Montée" défini dans le paramètre "Détection de position" est utilisé.

# 9.3.1.4 Filtrage (M 03-01-04)

## Filtre écho étroit (03-01-04.01)

Exclue les échos en dessous d'une certaine largeur.

Réglage	0 à 70 intervalles <sup>1)</sup> (plus grand = plus large)
Valeur par défaut	3

<sup>1)</sup>Un intervalle = plage de 64 microsecondes ( $\mu$ s)

Utiliser cette fonction en présence d'interférences (par ex. barreaux d'échelle) au niveau du faisceau acoustique. Entrer la largeur des échos parasites (en groupes de 64 microsecondes) devant être supprimés du profil écho. Par exemple, sélectionner une valeur de 3 pour supprimer l'équivalent de 192 microsecondes (3 x 64 microsecondes) d'échos parasites du profil. La programmation d'une valeur engendre la validation de la valeur d'intervalle en microsecondes la plus proche acceptable.

Le filtre écho étroit n'est pas recommandé pour les liquides.

### Echo réformé (03-01-04.02)

Utilisé pour supprimer les pics irréguliers présents dans le profil écho. Associe les échos fragmentés pour obtenir un écho unique.

Réglage	0 à 50 intervalles <sup>1)</sup> (plus grand = plus large)
Valeur par défaut	0

<sup>1)</sup>Une intervalle = plage de 64 microsecondes ( $\mu$ s)

Cette fonction est utilisée dans les applications de mesure de solides, lorsque le niveau indiqué varie légèrement alors que la surface contrôlée est immobile. Introduire la valeur

de stabilisation requise pour le profil écho. La programmation d'une valeur engendre la validation de la valeur d'intervalle en microsecondes la plus proche acceptable.

### Réglage de gain (03-01-04.03)

Utilisé pour régler le signal en fonction de la puissance du signal.

Réglage	Auto	AUTO
	Activé	ON
	Désactivé	OFF
Valeur par défaut	Auto	AUTO

#### Remarque

#### Option "Auto" sélectionnée pour le réglage de gain

Lorsque l'option "Auto" est sélectionnée pour le "Réglage de gain", les paramètres "Nombre d'impulsions courtes" et "Nombre d'impulsions longues" doivent tous les deux être réglés sur une valeur de un (1) ou plus.

En réglant un des paramètres "Nombre d'impulsions courtes" ou "Nombre d'impulsions longues" sur zéro (0) tant que le paramètre "Réglage de gain" reste en mode "Auto", une perte d'écho ou des mesures inexactes peuvent se produire.

### Gain seuil inférieur (03-01-04.04)

Détermine le seuil inférieur permettant d'activer le réglage de gain.

Réglage	0 99 dB
Valeur par défaut	42 dB

### Gain seuil supérieur (03-01-04.05)

Détermine le seuil supérieur permettant de désactiver le réglage de gain.

Réglage	0 99 dB
Valeur par défaut	45 dB

### Valeur d'amortissement du capteur (03-01-04.06)

Utilisé dans l'amortissement (filtrage) de la valeur brute du capteur pour ajuster la réaction à des variations soudaines dans la mesure. Détermine le délai après lequel le signal de sortie atteint 63% de la valeur finale.

Réglage	0 à 1500 s
Valeur par défaut	10 s

9.3 Maintenance et diagnostic (M 03)

#### Remarque

#### Paramètres de vitesse

Les trois paramètres "Vitesse de remplissage", "Vitesse de vidange" et "Valeur d'amortissement du capteur" fonctionnent conjointement et sont modifiés par le paramètre "Temps de réponse" (déterminé pendant la mise en service rapide). Les paramètres de vitesse s'adaptent automatiquement lorsque le paramètre "Temps de réponse" est modifié, mais toute modification des paramètres de vitesse après la fin de l'assistant de mise en service annule et remplace le réglage du temps de réponse.

#### Remarque

### **PV** amortie

Toutes les valeurs de process sont amorties par la valeur du paramètre "Valeur d'amortissement du capteur".

Pour amortir davantage la valeur de process définie comme variable primaire (PV) dans l'application, utiliser la valeur du paramètre "Valeur d'amortissement".

### Remarque

#### Amortissement via réseau HART

Les commandes HART standard définissent le paramètre "Valeur d'amortissement", et non le paramètre "Valeur d'amortissement du capteur".

# 9.3.1.5 Échantillonnage (M 03-01-05)

### Verrouillage écho (03-01-05.01)

Sélectionne le processus de vérification de la mesure. Lorsque le "Verrouillage complet" de l'écho est sélectionné, la "Fenêtre de verrouillage de l'écho" est réinitialisée à 0 (largeur automatique) et ne peut être modifiée.

Réglage	Désactivé	OFF
	Vérification maximale	MXVER
Agitateur		M AG
	Verrouillage total	TLOCK
Valeur par défaut	Agitateur	M AG

Utiliser l'option "Agitateur" pour éliminer les échos parasites provoqués par les pales d'agitateur.

L'option "Vérification maximale" peut être utilisée en cas de pertes d'écho (LOE) fréquentes. Cependant, il est recommandé de contacter votre représentant Siemens avant de l'activer.
### Fenêtre de verrouillage de l'écho (03-01-05.02)

Détermine la fenêtre de distance (centrée sur l'écho) utilisée pour obtenir la mesure. L'obtention d'une nouvelle mesure dans la fenêtre entraîne son recentrage, et le calcul de la mesure.

Réglage	0 à 65535 m
Valeur par défaut	0

#### Nombre d'impulsions courtes (03-01-05.03)

Définit le nombre d'impulsions courtes (et la moyenne des résultats) souhaité par train d'impulsions transmis.

Réglage	0 à 25
Valeur par défaut	1

Un plus grand nombre d'impulsions peut engendrer une variation réduite de la valeur de mesure signalée, mais peut augmenter le temps d'actualisation entre les mesures.

#### Remarque

#### Option "Auto" sélectionnée pour le réglage de gain

Lorsque l'option "Auto" est sélectionnée pour le "Réglage de gain", les paramètres "Nombre d'impulsions courtes" et "Nombre d'impulsions longues" doivent tous les deux être réglés sur une valeur de un (1) ou plus.

En réglant un des paramètres "Nombre d'impulsions courtes" ou "Nombre d'impulsions longues" sur zéro (0) tant que le paramètre "Réglage de gain" reste en mode "Auto", une perte d'écho ou des mesures inexactes peuvent se produire.

#### Nombre d'impulsions longues (03-01-05.04)

Définit le nombre d'impulsions longues (et la moyenne des résultats) par train d'impulsions transmis.

Réglage	0 à 25
Valeur par défaut	2

Un plus grand nombre d'impulsions peut engendrer une variation réduite de la valeur de mesure signalée, mais peut augmenter le temps d'actualisation entre les mesures.

#### Remarque

#### Option "Auto" sélectionnée pour le réglage de gain

Lorsque l'option "Auto" est sélectionnée pour le "Réglage de gain", les paramètres "Nombre d'impulsions courtes" et "Nombre d'impulsions longues" doivent tous les deux être réglés sur une valeur de un (1) ou plus.

En réglant un des paramètres "Nombre d'impulsions courtes" ou "Nombre d'impulsions longues" sur zéro (0) tant que le paramètre "Réglage de gain" reste en mode "Auto", une perte d'écho ou des mesures inexactes peuvent se produire.

#### Durée impulsion courte (03-01-05.05)

Détermine la durée des impulsions courtes transmises.

Réglage	50 à 2000 µs
Valeur par défaut	150 μs

#### Durée impulsion longue (03-01-05.06)

Détermine la durée des impulsions longues transmises.

Réglage	150 à 2000 μs
Valeur par défaut	1000 µs

#### 9.3.1.6 Configuration TVT (M 03-01-06)

#### Niveau d'élévation (03-01-06.01)

Détermine le décalage de la TVT au dessus du bruit de fond du profil écho. Valeur en pourcentage par rapport au bruit de fond et à la valeur de crête de l'écho le plus grand.

Réglage	0 à 100%
Valeur par défaut	40%

#### Suppression automatique des échos parasites (03-01-06.02)

Utilisé pour éliminer les échos parasites dans une cuve présentant des structures internes connues.

Une courbe TVT (time varying threshold) obtenue remplace la courbe TVT par défaut dans une plage spécifiée.

Réglage	Activé	ON
	Désactivé	OFF
Valeur par défaut	Désactivé	OFF

Pour éliminer les échos parasites en utilisant la suppression automatique des échos parasites (AFES) :

- 1. Déterminer la portée et entrer cette valeur dans le paramètre "Portée de suppression automatique des échos parasites".
- 2. Lancer l'assistant "Suppression automatique des échos parasites" pour "obtenir" la courbe TVT.

Une fois l'assistant terminé avec succès, le paramètre "Suppression automatique des échos parasites" est réglé sur "Activé" et la courbe TVT obtenue est utilisée.

# Remarque

## "Obtenir" la courbe TVT

Les paramètres "Suppression automatique des échos parasites" et "Portée de suppression automatique des échos parasites" peuvent être modifiés individuellement, mais il est nécessaire d'utiliser l'assistant "Suppression automatique des échos parasites" pour "obtenir" la courbe TVT.

#### Remarque

#### AFES désactivé automatiquement

Dans les conditions suivantes, l'appareil procède à une remise automatique du paramètre "Suppression automatique des échos parasites" à "Désactivé" :

- Le paramètre "Suppression automatique des échos parasites" est activé manuellement et il n'y a *jamais* eu de procédure initiale pour obtenir une courbe TVT (avec l'assistant AFES)
- Le paramètre "Suppression automatique des échos parasites" est activé (soit manuellement, soit automatiquement basé sur la dernière "obtention" de la courbe TVT avec l'assistant AFES) et une nouvelle demande pour obtenir une TVT échoue (par ex. à cause d'une coupure de courant pendant la procédure d'obtention de la courbe).

Pour éviter que la fonction AFES soit désactivée par l'appareil, utiliser initialement l'assistant "Suppression automatique des échos parasites". L'assistant enregistre une TVT obtenue et active l'AFES.

Si l'AFES est désactivé puis ré-activé ultérieurement, la courbe TVT enregistrée sera utilisée.

#### Remarque

### Obtenir les meilleurs résultats avec AFES

- Si possible, configurer la suppression automatique des échos parasites pendant la mise en service, en utilisant l'assistant "Suppression automatique des échos parasites".
- Le niveau du matériau doit se situer en dessous de toute structure interne connue dans la cuve au moment où la courbe TVT est "obtenue" grâce à l'assistant "Suppression automatique des échos parasites". Il est préférable que la cuve soit vide, ou presque vide.
- Utiliser la suppression automatique des échos parasites uniquement lorsque la cible se trouve à plus d'un mètre de la face émettrice du transducteur (point de référence du capteur).
- Noter la distance jusqu'au niveau du matériau lors de l'acquisition du profil écho. La valeur du paramètre "Portée de suppression automatique des échos parasites" doit être inférieure à cette distance pour éviter d'éliminer l'écho utile.
- Si la cuve est équipée d'un agitateur, veiller à ce que ce dernier soit en marche.

### Portée de suppression automatique des échos parasites (03-01-06.03)

Détermine le point final de la distance TVT obtenue.

Réglage	• 0 à 3 m (version 3 m)
	• 0 à 6 m (version 6 m)
	• 0 à 12 m (version 12 m)
Valeur par défaut	1 m

#### Pour calculer la valeur

- 1. Déterminer la portée de suppression automatique des échos parasites en mesurant la distance réelle entre le point de référence du capteur et le niveau du matériau avec une corde ou un mètre.
- 2. Soustraire 0,5 m (20") de cette distance et utiliser la valeur obtenue.

#### Points de rupture TVT sur mesure

La définition manuelle des points de rupture TVT n'est possible que via commande à distance. Voir Points de rupture TVT sur mesure (Page 247) sous "Utilitaires profil écho" dans le menu SIMATIC PDM "Appareil".

### 9.3.2 Valeurs crête (M 03-02)

Affiche les valeurs crête mesurées.

#### 9.3.2.1 PV minimum (03-02.01)

Affiche la valeur minimale de la variable primaire. La valeur peut être réinitialisée lorsque les unités sont modifiées.

#### 9.3.2.2 PV maximum (03-02.02)

Affiche la valeur maximale de la variable primaire. La valeur peut être réinitialisée lorsque les unités sont modifiées.

#### 9.3.2.3 Distance minimale (03-02.03)

Affiche la valeur de la distance minimale. La valeur peut être réinitialisée lorsque les unités sont modifiées.

#### 9.3.2.4 Distance maximale (03-02.04)

Affiche la valeur de la distance maximale. La valeur peut être réinitialisée lorsque les unités sont modifiées.

### 9.3.2.5 Température minimale du capteur (03-02.05)

Affiche la valeur de la température minimale du capteur.

### 9.3.2.6 Température maximale du capteur (03-02.06)

Affiche la valeur de la température maximale du capteur.

### 9.3.3 Test circuit de mesure (M 03-03)

#### 9.3.3.1 Assistant de test de boucle (03-03.01)

Prévoit une procédure à travers les différentes étapes pour la simulation du courant de boucle.

Un test circuit de mesure peut être déclenché par l'interface utilisateur locale (toute erreur sera signalée par une icône de diagnostic sur l'affichage local) ou à distance en utilisant un système d'ingénierie, tel que SIMATIC PDM.

#### Remarque

#### Sortie courant simulée

La valeur simulée de la sortie courant influence la sortie transmise au système de contrôle.

Une valeur simulée permet de vérifier le raccordement analogique durant la mise en service ou la maintenance de l'appareil.

Réglage	3,55
	4,0
	12,0
	20,0
	22,8
	Utilisateur (Réglage des valeurs mA entre 3,6 et 22,8)
Valeur par défaut	12,0 mA

Sélectionner une valeur mA préréglée ou entrer une valeur personnalisée (sous l'option "Utilisateur") pour lancer l'assistant.

Appuyer sur  $\blacktriangleleft$  pour arrêter et quitter le test circuit de mesure.

Pour plus de détails voir Contrôle mA (Page 81).

### 9.3.4 Réinitialisations (M 03-04)

### 9.3.4.1 Redémarrage de l'appareil (03-04.01)

Utilisé pour redémarrer l'appareil sans déconnecter l'alimentation.

La simulation sera terminée. Les configurations mémorisées ne sont pas réinitialisées.

Réglage	Annuler	CANCL
	Ok	ОК
Valeur par défaut	Annuler	CANCL

### 9.3.4.2 Réinitialiser (03-04.02)

Utilisé pour prévoir différentes options de remise à zéro de l'appareil.

Réglage	Réinitialisation aux valeurs d'usine	FACT
	Restaure la configuration conformément à la	CUST
	commande	
Valeur par défaut	Réinitialisation aux valeurs d'usine	FACT

#### Remarque

#### Reprogrammation requise par la réinitialisation aux valeurs d'usine

Suite à une réinitialisation aux valeurs d'usine, l'appareil est en état "Non configuré" et indique le défaut "Erreur de configuration" (code SC). Ce code de défaut est maintenu jusqu'à ce que l'appareil soit reprogrammé.

L'option "Réinitialisation aux valeurs d'usine" réinitialise tous les paramètres aux réglages par défaut, à l'exception de :

- "Adresse appareil" reste inchangée
- "PIN utilisateur" (protection d'écriture) n'est pas réinitialisé
- "Valeurs crête" et "Durée de fonctionnement" ne sont pas réinitialisées
- "Durée impulsion longue" et "Durée impulsion courte" ne sont pas réinitialisées
- "Suppression automatique des échos parasites" est réinitialisée à la valeur par défaut (Désactivé), mais la courbe TVT obtenue n'est pas perdue
- "Portée de suppression automatique des échos parasites" n'est pas réinitialisée
- "Mode mise en forme sur mesure" est réinitialisé à la valeur par défaut (Désactivé), mais les "Points de rupture TVT sur mesure" ne sont pas perdus

Pour effectuer une "Réinitialisation aux valeurs d'usine" via SIMATIC PDM, accéder au menu "Appareil > Réinitialiser > Réinitialisation aux valeurs d'usine".

#### Remarque

#### Restauration de la configuration conformément à la commande avec signal 22,5 mA

La sortie de l'appareil signale 22,5 mA pendant que la fonction "Restaure la configuration conformément à la commande" est effectuée. À la fin de la restauration, la sortie de l'appareil revient à son comportement normal.

- La restauration dure environ 20 secondes.
- Une fois la configuration restaurée conformément à la commande, l'appareil se trouve en état "Configuré" et la sortie mA est basée sur la mesure actuelle de la PV restaurée.

Avec l'option "Restaure la configuration conformément à la commande", les réglages par défaut de l'appareil sont restaurés conformément à la commande. Les paramètres non configurés par la commande sont réinitialisés aux valeurs d'usine.

#### Remarque

#### AFES désactivé

Bien que la courbe TVT obtenue ne soit pas perdue, le paramètre "Suppression automatique des échos parasites" est réinitialisé à sa valeur par défaut "Désactivé" lorsque la fonction "Restaure la configuration conformément à la commande" est exécutée.

Dans SIMATIC PDM, accéder au menu "Appareil > Réinitialiser > Restaure la configuration conformément à la commande".

Une troisième option pour "Restaurer les valeurs d'usine de l'étalonnage DAC" est disponible via SIMATIC PDM. Cette option restaure le réglage DAC (réglage du convertisseur numériqueanalogique) à la valeur d'usine. [Le réglage DAC est utilisé pour étalonner les extrémités 4 mA et 20 mA de la sortie analogique avec une référence externe (par ex. un dispositif de mesure de courant).]

Accéder au menu "Appareil > Réinitialiser > Restaure les valeurs d'usine de l'étalonnage DAC".

#### 9.3.4.3 Réinitialiser les valeurs crête (03-04.03)

Réglage	Non	NO
	Variable primaire	PV
	Distance	DIST
	Température du capteur	STEMP
	Valeurs crête (Réinitialise les valeurs minimales et maximales de PV, Distance et Température du capteur.)	PKVAL
Valeur par défaut	Non	NO

Réinitialise l'ensemble des valeurs crête enregistrées.

## 9.4 Communication (M 04)

Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART.

Les paramètres suivants se rapportent à la communication de l'appareil.

## 9.4.1 Adresse d'identification (04.01)

Définit l'ID pour l'interrogation sur un réseau HART.

Pour les configurations point-à-point, l'adresse standard est zéro (0). Pour les configurations multidrop, utiliser une adresse HART autre que zéro.

Réglage	0 à 63
Valeur par défaut	0

## 9.4.2 Identifier l'appareil (04.02)

Utilisé pour rendre l'appareil visible localement (affichage clignotant) pour permettre son identification.

Réglage	Activé	ON
	Désactivé	OFF
Valeur par défaut	Désactivé	OFF

#### Remarque

#### Affichage optionnel requis

L'envoi de la commande HART 72 à l'adresse de l'appareil déclenche un test de l'affichage et le clignotement de l'affichage optionnel attaché.

## 9.5 Securité (M 05)

Les paramètres suivants se rapportent à la sécurité de l'appareil.

## 9.5.1 Modifier PIN utilisateur (05.01)

Utilisé pour changer le code PIN qui active le niveau d'accès utilisateur.

Réglage	0 à 65535
Valeur par défaut	0

## 9.5.2 ID de récupération (05.02)

Affiche l'ID de récupération à fournir au Support Technique. Il permet d'obtenir le code PUK (PIN Unlock Key) pour récupérer le(s) PIN(s).

Enregistrer le numéro indiqué dans le paramètre "ID de récupération" ainsi que le numéro de série de l'appareil. (Vous pouvez obtenir le numéro de série sur la plaque signalétique de l'appareil, ou via commande à distance si les données ont été précédemment téléchargées depuis l'appareil à l'EDD et sauvegardées dans un tableau hors ligne, par ex. PDM **Vue de structure**.)

Lorsque vous fournissez ces informations au Support Technique Siemens, vous obtenez un code PUK (PIN Unlock Key). Entrer ce code PUK dans le paramètre "Récupération PIN" pour réinitialiser le code PIN utilisateur à la valeur par défaut.

#### Remarque

#### Visibilité du paramètre

Pour que le paramètre "ID de récupération" soit visible sur l'affichage local, le paramètre "PIN utilisateur" doit être activé.

## 9.5.3 Récupération PIN (05.03)

Utilisé pour entrer le code PUK (PIN Unlock Key) qui réinitialise le(s) PIN(s) à la valeur par défaut. Le code PUK peut être obtenu du Support Technique.

Pour plus de détails voir ID de récupération (05.02) (Page 153).

#### Remarque

#### Visibilité du paramètre

Pour que le paramètre "Récupération PIN" soit visible sur l'affichage local, le paramètre "PIN utilisateur" doit être activé.

## 9.5.4 PIN utilisateur (05.04)

Utilisé pour activer/désactiver le PIN utilisateur. Lorsque le PIN utilisateur est activé, un PIN est nécessaire pour pouvoir modifier le paramétrage.

#### Remarque

#### PIN par défaut

Lors de la livraison l'appareil n'est pas verrouillé. Si l'appareil est verrouillé involontairement (PIN utilisateur activé), entrer le code PIN 2457 pour déverrouiller l'appareil (PIN utilisateur désactivé).

#### 9.5 Securité (M 05)

Réglage	Activé	ON
	Désactivé	OFF
Valeur par défaut	Désactivé	OFF

La vue des paramètres permet de visualiser l'action à effectuer sur l'affichage local :

- L'affichage de "ENABL" indique que la sécurité est actuellement désactivée
- L'affichage de "DISAB" indique que la sécurité est actuellement activée

#### Remarque

#### Validité d'une modification du PIN utilisateur

Une modification du réglage du paramètre "PIN utilisateur" ne prend pas immédiatement effet. Une fois le réglage modifié, l'appareil doit être redémarré ou dix (10) minutes doivent passer pour que la modification soit prise en compte. (Cette temporisation s'applique uniquement à des modifications effectuées à l'appareil, et non via commande à distance.)

## 9.5.5 Verrouillage clavier (05.05)

Détermine l'accès aux touches de l'appareil. Si le verrouillage est activé, la commande de l'appareil est possible par le système d'ingénierie uniquement.

Pour désactiver le verrouillage localement, appuyer sur pendant 5 secondes ou utiliser le système d'ingénierie pour le désactiver à distance.

Réglage	Activé	ON	Verrouillage clavier activé
	Désactivé	OFF	Verrouillage clavier désactivé
Valeur par défaut	Désactivé	OFF	

# Paramétrage à distance

Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART.

Ce chapitre inclut tous les paramètres accessibles via un système d'ingénierie distant (tel que SIMATIC PDM ou AMS Device Manager).

Les paramètres sont répartis en groupes de fonctions à l'intérieur d'une structure de menu, similaire à l'accès via l'interface utilisateur locale, même si la structure diffère légèrement. Se référer à la **Vue de structure** pour SIMATIC PDM ou le menu **Configure/Setup** (Configuration/ Réglage) pour AMS Device Manager. (Si un paramètre n'est pas disponible dans la **Vue de structure** de PDM, se référer aux menus PDM : Paramètres et méthodes via menus PDM (Page 225).)

Pour plus de détails voir :

- SIMATIC PDM (Page 221)
- AMS Device Manager (Page 253)
- Field Communicator (FC) 375/475 (Page 255)
- FDT (Field Device Tool) (Page 256)

## 10.1 Identification

Les paramètres d'identification suivants sont accessibles uniquement via un système d'ingénierie distant (tel que SIMATIC PDM).

## 10.1.1 Identificateur

Définit un identificateur unique pour l'appareil ou le point de mesure. Limité à 8 caractères.

### 10.1.2 Identificateur long

Définit un identificateur unique pour l'appareil ou le point de mesure. Limité à 32 caractères.

#### 10.1.3 Descripteur

Définit une description unique pour le point de mesure. Limité à 16 caractères.

10.1 Identification

## 10.1.4 Message

Détermine un message unique pour l'appareil. Limité à 32 caractères.

## 10.1.5 Date d'installation

Détermine la date d'installation de l'appareil.

- 10.1.6 Appareil
- **10.1.6.1 Fabricant** Affiche le fabricant de l'appareil.

## 10.1.6.2 Nom du produit

Affiche le nom du produit.

## 10.1.6.3 Protocole

Affiche le protocole de communication pris en charge par l'appareil.

### 10.1.6.4 Numéro d'article

Affiche le numéro d'article (MLFB) de l'appareil.

### 10.1.6.5 Option de commande 1

Affiche le numéro pour une option de commande spécifique du client.

### 10.1.6.6 Option de commande 2

Affiche le numéro pour une option de commande spécifique du client.

### 10.1.6.7 Numéro de série

Affiche le numéro de série unique de l'appareil, réglé en usine.

## 10.1.6.8 Version matériel

Affiche le numéro de version correspondant au matériel électronique de l'appareil.

#### 10.1.6.9 Version du micrologiciel

Affiche le numéro de version correspondant au micrologiciel incorporé à l'appareil.

#### 10.1.6.10 Version EDD

Affiche le numéro de version correspondant à l'EDD (Electronics Device Description) installé dans l'appareil.

#### 10.1.6.11 Numéro d'assemblage final

Détermine un numéro pour l'utilisateur pour identifier l'appareil. En règle générale, il est modifié lorsque l'électronique ou d'autres composants de l'appareil sont mis à jour sur le terrain.

## 10.2 Réglage

Les paramètres de réglage dans les menus suivants sont à la fois accessibles via un système d'ingénierie et l'affichage local (IHM). Pour plus de détails voir le lien respectif vers le chapitre Paramétrage local.

- Sélectionner la sortie (M 02-01) (Page 114)
- Capteur (M 02-02) (Page 116)
- Étalonnage (M 02-03) (Page 118)
- Sortie de courant (M 02-04) (Page 123)
- Volume (M 02-05) (Page 128)
- Débit volumique (M 02-06) (Page 131)
- Affichage local (M 02-08) (Page 138)
- Personnalisé (M 02-07) (Page 136)

Des paramètres supplémentaires de réglage selon les détails ci-dessous sont accessibles uniquement via un système d'ingénierie. Se référer par exemple à la Vue de structure pour SIMATIC PDM ou le menu Configure/Setup (Configuration/Réglage) pour AMS Device Manager.

- Personnalisé
  - Unités sur mesure

#### 10.2.1 Unités sur mesure

Détermine les unités à afficher dans une application sur mesure. Limité à 16 caractères. Le texte programmé est utilisé à de simples fins d'affichage. Aucune unité n'est convertie.

#### Remarque

#### Modifier les unités sur mesure

En cas de modification des unités sur mesure veiller à remettre la sortie à l'échelle. L'appareil ne prend pas en charge la remise à l'échelle automatique des unités sur mesure.

 Utiliser les paramètres "Valeur maximale de la plage" et "Point de mise à l'échelle supérieur" pour la remise à l'échelle de la sortie.

## 10.3 Maintenance et diagnostic

Les paramètres de maintenance et diagnostic dans les menus suivants sont à la fois accessibles via un système d'ingénierie et l'affichage local (IHM). Pour plus de détails voir le lien respectif vers le chapitre Paramétrage local.

- Signal (M 03-01) (Page 139)
  - Qualité du signal (M 03-01-01) (Page 139)
  - Configuration de l'écho (M 03-01-02) (Page 140)
  - Sélection de l'écho (M 03-01-03) (Page 141)
  - Filtrage (M 03-01-04) (Page 142)
  - Échantillonnage (M 03-01-05) (Page 144)
  - Configuration TVT (M 03-01-06) (Page 146)
- Valeurs crête (M 03-02) (Page 148)

Des paramètres supplémentaires de maintenance et diagnostic selon les détails ci-dessous sont accessibles uniquement via un système d'ingénierie. Se référer par exemple à la Vue de structure pour SIMATIC PDM ou le menu Configure/Setup (Configuration/Réglage) pour AMS Device Manager.

• Piste d'audit

## 10.3.1 Piste d'audit

#### 10.3.1.1 Compteur des modifications de configuration

Affiche le nombre de modifications apportées à la configuration ou à l'étalonnage de l'appareil, localement ou via un système d'ingénierie.

## 10.4 Communication

Les paramètres de Communication suivants sont accessibles uniquement via un système d'ingénierie distant (tel que SIMATIC PDM).

10.4 Communication

Se référer par exemple à la **Vue de structure** pour SIMATIC PDM ou le menu Configure/Setup (Configuration/Réglage) pour AMS Device Manager.

- ID du fabricant
- Type d'appareil étendu HART
- ID appareil
- Révision de l'appareil HART
- Révision du logiciel HART
- Révision du matériel HART
- Révision EDD HART
- Révision commande universelle
- Code du profil d'appareil
- Adresse d'identification

### 10.4.1 ID du fabricant

Affiche un code numérique associé au fabricant de l'appareil.

### 10.4.2 Type d'appareil étendu HART

Affiche un code numérique associé à l'ID du fabricant et au type d'appareil.

#### 10.4.3 ID appareil

Affiche l'ID unique pour l'appareil, réglé par le fabricant.

#### 10.4.4 Révision de l'appareil HART

Affiche la révision HART de l'appareil utilisée pour tracer la description de l'appareil associée.

### 10.4.5 Révision du logiciel HART

Affiche la révision du logiciel HART utilisé avec l'appareil.

#### 10.4.6 Révision du matériel HART

Affiche la révision du matériel HART utilisé avec l'appareil.

10.5 Sécurité

## 10.4.7 Révision EDD HART

Affiche la révision de l'EDD HART utilisé avec l'appareil.

## 10.4.8 Révision commande universelle

Affiche la révision de la description universelle associé à l'appareil.

## 10.4.9 Code du profil d'appareil

Affiche le type de l'appareil.

## 10.4.10 Adresse d'identification

Définit l'ID pour l'interrogation sur un réseau HART.

Pour les configurations point-à-point, l'adresse standard est zéro (0). Pour les configurations multidrop, utiliser une adresse HART autre que zéro.

## 10.5 Sécurité

Les paramètres de sécurité dans les menus suivants sont à la fois accessibles via un système d'ingénierie et l'affichage local (IHM).

- PIN utilisateur (05.04) (Page 153)
- Verrouillage clavier (05.05) (Page 154)

Les paramètres accessibles dans le menu "**Sécurité**" sur l'affichage local, tels que "Assistant de modification du PIN utilisateur", "ID de récupération" et "Récupération PIN", se trouvent dans PDM sous le menu "**Appareil > Sécurité**".

## 10.6 Caractéristiques

Les paramètres de caractéristiques selon les détails ci-dessous sont accessibles uniquement via un système d'ingénierie.

- Certificats et homologations
  - Sécurité intrinsèque
  - Antidéflagrant
  - Sécurité augmentée
  - Protection par le boîtier/Atmosphère explosive (poussière)
  - Anti-étincelles/Non-incendiaire
  - Protection par encapsulage
- Limites capteur
  - Limite inférieure
  - Limite supérieure
  - Étendue de mesure minimum

## 10.6.1 Certificats et homologations

#### 10.6.1.1 Sécurité intrinsèque

Affiche si l'appareil dispose de l'indice de protection "Sécurité intrinsèque". Exemples : Ex ia, Ex ib, Ex ic

### 10.6.1.2 Antidéflagrant

Affiche si l'appareil dispose de l'indice de protection "Antidéflagrant". Exemple : Ex d

### 10.6.1.3 Sécurité augmentée

Affiche si l'appareil dispose de l'indice de protection "Sécurité augmentée". Exemples : Ex eb, Ex ec

## 10.6.1.4 Protection par le boîtier/Atmosphère explosive (poussière)

Affiche si l'appareil dispose de la "Protection par le boîtier/Atmosphère explosive (poussière)". Exemples : Ex ta, Ex tb, Ex tc

#### 10.6.1.5 Anti-étincelles/Non-incendiaire

Affiche si l'appareil dispose de l'indice de protection "Anti-étincelles/Non-incendiaire". Exemples : Ex nA 10.6 Caractéristiques

### 10.6.1.6 Protection par encapsulage

Affiche si l'appareil dispose de la "Protection par encapsulage". Exemples : Ex ma, Ex mb, Ex mc

## 10.6.2 Limites capteur

#### 10.6.2.1 Limite inférieure

Affiche la valeur minimale utilisable pour le paramètre "Valeur minimale de la plage".

## 10.6.2.2 Limite supérieure

Affiche la valeur maximale utilisable pour le paramètre "Valeur maximale de la plage".

## 10.6.2.3 Étendue de mesure minimum

Définit l'écart minimum admissible entre la valeur maximale de la plage et la valeur minimale de la plage.

# Service et maintenance

## 11.1 Consignes de sécurité de base

L'appareil ne fait l'objet d'aucune maintenance. Cependant, il convient d'effectuer une inspection périodique conformément aux directives et aux règlementations en vigueur.

Une inspection peut inclure les vérifications suivantes :

- Conditions ambiantes
- Intégrité des joints des raccords process, des entrées de câbles et des caches
- Fiabilité de l'alimentation, de la protection contre la foudre, et des mises à la terre

## 11.1.1 Étapes pour l'inspection périodique

Étapes conseillées pour l'inspection périodique :

- Nettoyer l'appareil
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages, de fissures ou de modifications depuis l'installation
- Vérifiez l'affichage de symboles de diagnostic ou de messages d'erreur

#### IMPORTANT

#### Pénétration de l'humidité à l'intérieur du boîtier

Dommage causé à l'appareil.

• Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil lors des travaux de nettoyage et de maintenance.

### **PRUDENCE**

#### Annuler le verrouillage des boutons

Une modification incorrecte des paramètres peut avoir une répercussion sur la sécurité du procédé.

• Veillez à ce que seul le personnel autorisé puisse annuler le verrouillage des boutons sur les appareils utilisés dans des applications de sécurité.

11.3 Maintenance et réparation

## 11.2 Nettoyage

#### Nettoyage du boîtier

- Nettoyez l'extérieur du boîtier avec les inscriptions et la fenêtre d'affichage en utilisant un chiffon imbibé d'eau ou un détergent doux.
- N'utilisez aucun agent de nettoyage agressif, par exemple l'acétone. Cela pourrait endommager les composants en plastique ou les surfaces peintes. Les inscriptions pourraient être illisibles.

## ATTENTION

#### Maintenance durant l'exploitation continue en zone à risque d'explosion

Il existe a un risque d'explosion lorsque des travaux de réparation ou de maintenance sont effectués sur l'appareil en zone à risque d'explosion.

• Isolez l'appareil de l'alimentation électrique.

- ou -

• Assurez-vous que l'atmosphère n'est pas explosive (permis de feu).

## 11.3 Maintenance et réparation

### **ATTENTION**

Réparation non autorisée de l'appareil

• Seul le personnel technique Siemens est autorisé à intervenir sur l'appareil pour le réparer.

## ATTENTION

#### **Environnement humide**

Risque d'électrocution.

- Evitez d'intervenir sur l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- Si une intervention sur un appareil sous tension est nécessaire, assurez-vous que l'environnement est sec.
- Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil lors des travaux de nettoyage et de maintenance.

## 11.3.1 Remplacement de l'affichage

#### 11.3.1.1 Retirer l'affichage en place

Pour retirer l'affichage et effectuer le câblage ou pour remplacer un affichage endommagé, suivre les étapes décrites ci-dessous :

- 1. Tourner le couvercle manuellement dans le sens antihoraire pour le retirer de l'appareil.
- 2. Retirer l'affichage en le tournant d'un quart de tour dans le sens antihoraire puis l'enlever du boîtier.
- Soulever l'affichage pour déconnecter le câble de l'affichage du connecteur. L'affichage est maintenant dégagé et peut être sorti du boîtier. (Sa mise au rebut doit être effectuée en respectant la réglementation locale.)



#### 11.3 Maintenance et réparation

### 11.3.1.2 Installer un nouvel affichage

#### Remarque

#### Position de montage pour l'affichage

4 positions de montage sont possibles pour l'affichage, espacées de 90 degrés, facilitant la visualisation après l'installation.

- 1. Enfoncer l'extrémité enfichable du câble de l'écran de remplacement dans le connecteur à quatre broches.
- 2. Placer l'affichage de remplacement dans le boîtier, à environ un quart de tour dans le sens antihoraire de la position finale souhaitée. Tourner l'affichage délicatement d'un quart de tour dans le sens horaire pour le fixer dans le boîtier.
- 3. Remettre le couvercle de l'appareil. Le visser sur le boîtier dans le sens horaire. Serrer manuellement jusqu'à atteindre la butée mécanique.



## 11.3.2 Liste des pièces détachées

Se référer à la liste ci-dessous pour les pièces détachées de l'appareil avec leur numéro d'article.

Description de la pièce	Numéro d'article
Couvercle de rechange, transparent	A5E44267491
Couvercle de rechange, sans affichage	A5E44267497

Description de la pièce	Numéro d'article
Joint torique de rechange pour couvercle	A5E44267501
Affichage segmenté de rechange, et IHM à 4 touches	A5E44809382

## 11.4 Procédure de retour

Pour retourner un produit à Siemens, voir Retours à Siemens (<u>www.siemens.com/returns-to-siemens</u>).

Contactez votre représentant Siemens afin de déterminer si un produit est réparable et comment le retourner. Il pourra également vous aider pour un processus de réparation rapide, une estimation des coûts de réparation ou un rapport de réparation/rapport de cause de défaillance.

#### IMPORTANT

#### Décontamination

Il se peut que le produit doive être décontaminé avant son retour. Votre interlocuteur Siemens vous indiquera pour quels produits un tel processus est nécessaire.

#### Voir aussi

Bordereau d'expédition de retour de marchandise (<u>http://www.siemens.com/</u>processinstrumentation/returngoodsnote)

Déclaration de décontamination (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination)

## 11.5 Mise au rebut



Les appareils décrits dans le présent manuel doivent être recyclés. Ils ne peuvent pas être mis au rebut auprès du service d'élimination des déchets conformément à la Directive 2012/19/CE sur les déchets d'équipements électroniques et électriques (WEEE).

Ils peuvent être retournés au fournisseur au sein de la CE ou du Royaume Uni ou être transmis à un service d'élimination de déchets habilité localement. Respectez la règlementation spécifique applicable dans votre pays.

De plus amples informations sur les appareils qui comportent des batteries sont disponibles sur : Informations à propos de la batterie / retour de produit (WEEE) (<u>https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/</u>)

#### 11.5 Mise au rebut

#### Remarque

#### Mise au rebut spéciale requise

Dans l'appareil se situent des composants nécessitant une mise au rebut spéciale.

• Recyclez l'appareil correctement et de manière respectueuse pour l'environnement par le biais d'une société d'élimination de déchets locale.

# Diagnostic et dépannage

## 12.1 Dépannage de la communication

#### Remarque

#### Connaissance de la technologie ultrasonique

- De nombreux paramètres référencés et techniques décrites dans ces pages exigent une bonne connaissance de la technologie ultrasonique et du logiciel de traitement de l'écho Siemens. Utiliser ces informations avec prudence.
- Si la configuration s'avère trop complexe, réinitialiser l'appareil et recommencer.

#### **Consignes générales**

- 1. Vérifier que :
  - L'appareil est sous tension
  - Les données pertinentes sont visibles sur l'affichage optionnel
  - L'appareil peut être programmé à l'aide des boutons-poussoirs
  - Si des codes d'erreur sont affichés, voir Message d'erreur et mesures correctives (Page 173) pour une liste exhaustive
- 2. Veiller à ce que le câblage soit effectué correctement.

#### **Consignes spécifiques**

- L'appareil est réglé pour communiquer avec un modem mais il n'y a pas de communication avec le maître. Dans ce cas vérifier le réglage correct de l'adresse du système pour le réseau HART.
- 2. Un paramètre de l'appareil est réglé à distance, mais sa valeur reste inchangée. Dans ce cas, programmer le paramètre à l'aide des boutons-poussoirs. Si le réglage ne peut être fait localement, s'assurer que Verrouillage clavier (05.05) (Page 154) soit réglé sur "Off" et que le PIN utilisateur soit désactivé.

Si les problèmes persistent, consulter :

Page produit (www.siemens.com/sitransprobelu240)

Consulter les FAQ pour cet appareil ou contacter votre représentant local Siemens.

#### Voir aussi

Siemens level (http://www.siemens.com/ultrasonics)

## 12.2 Symboles état de l'appareil

L'état de l'appareil est indiqué sur l'affichage local à l'aide de symboles. Par ailleurs, le symbole et le message texte respectif pour chaque état de l'appareil peuvent être visualisés dans un système d'ingénierie distant, de gestion des actifs ou de contrôle de process.

Localement, les alarmes sont affichées sous forme de symbole dans la ligne inférieure de l'écran. Si plusieurs états de diagnostic sont actifs simultanément, c'est l'état le plus critique qui est affiché.

### Caractéristiques de l'état de l'appareil

Le tableau suivant décrit la cause possible de l'état de l'appareil et des actions pour l'utilisateur ou le personnel d'entretien.

Les symboles utilisés sur l'affichage local sont basés sur les signaux d'état NAMUR tandis que les symboles utilisés dans SIMATIC PDM sont basés sur les classes d'alarme standard Siemens.

#### Remarque

### Conflit de priorité d'état de l'appareil - Namur versus standard Siemens

Lorsque plusieurs événements de diagnostic sont actifs simultanément, un conflit de priorité peut en résulter. Dans ce cas, le symbole Namur sur l'affichage local diffère de celui indiqué dans SIMATIC PDM.

- Par exemple : si les états de diagnostic "Maintenance exigée" et "Erreur de configuration" sont actifs tous les deux,
  - l'affichage local (utilisant les symboles Namur) accorde une plus grande priorité à "Erreur de configuration".
  - SIMATIC PDM (utilisant les symboles standard Siemens) accorde une plus grande priorité à "Maintenance exigée".

Tenez compte de la priorité de chaque état de l'appareil en fonction de l'interface utilisée.

#### Affichage local SIMATIC PDM/PLC - NAMUR NE 107 NAMUR - HCF Symbole Priorité \* État de l'appareil Priorité \*\* État de l'appareil Symbole Panne 1 Alarme de maintenance 1 Cause : Signal de sortie invalide en raison d'un défaut de l'appareil de terrain ou de ses périphériques. Action : Maintenance requise immédiatement. Maintenance requise Maintenance exigée 2 4 s/ Cause : Signal de sortie encore valide, mais la réserve d'usure est quasiment épuisée, ou une fonction sera bientôt limitée. Action : Une maintenance est fortement recommandée dès que possible.

### Symboles état de l'appareil

## 12.2 Symboles état de l'appareil

Affichage local - NAMUR NE 107		NAMUR - HCF	SIMATIC PDM/PLC		
Symbole	État de l'appareil	Priorité *	Symbole	État de l'appareil	Priorité **
	Maintenance requise	4	<b>.</b>	Maintenance requise	3
Cause : Signal estimée pour le	de sortie valide. Aucune limitat es prochaines semaines.	ion des fonction	s n'a été détecté	ée mais un épuisement de la réso	erve d'usure est
	intenance de l'appareir doit ette	e plannee.			
7	Contrôle du fonctionnement	2	<b>:</b> 21	Fonctionnement manuel	4
Cause : Signal Action : Désac	de sortie momentanément inv tivez le mode manuel via l'IHM	alide (gelé, par e ou le système d'	exemple) en rais ingénierie.	son de travaux en cours sur l'app	bareil.
V	Contrôle du fonctionnement	2	: <u>X</u>	Valeur simulée ou de substi- tution	5
Cause : Le sigr simulation. Action : Désac	nal de sortie ne représente mon tivez le mode simulation via l'IH	nentanément pa IM ou le système	s le process pui e d'ingénierie o	sque la sortie est basée sur une u redémarrez l'appareil.	valeur de
×	Panne	1	<b>.</b> ୩	Hors service	6
Cause : Le sigr Action : Désac	hal de sortie ne représente pas l tiver le mode "Hors service" et a	a valeur de proc activer le mode c	ess. Le mode de le fonctionnem	e l'appareil est réglé sur "Hors se ent normal.	rvice".
×	Panne	1	(rouge)	Erreur de configuration	7
<b>Cause :</b> Signal du matériel.	de sortie invalide en raison d'ui	n paramétrage, c	d'une erreur d'ir	nterconnexion ou d'une erreur d	e configuration
Action . Contro		ue rapparen ou i	e parametrage	via inivi ou le systeme d'ingenie	
<u>^</u>	Hors spécifications	3	<b>:</b> ‡	Alarme valeur de process	8
<b>Cause :</b> Des divergences constatées par l'appareil (dans le cadre de l'auto-contrôle ou suite à des erreurs sur l'appareil) par rapport aux conditions ambiantes ou aux conditions de process autorisées indiquent que la valeur mesurée est incertaine, ou que les écarts de la valeur spécifiée dans les actionneurs sont plus élevés qu'estimé dans des conditions de fonctionnement normales. Les conditions de process ou les conditions ambiantes risquent d'endommager l'appareil ou entraîner une sortie incertaine. <b>Action :</b> Contrôler les conditions ambiantes ou les conditions de process. Si possible, installer l'appareil à un autre endroit.					
	Contrôle du fonctionnement	2	<b>⊡</b>	Avertissement de configura- tion	9
			(jaune)		

12.3 Symboles d'information de l'appareil

Affichage local - NAMUR NE 107		NAMUR - HCF	SIMATIC PDM/I	PLC	
Symbole	État de l'appareil	Priorité *	Symbole	État de l'appareil	Priorité **
Cause : L'appar	eil fonctionne, mais un ou plu	sieurs paramètre	s ne sont pas coi	nfigurés correctement.	
Action : Vérifier	r que les réglages sont conforn	nes aux limites d	e l'appareil ou de	e l'application	
2	Hors spécifications	3	•	Avertissement valeur de pro- cess	10
<b>Cause :</b> Des diverses	ergences constatées par l'appa aditions ambiantes ou aux conc le la valeur spécifiée dans les a	reil (dans le cadr ditions de proces ctionneurs sont p	e de l'auto-contr s autorisées indic olus élevés qu'es	<sup>1</sup> ôle ou suite à des erreurs sur l' quent que la valeur mesurée es timé dans des conditions de fo	appareil) par t incertaine, ou nctionnement
Les conditions of	de process ou les conditions ar	nbiantes peuven	t endommager l'	'appareil ou entraîner une sort	ie incertaine.
Action : Contrô	ler les conditions ambiantes o	u les conditions o	de process. Si po	ssible, installer l'appareil à un a	autre endroit.
			•		
Aucun symbo- le affiché			·ŧ	lolerance de la valeur de pro- cess	11
<b>Cause :</b> Au moi l'appareil.	ns une valeur de process a dép	assé ou est passé	e sous un param	nètre de limite de tolérance pro	cess réglé dans
Action : Vérifiez	z que les paramètres de limite	sont réglés en fo	nction de l'applie	cation.	
Aucun symbo- le affiché			Aucun symbo- le affiché	Configuration modifiée	12
Cause : La conf	iguration de l'appareil a chang	é suite à une opé	ération.		
Action : Réinitia	Action : Réinitialisez l'indicateur de configuration pour effacer le message de diagnostic.				
	r	1		1	
Aucun symbo- le affiché	Bon - OK		Aucun symbo- le affiché	Pas d'affectation	13
Cause : État de l'appareil ok. Aucune erreur de diagnostic active.					
Action : Pas d'action requise.					

\* Le numéro de priorité le plus bas correspond à la gravité de défaut la plus élevée.

\*\* Le symbole standard Siemens et le symbole correspondant Namur (de l'affichage de l'appareil) sont tous deux affichés dans SIMATIC PDM.

## 12.3 Symboles d'information de l'appareil

#### Symboles d'information

En plus des symboles d'état de l'appareil, des symboles d'information sont également visibles sur l'affichage local.

Voir Symboles affichés (Page 43).

## 12.4 Message d'erreur et mesures correctives

Le tableau suivant énumère les messages de diagnostic avec les causes possibles et les indications de mesures correctives.

Le déclenchement de certains défauts entraîne l'activation de l'état de **Sécurité-défaut**. Généralement, cela signifie que la sortie mA adopte la valeur réglée dans le paramètre "Courant de défaut". Ces défauts sont indiqués par un seul astérisque (\*) dans le tableau ci-dessous. Pour les défauts relatifs à une sortie mA et réglés par un autre paramètre que "Courant de défaut", se référer aux notes de bas de page numérotées.

ID	Symbo- les	Message	Cause/action
A0*	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	Compteur d'événements 1 Nombre de dépassements du seuil Alarme de maintenance	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
A1		Compteur d'événements 1 Nombre de dépassements bas du seuil Alarme valeur de process	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
A2	ج ا	Compteur d'événements 1 Nombre de dépassements bas du seuil Maintenance requise	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
A3*	<ul> <li><b>⊗</b></li> <li><b>↓</b></li> </ul>	Compteur d'événements 1 Nombre de dépassements bas du seuil Alarme de maintenance	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
A4	<u>^</u> ∺₽	Compteur d'événements 2 Nombre de dépassements du seuil Alarme valeur de process	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.

## Diagnostic et dépannage

ID	Symbo- les	Message	Cause/action
A6		Compteur d'événements 2 Nombre de dépassements	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil.
	G	du seuil	Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements.
	5	Maintenance requise	Vérifiez les conditions de process.
			Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'évène- ments.
A7*		Compteur d'événements 2 Nombre de dépassements du seuil Alarme de maintenance	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process
	3	Alarme de maintenance	Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
A8		Compteur d'événements 2 Nombre de dépassements	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil.
	:	bas du seuil	Reinitialisez et acquittez le compteur d'évenements.
	•≠	Alarme valeur de process	Vérifiez les conditions de process.
			Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
A9		Compteur d'événements 2 Nombre de dépassements	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil.
		bas du seuil Maintenance requise	Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements.
			Vérifiez les conditions de process.
	- <b>U</b>		Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
AA		Durée de vie de l'appareil :	Fin prochaine de la durée de vie configurée de l'appareil.
		maintenance exigée	Une maintenance est fortement recommandée dès que possible.
	<b>1</b>		
Ab		Durée de vie de l'appareil :	Fin prochaine de la durée de vie configurée de l'appareil.
	<ul> <li></li> <li></li></ul>	maintenance requise	La maintenance de l'appareil doit être planifiée.
AE		Entretien : maintenance	Fin prochaine de l'intervalle d'entretien configuré.
		exigée	Une maintenance est fortement recommandée dès que possible.
	<b>1</b> 2 2 2		
AF		Entretien : maintenance re-	Fin prochaine de l'intervalle d'entretien configuré.
	<b>*</b>	quise	La maintenance de l'appareil doit être planifiée.

ID	Symbo- les	Message	Cause/action
AG	•••	Étalonnage : maintenance exigée	Fin prochaine de l'intervalle d'étalonnage. Une maintenance est fortement recommandée dès que possible.
AH		Étalonnage : maintenance requise	Fin prochaine de l'intervalle d'étalonnage. La maintenance de l'appareil doit être planifiée.
AJ	<u>∕</u> :ŧ	Contrôle des valeurs limi- tes 1 Au-dessus de la limite Alarme valeur de process	La valeur surveillée est au-dessus de la limite (déterminée par le paramètre "Limite supérieure").
AL	<u>∕</u> : <b>‡</b>	Contrôle des valeurs limi- tes 1 En dessous de la limite Alarme valeur de process	La valeur surveillée est en dessous de la limite (déterminée par le paramètre "Limite inférieure").
An	<u>∕</u> : <b>‡</b>	Contrôle des valeurs limi- tes 2 Au-dessus de la limite Alarme valeur de process	La valeur surveillée est au-dessus de la limite (déterminée par le paramètre "Limite supérieure").
Ao	<u>∕</u> :ŧ	Contrôle des valeurs limi- tes 2 En dessous de la limite Alarme valeur de process	La valeur surveillée est en dessous de la limite (déterminée par le paramètre "Limite inférieure").
AP	<u>∕</u> ∧ :ŧ	Contrôle des valeurs limi- tes 3 Au-dessus de la limite Alarme valeur de process	La valeur surveillée est au-dessus de la limite (déterminée par le paramètre "Limite supérieure").
Ar	<u>∕</u> :€	Contrôle des valeurs limi- tes 3 En dessous de la limite Alarme valeur de process	La valeur surveillée est en dessous de la limite (déterminée par le paramètre "Limite inférieure").
AU	<u>^</u> ∺₽	Compteur d'événements 1 Nombre de dépassements du seuil Alarme valeur de process	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.

## Diagnostic et dépannage

ID	Symbo- les	Message	Cause/action
AY	۲۰ ۲۰	Compteur d'événements 1 Nombre de dépassements du seuil Maintenance requise	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments
b0		Compteur d'événements 3 Nombre de dépassements bas du seuil Alarme valeur de process	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
b1	♦	Compteur d'événements 3 Nombre de dépassements bas du seuil Maintenance requise	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
b2*	★	Compteur d'événements 3 Nombre de dépassements bas du seuil Alarme de maintenance	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
bE <sup>1)</sup>	× -21	Hors service Alarme de maintenance	Le signal de sortie ne représente pas la valeur de process. Le mode de l'ap- pareil est réglé sur "Hors service". Une réparation est requise. Contactez le Support Technique.
bL*	× ,	Redémarrage de l'appareil en raison d'une erreur de programme inattendue Alarme de maintenance	La fonction chien de garde a détecté une erreur interne de l'appareil. Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le Support Technique.
bn	▲	Alarme de limite capteur dépassée Alarme valeur de process	La valeur de process a atteint la limite du capteur. Vérifiez les conditions de process par rapport aux spécifications du produit.
bS*	× ,	Compteur d'événements 2 Nombre de dépassements bas du seuil Alarme de maintenance	Le nombre de dépassements bas de la valeur de process (déterminé par les paramètres "Limite inférieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.

ID	Symbo- les	Message	Cause/action
bt		Compteur d'événements 3 Nombre de dépassements du seuil Alarme valeur de process	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process.
			Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
bU	<b>ح</b> ې ۲	Compteur d'événements 3 Nombre de dépassements du seuil Maintenance requise	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
bY*	✓	Compteur d'événements 3 Nombre de dépassements du seuil Alarme de maintenance	Le nombre de dépassements de la valeur de process (déterminé par les pa- ramètres "Limite supérieure" et "Valeur surveillée") a atteint le seuil. Réinitialisez et acquittez le compteur d'événements. Vérifiez les conditions de process. Vérifiez les réglages du contrôle des valeurs limites et du compteur d'événe- ments.
CA	<b>•</b> 22	Mode simulation Valeur simulée ou de sub- stitution	L'appareil se trouve en mode simulation et une ou plusieurs variables de l'appareil ne sont pas représentatives du process. Désactivez la simulation pour rétablir le fonctionnement normal.
Cb	<b>7</b>	Diagnostic simulé Valeur simulée ou de sub- stitution	L'appareil est en mode simulation. Désactivez la simulation pour rétablir le fonctionnement normal.
Co <sup>2)</sup>		Courant de boucle fixe Fonctionnement manuel	Le courant de boucle est maintenu à une valeur fixe et ne répond pas aux variations de process. Entrez la valeur de sortie du courant de boucle pour la simulation. Désactivez la simulation pour rétablir le fonctionnement normal.
СР <sup>3)</sup>	<u>∕</u> :€	Courant de boucle en satu- ration Avertissement valeur de process	Le courant de boucle a atteint la limite de saturation supérieure (ou inférieu- re) et ne peut augmenter (ou diminuer) davantage. Ajustez la mise à l'échelle du courant de boucle.
CU	<u>^</u> ∶ŧ	État PV : incertain Alarme valeur de process	Le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut " est réglé sur "Maintien", et l'ap- pareil est en condition de perte d'écho (LOE) ; OU La limite est réglée sur une valeur de niveau négative et cette valeur a été dépassée. Vérifiez si les conditions de process varient ou si la cuve présente des obsta- cles. OU Produit potentiellement endommagé. Dysfonctionnement du capteur. Un remplacement du capteur est recommandé. Contactez le Support Technique.

ID	Symbo- les	Message	Cause/action
CY*		État PV : mauvais Alarme de maintenance	Le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut" est réglé sur "Courant de défaut", et l'appareil est en condition de perte d'écho (LOE). Vérifiez les conditions de process par rapport aux spécifications du produit. Utilisez un appareil qui remplit les conditions de process. OU La valeur mesurée dépasse la plage physique du capteur de 10%. Vérifiez les conditions de process par rapport aux spécifications du produit. Utilisez un appareil qui remplit les conditions de process.
	•••	courant de boucle Maintenance exigée	Vérifiez les paramètres du réglage DAC. Restaurez les valeurs d'usine de l'étalonnage DAC. Si le problème persiste, contactez le Support Technique.
FJ	<u>∕?</u> :€	Conditions du process hors spécifications Avertissement valeur de process	Valeurs incertaines en raison des conditions de process. Vérifiez si l'installation présente des conditions de fonctionnement anorma- les.
Fn*	× ;,/	Échec de connexion à l'électronique du capteur Alarme de maintenance	Produit potentiellement endommagé. Redémarrez l'appareil. Si l'erreur persiste, l'électronique du capteur peut être défectueuse. Une réparation est requise. Contactez le Support Technique.
Fo*	× ;/	Rupture du capteur Alarme de maintenance	Produit potentiellement endommagé. Dysfonctionnement du capteur. Un remplacement du capteur est recommandé. Contactez le Support Technique.
Fr		L'alimentation interne est hors plage admissible. Avertissement valeur de process	Un remplacement de l'appareil est recommandé. Contactez le Support Technique.
FS*	×	Défaut de l'électronique Alarme de maintenance	L'électronique de l'appareil est défaillante. Un remplacement de l'appareil est recommandé. Contactez le Support Technique.
SA*	× ;/	Échec de vérification de la mémoire non volatile Alarme de maintenance	Erreur de l'électronique de l'appareil. Redémarrez l'appareil. Si l'erreur persiste, l'électronique de l'appareil peut être défectueuse. Une réparation est requise. Contactez le Support Technique.
Sb*	× ,	Échec de vérification de la mémoire volatile Alarme de maintenance	Erreur de l'électronique de l'appareil. Redémarrez l'appareil. Si l'erreur persiste, l'électronique de l'appareil peut être défectueuse. Une réparation est requise. Contactez le Support Technique.

#### Diagnostic et dépannage

12.5 Dépannage

ID	Symbo- les	Message	Cause/action
SC*	(rouge)	Configuration de l'appareil non valide Erreur de configuration	Les valeurs réglées pour un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides. Vérifiez les valeurs de configuration et ajustez-les tel que nécessaire.
Sd <sup>4</sup> )		Expiration de la temporisa- tion sécurité-défaut du cap- teur Maintenance requise	Le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut" est réglé sur "Maintien", et l'ap- pareil est en condition de perte d'écho (LOE). Le capteur se trouve en mode de sécurité-défaut, basé sur la valeur déterminée par le paramètre "Tempo- risation sécurité-défaut LOE". Vérifiez si les conditions de process varient ou si la cuve présente des obsta- cles.

<sup>1)</sup> bE - sortie mA réglée sur l'option **Haut** (voir paramètre "Courant de défaut supérieur"). Impossible en mode simulation.

<sup>2)</sup> Co - sortie mA réglée sur l'option **Mode de courant fixe** (voir paramètre "Valeur courant de boucle en mode multidrop"). Impossible en mode simulation.

<sup>3)</sup> CP - sortie mA réglée sur l'option **Saturée** (voir réglages par défaut des paramètres "Limite de saturation inférieure", "Limite de saturation supérieure"). Impossible en mode simulation.

<sup>4)</sup> Sd - une perte d'écho est survenue et la temporisation a expiré, le réglage de la sortie mA est donc basé sur le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut".

## 12.5 Dépannage

## 12.5.1 Pannes ordinaires

Symptôme	Cause possible	Action
Affichage vide, le transducteur n'émet pas d'impul- sions	Absence d'alimentation électrique, alimentation électrique incorrecte	Vérifier la tension aux borniers, vérifier les raccords de câblage, vérifier le câblage.
Affichage vide, le transducteur émet des impulsions	Affichage dévissé ou dé- connecté	Reconnecter l'affichage.
Affichage de "#####" au lieu de la valeur de mesure actuelle	Dépassement de la capa- cité de l'affichage segmen- té	Modifier les unités pour permettre l'affichage d'une valeur moins élevée, par ex. en utilisant mètres au lieu de millimètres. Voir paramètre Unités (02-02.01) (Page 116) ou Unités sur mesure (Page 157), selon votre appli- cation.

## Diagnostic et dépannage

# 12.5 Dépannage

Symptôme	Cause possible	Action
La lecture varie alors que le niveau	Le niveau de matériau va- rie	Vérifier visuellement, si possible.
ne varie pas	Echos parasites très forts	Déterminer la source des échos parasites et repositionner le transmetteur pour éviter cette source.
	Amortissement incorrect	Modifier l'amortissement. Voir paramètre Valeur d'amortissement (02-04.03) (Page 124) et Valeur d'amortissement du capteur (03-01-04.06) (Page 143).
	Sélection d'un algorithme écho incorrect	Définir l'algorithme par défaut. En l'absence d'amélioration, essayer un autre algorithme. Voir paramètre Algorithme (03-01-03.01) (Page 141).
	Niveaux sonores élevés	Vérifier la source et minimiser. Se référer à la section Bruits parasites (Pa- ge 182) dans ce chapitre.
	Écho faible	Déterminer la cause. Vérifier le bruit, la fiabilité, et la puissance de l'écho. Voir menu Qualité du signal (M 03-01-01) (Page 139).
	Mousse à la surface du produit	Éliminer la source de mousse. Utiliser un tube tranquillisateur.
	Variations rapides de tem- pérature	Si la fluctuation est inacceptable, considérer une technologie de remplace- ment. Contactez votre représentant Siemens.
	Vapeurs	Si la fluctuation est inacceptable, considérer un produit de remplacement. Contactez votre représentant Siemens.
La valeur affichée (lecture) ne varie pas alors que le ni-	Temps de réponse incor- rect	Vérifier que le réglage du temps de réponse soit adapté au process. Voir paramètre Temps de réponse (Page 61) (déterminé au cours de la "Mise en service rapide")
veau de matériau varie, ou la lecture	Perte d'écho (LOE)	Vérifier le bruit, la fiabilité, et la puissance de l'écho. Voir menu Qualité du signal (M 03-01-01) (Page 139).
veau de matériau		Veiller à ce que la temporisation LOE ne soit pas trop courte. Voir paramè- tre Temporisation sécurité-défaut LOE (02-04.12) (Page 128).
	Pale d'agitateur arrêtée devant le transducteur (écho parasite)	Veiller à ce que l'agitateur fonctionne. Se référer à "Échos parasites inévita- bles provoqués par des obstacles" ci-dessous.
	Mousse à la surface du produit	Éliminer la source de mousse. Utiliser un tube tranquillisateur.
	Algorithme incorrect utili- sé	Définir l'algorithme par défaut. En l'absence d'amélioration, essayer un autre algorithme. Voir paramètre Algorithme (03-01-03.01) (Page 141).
	Montage du transduc- teur : emplacement erro- né ou montage incorrect	Veiller à ce que le faisceau ait une trajectoire libre jusqu'à la surface du matériau. Vérifier que le transducteur ne soit pas trop serré dans la bride.
	Échos parasites inévita- bles provoqués par des obstacles	Repositionner le transmetteur pour que le faisceau ait une trajectoire libre jusqu'à la surface du matériau. Utiliser la mise en forme manuelle de la courbe TVT (via un système d'ingénierie) ou la suppression d'échos parasi- tes. Voir paramètres Mode mise en forme sur mesure (Page 248) ou Sup- pression automatique des échos parasites (03-01-06.02) (Page 146).
12.5 Dépannage

Symptôme	Cause possible	Action
Précision variable	Présence de vapeur, en concentration variable	Éliminer la vapeur ou envisager l'utilisation d'une autre technologie. Con- tactez votre représentant Siemens.
	Gradients thermiques	Isoler la cuve.
	Étalonnage requis	Si la précision est proportionnelle à la distance entre le niveau de matériau et le transducteur, réaliser un étalonnage. Voir Assistant de vitesse du son automatique (02-03.01) (Page 118).
		Si la lecture est constamment inexacte, utiliser paramètre Décalage capteur (02-03.07) (Page 121) ou réaliser un étalonnage. Voir Assistant de décalage capteur (02-03.02) (Page 119).
Mesure erronée	Montage du transduc- teur : emplacement erro- né ou montage incorrect	Veiller à ce que le faisceau ait une trajectoire libre jusqu'à la surface du matériau. Vérifier que le transducteur ne soit pas trop serré dans la bride.
	Échos parasites inévita- bles provoqués par des obstacles	Utiliser l'assistant suppression automatique des échos parasites. Voir para- mètre Assistant AFES (01-02) (Page 113).
	Fiabilité insuffisante	Vérifier le bruit, la fiabilité, et la puissance de l'écho. Voir menu Qualité du signal (M 03-01-01) (Page 139).
		Veiller à ce que la temporisation LOE ne soit pas trop courte. Voir paramè- tre Temporisation sécurité-défaut LOE (02-04.12) (Page 128).
	Échos multiples	Vérifier l'emplacement de montage et vérifier que le matériau ne se trouve pas à l'intérieur de la plage minimale (également appelée zone morte ou zone d'insensibilité). Voir paramètre Plage minimale (03-01-02.01) (Pa- ge 140).
	Présence de bruit dans l'application	Vérifier la source et minimiser. Se référer à la section Bruits parasites (Pa- ge 182) dans ce chapitre.
Lecture incorrecte (sortie analogique et/ou valeur affi- chée)	Fonction mA non attri- buée à la mesure correcte	Vérifier l'attribution de la fonction mA. Voir paramètre Sélection PV (02-01.01) (Page 114).
	Lorsque l'appareil est con- figuré pour mesurer le dé- bit volumique : exposant correct non sélectionné	Vérifier la configuration. Pour des applications de débit volumique exponen- tiel, vérifier que le réglage dans "Type de linéarisation" est "Débit" et que l'exposant correct est utilisé. Voir paramètre Exposant débit (02-06-05.01) (Page 134).
	Dimensions incorrectes de la cuve ou du dispositif	Pour la mesure de volume : vérifier les dimensions de la cuve. Voir paramè- tre Forme de cuve (02-05.01) (Page 128).
	de mesure primaire	Pour la mesure de débit volumique : vérifier les dimensions du dispositif de mesure primaire. Voir menu Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05) (Page 132).
	Lorsque l'appareil est con- figuré pour le calcul du vo- lume ou du débit volumi- que sur mesure	Pour la mesure de volume ou de débit volumique sur mesure, l'option "Per- sonnalisé" doit être choisie pour le paramètre "Type de linéarisation" et les valeurs X et Y doivent être définies dans le paramètre "Courbe caractéristique sur mesure". Voir les paramètres Type de linéarisation (02-01.03) (Page 116) et Courbe caractéristique sur mesure (M 02-07.02) (Page 137).

#### 12.5 Dépannage

#### 12.5.2 Bruits parasites

Les bruits parasites acoustiques ou électriques peuvent être à l'origine de lectures erronées. Le bruit présent au point d'entrée du signal au transmetteur à ultrasons peut être déterminé en utilisant un logiciel à distance (système d'ingénierie) tel que SIMATIC PDM, AMS Device Manager, FC375/475 ou DTM. En outre, voir les paramètres Bruit moyen (03-01-01.05) (Page 140) et Bruit maximum (03-01-01.06) (Page 140). La valeur moyenne du bruit est généralement la plus utile.

Un niveau important de bruit ambiant réduit la distance maximale mesurable. Un niveau de bruit moyen supérieur à 15 dB peut entraîner des problèmes si la plage de fonctionnement maximale correspond à la portée l'application.

#### 12.5.2.1 Définir la source de bruit

#### **Bruits acoustiques**

Pour vérifier si le bruit est d'origine acoustique, couvrir la face émettrice du transducteur avec plusieurs couches de carton. La diminution du bruit indique qu'il est d'origine acoustique.

#### 12.5.2.2 Autres sources de bruit

Les câbles basse tension ne doivent pas être installés à proximité de câbles haute tension, ou sources de bruits électriques tels que les moteurs à vitesse variable.

L'appareil est conçu pour être installé à proximité de systèmes industriels tels que les moteurs à vitesse variable. Néanmoins il est préférable de l'installer loin de câbles haute tension ou dispositifs de commutation.

#### 12.5.2.3 Réduction des bruits électriques

- Filtrer la source de bruits
- Vérifier la mise à la terre

#### 12.5.2.4 Réduction des bruits acoustiques

- Éloigner le transmetteur de la source de bruit
- Utiliser un tube tranquillisateur
- Déplacer ou isoler la source de bruit
- Modifier la fréquence (bruit). Les appareils à ultrasons sont sensibles aux bruits dont la fréquence est similaire à celle du transducteur employé.

#### 12.5.3 Difficultés de mesure

Lorsqu'un défaut de mesure entraîne l'expiration de la "Temporisation sécurité-défaut LOE", la valeur définie dans le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut" est affichée. Dans certains cas rares, le SITRANS Probe LU240 peut se verrouiller sur un écho parasite. La lecture obtenue est statique ou erronée.

#### Perte d'écho (LOE)

L'affichage de la valeur définie dans le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut" indique que la fiabilité de l'écho est inférieure au seuil défini dans le paramètre "Seuil de l'écho" (pour les impulsions longues) ou paramètre "Seuil de l'écho impulsion courte" (pour les impulsions courtes).

La perte d'écho se produit :

- Lorsque l'écho est perdu et aucun autre écho n'est obtenu au-dessus du bruit ambiant (entraînant des valeurs basses pour les paramètres "Fiabilité"/"Fiabilité de l'écho impulsion courte" et "Puissance du signal d'écho"/"Puissance du signal de l'écho impulsion courte").
- Lorsque deux échos très similaires ne peuvent pas être différenciés (lorsque l'algorithme BLF est utilisé) (entraînant une faible fiabilité et une faible puissance du signal d'écho).
- Lorsqu'il est impossible de détecter un écho dans la plage programmée (le paramètre "Portée maximale" peut être utilisé pour une extension de la portée).

En cas d'affichage de la valeur définie dans le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut", vérifier si la surface surveillée se trouve à l'intérieur de la plage de mesure maximale du transmetteur.

#### 12.5.3.1 Régler l'orientation du transducteur

Pour optimiser la performance, régler l'orientation du transducteur pour maximiser la fiabilité et la puissance de l'écho, quel que soit le niveau de matériau dans la plage de mesure.

#### Affichage des échos

Pour vérifier des profils écho utiliser un système d'ingénierie tel que SIMATIC PDM, AMS, FC375/475 ou DTM. Pour des consignes concernant l'affichage d'un profil écho, voir Obtention d'un profil écho (Page 73), et pour plus de détails sur l'interprétation d'un profil écho, voir Traitement de l'écho (Page 200).

#### Augmenter la valeur de la temporisation sécurité-défaut

La valeur dans le paramètre "Temporisation sécurité-défaut LOE" peut être augmentée à condition que le fonctionnement en mode sécurité-défaut ne soit pas perturbé.

Modifier la temporisation uniquement si la perte d'écho est présente pendant de courtes périodes.

#### 12.5.3.2 Lecture statique

Si la lecture ne varie pas proportionnellement à la distance transducteur/matériau, s'assurer que :

- Le faisceau d'émission du transducteur n'est pas obstrué
- Le transducteur est orienté correctement

12.5 Dépannage

- Le transducteur n'est pas en contact avec un objet
- Un mélangeur (si utilisé) fonctionne en même temps que l'appareil. S'il est à l'arrêt, s'assurer que la pale du mélangeur ne s'est pas arrêtée directement en dessous du transducteur.

#### 12.5.3.3 Obstruction du faisceau d'émission

Vérifier que le faisceau d'émission ne soit pas obstrué ou repositionner le transmetteur. Corriger si nécessaire.

Si l'obstacle ne peut être ni enlevé, ni évité, modifier la courbe TVT pour réduire la fiabilité de l'écho obtenu à partir du son réfléchi par l'obstacle. Utiliser SIMATIC PDM pour régler la courbe TVT (voir Mode mise en forme sur mesure (Page 248)).

#### 12.5.3.4 Montage sur une rehausse

Le transmetteur peut être installé sur, ou à l'intérieur d'une rehausse. Dans ce cas, éliminer les aspérités, les points de soudure ou les imperfections à l'intérieur ou sur l'extrémité ouverte (ouverture à l'intérieur du réservoir). Si les difficultés persistent, installer une rehausse plus large ou plus courte, tailler l'extrémité ouverte de la rehausse ou la couper en angle (45°).

Desserrer le montage, si besoin.

#### Remarque

Le serrage excessif affecte les propriétés de résonance du transducteur et peut être à l'origine des difficultés de mesure.

#### 12.5.3.5 Régler l'appareil pour ignorer l'écho faux

Si les solutions proposées ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème de mesure, l'écho parasite doit être ignoré. Si l'appareil délivre une lecture statique et incorrecte d'un niveau haut, un obstacle est probablement à l'origine d'un écho puissant, transmis au transducteur. Si le niveau de matériau n'atteint pas ce point, étendre le paramètre "Plage minimale" légèrement au delà de l'obstacle.

Avec la suppression automatique des échos parasites il est possible de modifier la courbe TVT pour éviter les échos faux. Si le problème persiste, utiliser le mode de mise en forme sur mesure pour orienter la courbe TVT manuellement autour des échos parasites. Pour plus de détails voir :

- Plage minimale (03-01-02.01) (Page 140)
- Assistant AFES (Page 72)
- Suppression automatique des échos parasites et courbe TVT sur mesure (Page 202)

#### 12.5.4 Lecture erronée

Si la lecture est erronée, ou revient régulièrement à une valeur incorrecte, vérifier :

- La surface contrôlée est située dans les limites de la plage de mesure du transmetteur ou de la plage maximale du transmetteur
- Le remplissage du matériau n'interfère pas avec l'émission acoustique du transducteur
- Le niveau de matériau est à l'extérieur de la zone morte (paramètre "Plage minimale") du transmetteur.

#### Types de lectures erronées

Si la lecture erronée est constante, se reporter à Lecture statique (Page 183).

Si la lecture erronée est aléatoire, s'assurer que la distance entre le transducteur et la surface du matériau soit inférieure à la valeur définie dans le paramètre "Portée maximale" moins un mètre (veiller à respecter la plage de mesure programmée pour l'appareil). Lorsque le matériau/cible contrôlé se trouve à l'extérieur de cette plage, augmenter le paramètre "Portée maximale" tel que nécessaire. Ce type d'erreur se produit généralement dans les applications de mesure de débit en canal ouvert.

#### **Projection de liquides**

Si l'instrument mesure un liquide, veiller à éviter toute projection à l'intérieur du réservoir. Entrer une valeur plus basse dans le paramètre "Temps de réponse" pour permettre la stabilisation de la lecture, ou utiliser une rehausse. (Contactez votre représentant Siemens.)

#### Réglage de l'algorithme

Utiliser SIMATIC PDM pour visualiser les profils écho et régler le paramètre Algorithme (03-01-03.01) (Page 141).

Les profils échos avec des échos multiples sont généralement associés à des surfaces planes (notamment lorsque le toit de la cuve est vouté). Dans ce cas, utiliser l'algorithme "Premier écho utile". Si l'écho comporte des irrégularités, utiliser le paramètre "Echo réformé".

Si la mesure obtenue n'est toujours pas stable, contactez votre représentant Siemens.

12.5 Dépannage

## 12.5.5 Oscillations parasites ou effet de sonnette

Le serrage excessif du transducteur, ou le montage en contact avec un objet/une surface (par ex. la paroi de la cuve ou la rehausse) affecte les propriétés de résonance du transducteur et peut perturber la mesure. Un serrage manuel suffit. Il n'est pas recommandé d'appliquer un ruban en PTFE parce qu'il diminue la friction, et entraîne un serrage plus hermétique qui peut provoquer des oscillations.



L'appareil peut confondre une oscillation prolongée (au delà de la zone morte haute) avec le niveau de matériau. Dans ce cas le dispositif indique un niveau haut régulier.

## 12.5.6 Affichage du profil écho et courbe de tendance

Pour vous assister dans le dépannage avec des profils écho, des options de panoramique et de zoom sont disponibles. Voir Profil écho (Page 245).

Une courbe de tendance fournit des options de panoramique et de zoom. Voir Valeurs de process (Page 252).

# Caractéristiques techniques

#### Remarque

#### Spécifications de l'appareil

Siemens vérifie ces informations pour garantir la conformité totale avec les caractéristiques du système, mais se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment.

#### Remarque

#### Homologations spécifiques à l'appareil

Consulter impérativement les plaques signalétiques sur l'appareil pour vérifier les agréments applicables.

#### Remarque

#### Alimentation électrique

24 V CC nominale, à 550 Ohm maximum. Autres configurations : se reporter à Boucle de courant (Page 213).

# 13.1 Alimentation électrique

Tension d'alimentation	30 V CC maximum
Etendue de signal	4 à 20 mA
Courant de démarrage	3,6 mA maximum

SITRANS Probe LU240 avec protection antidéflagrante Ex ia		
U <sub>i</sub> (Tension d'entrée)	30 V CC maximum	
l <sub>i</sub> (Courant d'entrée)	120 mA CC maximum	
P <sub>i</sub> (Puissance d'entrée)	0,8 W	
C <sub>i</sub> (Capacité interne effective)	0 nF	
L <sub>i</sub> (Inductance interne effective)	0 mH	

13.2 Performance

# 13.2 Performance

Conditions de fonctionnement (conformément à la norme CEI 60770-1)		
Température ambiante	+15 à +25 °C	
Humidité	45 à 75% humidité relative	
Pression ambiante	860 à 1060 mbar	

Précision de mesure (conformément à la norme CEI 60770-1)		
Erreur mesurée (précision)	Version 6 m, 12 m :	
	<ul> <li>+/- 0,15% de la plage ou 6 mm (précision valide à partir de 0,25 m)</li> </ul>	
	<ul> <li>+/- 2 mm (0.08 pouces) sur les plages de 4 m (13 ft) ou moins</li> </ul>	
	Version 3 m :	
	• +/-10 mm	
Non-répétabilité	$\leq$ 3 mm (0.12") (inclus dans la spécification de la précision)	
Bande morte (résolution)	$\leq$ 3 mm (0.12") (inclus dans la spécification de la précision)	
Erreur d'hystérésis	Non applicable	

Précision de la sortie analogique (conformément à la norme CEI 60770-1)		
Erreur mesurée (précision)	±0,0096 mA	
Non-répétabilité	< 1 µA (inclus dans la spécification de la précision)	
Bande morte (résolution)	< 1 µA (inclus dans la spécification de la précision)	
Erreur d'hystérésis	Non applicable	

Fréquence	54 KHz
Plage de mesure <sup>1)</sup>	• Jusqu'à 3 m (version 3 m)
	• Jusqu'à 6 m (version 6 m)
	• Jusqu'à 12 m (version 12 m)
Zone morte	0,2 m (0.66 ft)
Temps d'actualisation à 4 mA	<4 s
Angle du faisceau	10° à -3 dB, limite
Compensation de température	Intégrée, pour compenser toute variation
Mémoire	EEPROM non-volatile, sans pile de sauvegarde

<sup>1)</sup> La face émettrice du transducteur représente le point de référence pour la mesure (également appelé point de référence du capteur).

13.5 Construction

# 13.3 Interface

HART (version 6 m, 12 m)	Standard, intégré à la sortie analogique
Configuration	Boutons-poussoirs ou système d'ingénierie (version 6 m, 12 m), tel que Siemens SIMATIC PDM (via PC)
Affichage (local)	Alphanumérique à cristaux liquides multi-segments avec bar- graphe (représentation du Niveau)

# 13.4 Sorties

Sortie analogique	•	4 à 20 mA
	•	800 ohms maximum
	•	±0,0096 mA
	•	Résolution de < 1 μA

# 13.5 Construction

	-		
Raccords process	• 2" NPT (ASME B1.20.1) (filetage conique)		
	• R 2" [(BSPT), EN 10226-1] (file	etage conique)	
	• G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1] (f	iletage parallèle)	
Transducteur/déflec-	Joint Buna-N		
teur conique	PVDF (polyfluorure de vinylide	ène)	
	ETFE (tétrafluoréthylène éthyl	ène)	
Boîtier	Matériau (boîtier)	Plastique (PBT/PC - polytéréphtalate de bu- tylène/polycarbonate)	
	Raccordements électriques/ entrées de câble	• 2 x M20 x 1.5 (un presse-étoupe pour usage général et un bouchon fournis)	
		• 1 x 1/2" NPT	
	Indice de protection	• IP66, TYPE 4X	
		• IP68, TYPE 6	
Couvercle transparent	Plastique (PBT/PC - polytéréphtala	te de butylène/polycarbonate)	
Couvercle aveugle	Plastique (PC - polycarbonate)		
Poids	0,93 kg		
Couples de serrage Presse-étoupe au boîtier (fourni par Siemens, métrique)		10 Nm	

#### 13.7 Process

#### Remarque

#### Conditions spécifiques requises pour la configuration

Vérifier les valeurs de température ambiante/de service indiquées sous Conditions de fonctionnement (Page 190) et Process (Page 190) ; ainsi que Homologations (Page 191) par rapport à la configuration envisagée.

Pour garantir la protection TYPE 4X, TYPE 6, IP66, IP68 utiliser des presse-étoupes/conduits homologués.

Pour les dimensions des pièces énumérées ci-dessus, se reporter au chapitre Plans d'encombrement (Page 193).

## 13.6 Conditions de fonctionnement

Emplacement	Intérieur/extérieur			
Altitude	5000 m (16,404 ft) maximum			
Résistance aux vibra- tions	0,5 g pour des fréquences de 10 Hz à 100 Hz			
Résistance aux chocs	25 g			
Température ambiante	Stockage	-40 à +85 °C		
	Fonctionnement	-40 à +80 °C		
	Fonctionnement - MCERTS	-40 à +55 °C		
Humidité relative	Utilisable en extérieur (boîti	er TYPE 4X, TYPE 6, IP66, IP68)		
Catégorie d'installation	1			
Degré de pollution	4			
Performances CEM	Émission	EN 55011/CISPR-11		
	Immunité	EN/CEI 61326-1 (Industrie)		

## 13.7 Process

Température (bride/filetages)	-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)
Pression (cuve)	0,5 bar g/7,25 psi g (maximum)

# 13.8 Communication

Type de communication	•	HART
	•	4 à 20 mA
Système d'ingénierie pris en charge	•	SIMATIC PDM
(version 6 m, 12 m)	•	AMS Device Manager
	•	FC375/FC475
	•	FDT/DTM (tel que Pactware ou Fieldcare)
	•	SITRANS Library pour utilisation avec PCS-7

# 13.9 Homologations

Général	FM/ <sub>c</sub> CSA <sub>US</sub> , CE	м/ <sub>c</sub> CSA <sub>us</sub> , CE, UKCA, KC, RCM, EAC		
Zones à risque	Sécurité in-	Europe	ATEX II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga	
d'explosion	trinsèque	Royaume Uni	UKEX II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga	
		International	IECEx SIR 18.0013X, Ex ia IIC T4 Ga	
		USA/Canada	FM/ <sub>c</sub> CSA <sub>us</sub>	
			Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C, D	
			Classe II, Div. 1, Groupes E, F, G	
			Classe III T4	
		Brésil	INMETRO Ex ia IIC T4 Ga	
		Chine	NEPSI Ex ia IIC T4 Ga	
		Japon	CSA UK Ex ia IIC T4 Ga	
		Corée	KCs Ex ia IIC T4	
		Union écono- mique eura-	0Ex ia IIC T4 Ga X	
		sienne (UEE)	Durée de stockage : 12 à 18 mois (si le produit est con-	
rnr 🖓		servé propre, sec et conforme aux spécifications de		
			Période de fonctionnement en sécurité : 15+ ans	
		Afrique du	SABS Ex ia IIC Tx Ga	
		Sud		
	Non-incen-	USA		
	diane		Classe I, Div. 2, Groupes A, B, C, D Tx	
Homologa-	СРА	China Pattern	Approval	
tions en metro-	MCERTS Monitoring Cer	ertification Scheme • Version 6 m, 12 m		
			• Certifié jusqu'à +55 °C	
Sécurité anti- débordement	VLAREM II			

## Caractéristiques techniques

13.9 Homologations

# Plans d'encombrement

# 14

# 14.1 Dimensions du SITRANS Probe LU240





Dimensions en mm (inch)

14.2 Adaptateur bride (option)

# 14.2 Adaptateur bride (option)

Le SITRANS Probe LU240 peut être équipé avec un adapteur bride 3" (80 mm) optionnel pour brides 3" ANSI, DIN 65PN10 et JIS 10K3B.





Dimensions en mm (inch)

# **Documentation produit et support**



# A.1 Documentation du produit

La documentation produit d'instrumentation des procédés est disponible dans les formats suivants :

- Certificats (http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates)
- Téléchargements (firmware, EDD, logiciel) (<u>http://www.siemens.com/</u> processinstrumentation/downloads)
- Catalogue et descriptifs techniques (<u>http://www.siemens.com/processinstrumentation/</u> <u>catalogs</u>)
- Manuels (<u>http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation</u>) Vous avez la possibilité de visualiser, ouvrir, enregistrer ou configurer le manuel.
  - "Afficher" : ouvrir le manuel en format HTML5
  - "Configurer" : vous enregistrer et configurer la documentation spécifique à votre installation
  - "Télécharger" : ouvrir ou enregistrer le manuel en format PDF
  - "Télécharger comme html5, PC uniquement" : ouvrir ou enregistrer le manuel dans la vue html5 sur votre PC

Vous pouvez également trouver des manuels grâce à l'appli mobile sous Assistance Industry Online Support (<u>https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2067</u>). Téléchargez l'appli sur votre appareil mobile et scannez le lien d'identification de l'appareil.

#### Documentation du produit par numéro de série

Le portail PIA Life Cycle Portal permet d'accéder aux informations produit spécifiques aux numéros de série, notamment aux caractéristiques techniques, pièces de rechange, données d'étalonnage ou certificats d'usine.

#### Saisir un numéro de série

- 1. Ouvrez le Portail PIA Life Cycle Portal (<u>https://www.pia-portal.automation.siemens.com</u>).
- 2. Sélectionnez la langue souhaitée.
- 3. Saisissez le numéro de série de votre appareil. La documentation produit relative à votre appareil s'affiche et peut être téléchargée.

Pour afficher les certificats d'usine, le cas échéant, ouvrez une session dans le portail PIA Life Cycle Portal à l'aide de vos identifiants ou enregistrez-vous.

#### Scan d'un lien d'identification

- 1. Scannez le lien d'identification sur votre appareil au moyen d'un appareil mobile.
- 2. Cliquez sur "PIA Portal".

#### A.2 Assistance technique

Pour afficher les certificats d'usine, le cas échéant, ouvrez une session dans le portail PIA Life Cycle Portal à l'aide de vos identifiants ou enregistrez-vous.

## A.2 Assistance technique

#### Assistance technique

Si cette documentation ne répond pas à toutes vos questions techniques, vous pouvez déposer une demande d'assistance (<u>http://www.siemens.com/automation/support-request</u>).

Pour obtenir de l'aide sur la création d'une demande d'assistance, voir la vidéo disponible ici (www.siemens.com/opensr).

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre assistance technique sous Support technique (<u>http://www.siemens.com/automation/csi/service</u>).

#### Service et assistance sur Internet

Outre son assistance technique, Siemens offre des services en ligne complets sous Service & support (<u>http://www.siemens.com/automation/service&support</u>).

#### Contact

Pour toute question supplémentaire sur l'appareil, adressez-vous à votre représentant Siemens en procédant de la manière suivante :

- Rendez-vous sur Personne de contact chez Siemens (<u>http://www.automation.siemens.com/partner</u>)
- 2. Sélectionnez "Tous les produits et branches" > "Products & Services" > "Automatisation industrielle".
- 3. Choisissez "Analyse de processus" ou "Instrumentation des procédés" en fonction de votre produit.
- 4. Sélectionnez la catégorie de produits (par exemple "Mesure de pression"), puis sélectionnez votre produit.
- 5. Cliquez sur "Recherche". Les contacts pour votre produit dans toutes les régions s'affichent.

Adresse de contact pour le secteur : Siemens AG Digital Industries Process Automation Östliche Rheinbrückenstr. 50 76187 Karlsruhe, Allemagne

# A.3 Étiquette code QR

Vous trouverez une étiquette code QR sur l'appareil. Sur un smartphone, le code QR fournit un lien direct vers un site en ligne, avec des informations spécifiques sur l'appareil, telles que des manuels, des FAQ, des certificats, etc.

#### Exemple d'un code QR

Le code QR suivant est indiqué à titre d'exemple uniquement. Le code QR sur votre appareil est unique à cet appareil et son numéro de série.



Documentation produit et support

A.3 Étiquette code QR

# B.1 Principe de fonctionnement

Le transducteur émet une série d'impulsions ultrasoniques. Chaque impulsion est réfléchie par le matériau (écho) et détectée par le transducteur. L'appareil élabore le signal avec les techniques éprouvées Process Intelligence de Siemens. L'écho est amélioré avec les techniques de filtrage, pour différencier entre le vrai écho du matériau et les faux échos provoqués par les bruits acoustiques et électriques et les pales d'agitateur en mouvement.

Le temps d'aller/retour de chaque impulsion est compensé en température puis converti en distance pour l'affichage et la sortie analogique.

#### B.1.1 Valeurs de process

La variable primaire (PV) et la variable secondaire (SV) (déterminées par Sélection PV (02-01.01) (Page 114) et Sélection SV (02-01.02) (Page 116)) peuvent être sélectionnées parmi cinq valeurs de process :

- Niveau différence entre le niveau de matériau et le point d'étalonnage inférieur
- Espace différence entre le niveau de matériau et le point d'étalonnage supérieur
- Distance différence entre le niveau de matériau et le point de référence du capteur
- Volume volume du matériau basé sur le niveau
- Débit volumique débit instantané en canal ouvert, basé sur le niveau (niveau en canal ouvert, également appelé hauteur de lame)
- Personnalisé

En plus des sélections indiquées ci-dessus, la variable secondaire (SV) peut également être associée à la **température du capteur**.

#### B.1.2 Impulsion transmise

Les impulsions transmises sont constituées d'une ou de plusieurs impulsions électriques, délivrées au transducteur. Le transducteur émet une impulsion acoustique pour chaque impulsion électrique. L'intervalle entre chaque impulsion permet la réception de l'écho (réflexion) avant l'impulsion suivante. Les échos reçus des différentes impulsions sont élaborés dès la fin des impulsions. Le nombre d'impulsions, la durée, l'intervalle et la plage de mesure associée sont définis par les paramètres sous Réglage (M 02) (Page 114).

B.2 Traitement de l'écho

# B.2 Traitement de l'écho

Le traitement de l'écho consiste en l'amélioration de l'écho, la sélection de l'écho vrai et la vérification de l'écho sélectionné.

L'écho est amélioré grâce aux fonctions de filtrage<sup>1)</sup> et de réforme<sup>2)</sup> du profil écho. Pour être un écho vrai (écho réfléchi par la cible) le segment du profil écho doit répondre aux critères d'évaluation Process Intelligence. Les segments négligeables du profil écho, situés à l'extérieur de la plage de mesure<sup>3)</sup>, en dessous de la courbe TVT<sup>4)</sup>, et inférieurs au seuil de fiabilité<sup>5)</sup> sont écartés automatiquement. Les segments restants du profil écho sont évalués avec l'algorithme sélectionné<sup>6)</sup>. Le segment du profil écho avec la meilleure fiabilité<sup>7)</sup> est sélectionné.

La vérification de l'écho est automatique. La position (rapport temps après transmission) du nouvel écho est comparée à la position de l'écho accepté précédemment. Un nouvel écho à l'intérieur de la fenêtre de verrouillage de l'écho<sup>8)</sup> est accepté. L'affichage, les sorties et les relais sont actualisés suivant les paramètres de vitesse<sup>9)</sup>. Un nouvel écho à l'extérieur de la fenêtre ne sera pas accepté tant que les conditions de verrouillage de l'écho<sup>10)</sup> ne sont pas respectées.

1) $\Gamma$ [ ] the fall of the it (02,01,04,01) (Dama 142)	(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
"Filtre echo etroit (03-01-04.01) (Page 142)	<sup>o</sup> Algorithme (03-01-03.01) (Page 141)
<sup>2)</sup> Echo réformé (03-01-04.02) (Page 142)	<sup>7)</sup> Fiabilité (03-01-01.02) (Page 140)
<sup>3)</sup> Point d'étalonnage inférieur (02-03.03) (Pa- ge 120)	<sup>8)</sup> Fenêtre de verrouillage de l'écho (03-01-05.02) (Page 145)
<sup>4)</sup> Mode mise en forme sur mesure (Page 248)	<sup>9)</sup> Vitesse de remplissage (02-02.02) (Pa- ge 117) et Vitesse de vidange (02-02.03) (Pa- ge 118)
<sup>5)</sup> Seuil de l'écho (03-01-03.03) (Page 141)	<sup>10)</sup> Verrouillage écho (03-01-05.01) (Page 144)

## B.2.1 Sélection de l'écho

#### B.2.1.1 Courbes TVT (Time Varying Threshold)

La courbe TVT décrit le seuil minimum pour la prise en compte des échos. La courbe TVT par défaut est utilisée, en attendant que Suppression automatique des échos parasites (03-01-06.02) (Page 146) et Portée de suppression automatique des échos parasites (03-01-06.03) (Page 147) soient utilisés pour établir une nouvelle courbe TVT 'obtenue'.



La courbe TVT s'élève au-dessus du profil écho afin d'éliminer les réflexions parasites (échos faux). En général l'écho renvoyé par la surface du matériau est le seul situé au-dessus de la courbe TVT prédéfinie. En cas d'obstacles à l'intérieur de la cuve, un écho parasite peut se produire. Pour plus de détails voir Suppression automatique des échos parasites et courbe TVT sur mesure (Page 202).

L'appareil considère tous les échos situés au-dessus de la courbe TVT potentiellement fiables. Chaque crête est identifiée par rapport à sa taille, surface, hauteur au dessus de la courbe TVT, et fiabilité.

#### B.2.1.2 Algorithme

L'écho réel est sélectionné sur la base du réglage de l'Algorithme de sélection de l'écho. (Pour une liste exhaustive des algorithmes pris en charge, voir Algorithme (03-01-03.01) (Page 141).) Tous les algorithmes se basent sur la fiabilité pour sélectionner l'écho vrai.

Les algorithmes conseillés sont indiqués ci-dessous. Ils garantissent la sélection du meilleur écho dans la plupart des applications. D'autres algorithmes peuvent garantir les meilleurs

#### B.2 Traitement de l'écho

résultats dans des applications spécifiques. Ils doivent cependant être utilisés uniquement après consultation d'un expert technique.

Algorithr	ne	Description	Applications
ALF	Superficie, plus grand, premier ( <b>A</b> rea largest first)	Sélectionne l'écho (moyenne du plus large, plus haut et pre- mier) avec la valeur de fiabilité la plus élevée.	<ul> <li>Solides</li> <li>Sécurité générale</li> <li>Lorsque l'écho retour est haut et large, et des échos plus petits rivalisent avec les critères de l'algorithme "BLF"</li> </ul>
L	Écho plus grand ( <b>L</b> argest)	Sélectionne l'écho le plus élevé au-dessus de la courbe TVT.	- Liquides (cuve ouverte) - Lorsque l'écho retour du matériau est élevé
AL	Superficie écho plus grand (Lar- gest echo <b>a</b> rea)	Sélectionne l'écho (moyenne du plus élevé et plus large) avec la valeur de fiabilité la plus éle- vée.	- Solides - Matériau fin, en tas, avec un talutage élevé
BLF	Meilleur du pre- mier et du plus grand écho ( <b>B</b> est of first and lar- gest)	Sélectionne l'écho (meilleur du premier et plus grand) avec la valeur de fiabilité la plus élevée.	- Liquides et solides - Sécurité générale - Lorsque l'écho retour du matériau est relativement élevé et net
TF	Premier écho uti- le (True first)	Sélectionne le premier écho au- dessus de la courbe TVT.	<ul> <li>Liquides (sans obstructions)</li> <li>À utiliser pour ignorer les échos multiples, lorsque la valeur de fiabilité du premier écho est élevée</li> </ul>

#### B.2.1.3 Fiabilité

Fiabilité (03-01-01.02) (Page 140) définit la qualité de l'écho obtenu. Plus la valeur de ce paramètre est élevée, plus la qualité de l'écho est garantie.

#### B.2.1.4 Seuil de l'écho

Seuil de l'écho (03-01-03.03) (Page 141) définit la valeur de fiabilité minimale qu'un écho doit atteindre pour être validé et évalué.

#### B.2.1.5 Suppression automatique des échos parasites et courbe TVT sur mesure

En présence d'obstacles connus dans la cuve, utiliser la suppression automatique des échos parasites pour éviter les échos parasites. Si l'appareil indique un niveau max. erroné ou si l'affichage alterne entre le niveau réel et un niveau max. erroné, la cause est typiquement la présence d'obstacles dans la cuve.

Les faux échos (ou échos parasites) peuvent être provoqués par les obstructions du faisceau d'émission (par ex. échelles, tuyaux, chaînes). Ces échos peuvent se positionner au-dessus de la courbe TVT par défaut.

L'appareil obtient le profil écho sur toute la plage de mesure et la courbe TVT sera positionnée autour des échos présents à ce moment-là.

Le paramètre Portée de suppression automatique des échos parasites (03-01-06.03) (Page 147) spécifie la plage dans laquelle la courbe TVT obtenue est appliquée. La TVT prédéfinie est appliquée dans la plage de mesure restante.

Le niveau de matériau doit se situer en dessous de tout obstacle connu dans la cuve pour obtenir le profil écho. Il est préférable que la cuve soit vide, ou presque vide.

La portée AFES doit être inférieure à la distance jusqu'au niveau du matériau constatée au moment de l'obtention, pour ne pas éliminer l'écho utile.

#### Remarque

#### "Obtenir" la courbe TVT

Les paramètres "Suppression automatique des échos parasites" et "Portée de suppression automatique des échos parasites" peuvent être modifiés individuellement, mais il est nécessaire d'utiliser l'assistant "Suppression automatique des échos parasites" pour "obtenir" la courbe TVT.

#### Remarque

#### AFES désactivé automatiquement

Dans les conditions suivantes, l'appareil procède à une remise automatique du paramètre "Suppression automatique des échos parasites" à "Désactivé" :

- Le paramètre "Suppression automatique des échos parasites" est activé manuellement et il n'y a *jamais* eu de procédure initiale pour obtenir une courbe TVT (avec l'assistant AFES)
- Le paramètre "Suppression automatique des échos parasites" est activé (soit manuellement, soit automatiquement basé sur la dernière "obtention" de la courbe TVT avec l'assistant AFES) et une nouvelle demande pour obtenir une TVT échoue (par ex. à cause d'une coupure de courant pendant la procédure d'obtention de la courbe).

Pour éviter que la fonction AFES soit désactivée par l'appareil, utiliser initialement l'assistant "Suppression automatique des échos parasites". L'assistant enregistre une TVT obtenue et active l'AFES.

Si l'AFES est désactivé puis ré-activé ultérieurement, la courbe TVT enregistrée sera utilisée.

#### Remarque

#### Echos parasites persistants

Si le problème lié aux échos faux persiste après avoir utilisé la fonction AFES, s'assurer que la courbe TVT obtenue soit représentative.

• Vérifier les réglages des autres paramètres de réglage fin et de filtrage (tel que "Filtre écho étroit", "Echo réformé", "Niveau d'élévation", etc.) avant de réajuster la suppression automatique des échos parasites.

B.2 Traitement de l'écho



#### Exemple avant la suppression automatique des échos parasites

#### Exemple après la Suppression auto des échos parasites



- ① TVT obtenue (appliquée à l'intérieur de la portée AFES)
- 2 Portée de suppression automatique des échos parasites (réglée à 6 m)
- ③ Courbe TVT par défaut (appliquée à l'extérieur de la portée AFES)
- 4 Écho du matériau
- 5 Marqueur écho
- 6 Écho parasite

#### Points de rupture TVT sur mesure

Cette fonction permet d'ajuster la courbe TVT manuellement pour éviter les échos parasites provoqués par les obstacles. Elle est disponible à distance en utilisant un système d'ingénierie tel que SIMATIC PDM. "Activer" le paramètre "Mode mise en forme sur mesure", puis personnaliser jusqu'à 40 points de rupture. Voir Points de rupture TVT sur mesure (Page 247).

#### B.2.2 Plage de mesure

Pour recevoir un écho, le quartz à l'origine de l'impulsion transmise doit cesser de vibrer. La zone morte (déterminée en Plage minimale (03-01-02.01) (Page 140)) correspond à la distance devant la face émettrice du transducteur ne permettant pas d'obtenir des mesures de niveau : tout écho à l'intérieur de cette zone serait réceptionné avant la fin de vibration du quartz. La face émettrice du transducteur représente le point de référence pour la mesure (point de référence du capteur).

Plage minimale (03-01-02.01) (Page 140) est utilisée pour que l'appareil ne tienne pas compte de la zone située devant le transducteur. Par défaut, sa valeur correspond à 0,2 m (1 ft) du point de référence du capteur. La valeur par défaut de la plage minimale peut être augmentée, mais il est généralement préférable d'utiliser la suppression automatique des échos parasites (Page 202).

Portée maximale (03-01-02.02) (Page 140) peut être utilisée lorsque la cuve comporte un fond conique ou parabolique. Une trajectoire de réflexion indirecte peut donner lieu à un écho fiable en dessous du niveau vide de la cuve (Point d'étalonnage inférieur (02-03.03) (Page 120)). La Portée maximale peut être augmentée de 30% ou 40% pour obtenir des mesures stables de la cuve vide.

#### B.2.3 Temps de réponse de la mesure

#### Remarque

#### Paramètres de vitesse associés

Le paramètre "Temps de réponse" est déterminé lors de la Mise en service rapide (Page 49) et les paramètres associés de vitesse de vidange/remplissage sont toujours définis en mètres par minute.

Temps de réponse (Page 55) limite le temps de réaction maximum de l'affichage et de la sortie aux variations de mesure. Trois réglages sont possibles : lent (valeur par défaut), moyen et rapide. Une fois la vitesse de remplissage/vidange réel définie (en m/min, par défaut), l'utilisateur peut sélectionner un temps de réponse légèrement supérieur au débit process de l'application. Toute modification du "Temps de réponse" entraîne le réglage automatique des trois paramètres de vitesse applicables au temps de réponse de la sortie.

Réglage du "Temps de répon- se" :	Ajustement automatique de la "Vitesse de remplissage" (02-02.02)/"Vitesse de vidange" (02-02.03) :	Ajustement automatique de la "Valeur d'amortissement du capteur" (03-01-04.06) :
Lent	0,1 m/min	100,0 s
Moyen	1,0 m/min	10,0 s
Rapide	10,0 m/min	0,0 s

B.2 Traitement de l'écho

#### B.2.3.1 Amortissement

Les valeurs d'amortissement [déterminées par les paramètres Valeur d'amortissement du capteur (03-01-04.06) (Page 143) et Valeur d'amortissement (02-04.03) (Page 124)] ajustent la réaction à des variations soudaines de niveau. Il s'agit d'un filtre exponentiel. Unité de mesure applicable : secondes.

Après cinq constantes de temps, la sortie augmente de manière exponentielle : de 63,2% de la variation (première constante de temps) à presque 100% de la variation (fin de la cinquième constante de temps).

#### **Exemple d'amortissement**

Constante de temps = 2 secondes

Variation entrée (niveau) = 2 mètres



#### Remarque

#### Réaction aux changements de vitesse

Le paramètre "Valeur d'amortissement du capteur" peut être mis à zéro pour afficher les lectures aussi rapidement que les vitesses de vidange/remplissage le permettent. Les paramètres "Vitesse de remplissage" et "Vitesse de vidange" agissent conjointement au paramètre "Valeur d'amortissement du capteur". Si les lectures ne répondent que lentement aux variations, vérifier le réglage des vitesses de remplissage/vidange pour qu'elles soient supérieures ou égales au temps de réponse souhaité.

Pour plus de détails voir Valeur d'amortissement du capteur (03-01-04.06) (Page 143) et Valeur d'amortissement (02-04.03) (Page 124).

## B.3 Sortie de courant

La sortie de courant est proportionnelle au niveau (portée : 4 à 20 mA). 0% et 100% sont exprimés en pourcentage de la lecture pleine échelle (m, cm, mm, pieds, pouces). La sortie de courant est généralement programmée de sorte que 0% corresponde à 4 mA et 100% à 20 mA.

Sélection PV (02-01.01) (Page 114) contrôle la sortie de courant, et effectue les réglages nécessaires. Le réglage par défaut de la PV est Distance. D'autres options disponibles : Niveau, Espace, Volume, Débit volumique ou Personnalisé. (Utiliser Test circuit de mesure (M 03-03) (Page 149) pour tester le fonctionnement de la boucle.)

La sortie de courant peut également être programmée pour signaler une valeur analogique définie lorsque l'appareil se trouve en état d'erreur. Déterminer la valeur analogique souhaitée dans le paramètre "Courant de défaut supérieur" (par ex. 22,5 mA) ou "Courant de défaut inférieur" (par ex. 3,8 mA). Ensuite, accéder au paramètre "Courant de défaut" et sélectionner l'option "Courant de défaut supérieur" ou "Courant de défaut inférieur" (selon l'option qui contient la valeur analogique souhaitée).

La sortie analogique peut être réglée pour signaler une condition d'erreur et l'expiration de la temporisation sécurité-défaut de l'appareil. Régler le paramètre "Perte d'écho sécurité-défaut" pour utiliser la dernière lecture valide ou la valeur dans le paramètre "Courant de défaut".

#### B.3.1 Sécurité-défaut

Le réglage sécurité-défaut provoque la commutation du process en mode sécurisé, en cas de défaut ou de panne. Courant de défaut (02-04.10) (Page 127) définit ainsi la valeur signalée en cas de défaut (selon l'affichage sous courant de boucle, dans la **vue des valeurs de mesure** de l'affichage local). Déterminer la valeur de sorte que, en cas de perte de signal, la réponse sera celle associée à un niveau non conforme.

#### Perte d'écho (LOE)

La perte d'écho (LOE) se produit lorsque la valeur de Fiabilité de l'écho est inférieure au Seuil de l'écho applicable, indiquant que la mesure calculée ne doit pas être prise en compte.

En cas de défaut LOE, Temporisation sécurité-défaut LOE (02-04.12) (Page 128) détermine la durée de l'état de perte d'écho (LOE) avant l'activation du mode sécurité-défaut. La valeur par défaut est de 100 secondes.

Perte d'écho sécurité-défaut (02-04.11) (Page 127) définit la valeur mA (correspondante à la PV sélectionnée) indiquée à l'expiration de la Temporisation sécurité-défaut LOE. Sélectionner la dernière lecture valide ("Maintien" = par défaut) ou la valeur déterminée dans le paramètre "Courant de défaut".

L'obtention d'un écho fiable entraîne la fin de la perte d'écho. L'icône associée à la maintenance requise et le message d'erreur disparaissent. La sortie de courant reflète de nouveau le niveau actuel.

Si deux défauts apparaissent simultanément, l'indicateur d'état de l'appareil et le texte correspondant au défaut de la plus haute priorité seront affichés. Par exemple, en cas

B.4 Calcul de la distance

de présence simultanée des défauts perte d'écho (État PV : incertain) et rupture de câble (Rupture du capteur), le défaut rupture de câble sera affiché.

Panne Rupture du capteur (Fo) Hors spécifications État PV : incertain (CU)



# B.4 Calcul de la distance

Pour calculer la distance entre le transducteur et le niveau de matériau (objet cible), la Vitesse du son (02-03.08) (Page 122) dans le milieu de transmission (atmosphère) est multipliée par le temps d'émission/réception de l'impulsion acoustique. La valeur obtenue est divisée par deux pour obtenir la distance «aller simple».

#### Distance = Vitesse du son x Temps / 2

La lecture affichée est basée sur la distance calculée après modification, suivant :

- Sélection PV (02-01.01) (Page 114)
- Unités de volume (02-05.04) (Page 130)
- Paramètres de conversion de volume Volume (M 02-05) (Page 128) et Décalage capteur (02-03.07) (Page 121)
- Paramètres de débit volumique Débit volumique (M 02-06) (Page 131)

#### B.4.1 Vitesse du son

La vitesse du son dans le milieu de transmission varie en fonction du type, de la température et de la pression de vapeur du gaz ou de la vapeur présent(e) à l'intérieur du réservoir. L'appareil est préprogrammé pour fonctionner à 20 °C (68 °F) (température à l'intérieur du réservoir). Sauf modification, la vitesse du son utilisée pour calculer la distance est 344,1 m/s (1129 ft/s).

Les variations de la température de l'air sont automatiquement compensées par l'utilisation d'un capteur de température intégré dans le transducteur de l'appareil. Si le transmetteur est installé directement exposé au soleil, il est conseillé d'utiliser un écran de protection.

Les atmosphères différentes de l'air peuvent perturber la mesure de niveau par ultrasons. Cependant, l'étalonnage de la vitesse du son (Assistant de vitesse du son automatique (02-03.01) (Page 118)) permet d'excellents résultats si l'atmosphère est :

- Homogène (bien mélangée)
- À température fixe
- Sous pression de vapeur constante

La compensation automatique en température obtenue avec l'appareil est basée sur la vitesse du son et la température dans l'air, et peut le cas échéant être inadaptée à l'atmosphère présente dans le réservoir. L'étalonnage régulier de la vitesse du son permet plus de précision dans les atmosphères à température variable. L'expérience permettra d'établir le nombre d'étalonnages requis. Si la Vitesse du son (02-03.08) (Page 122) est identique dans plusieurs réservoirs, les étalonnages suivants peuvent être effectués sur un seul réservoir. La vitesse obtenue peut être programmée pour le(s) réservoir(s) restant(s).

L'apparition de la même vitesse du son à des températures spécifiques dans un réservoir permet d'établir une courbe de tendance. Dans ce cas, il est possible de programmer la vitesse directement, au lieu d'effectuer un étalonnage de la vitesse du son après chaque variation importante de la température dans le réservoir.

#### Remarque

#### Modifier la vitesse du son

La vitesse du son peut être modifiée par un système d'ingénierie distant. Pour PDM, le paramètre "Vitesse du son à 20°C" se trouve dans "**Réglage** > **Étalonnage**".

# B.5 Calcul de volume

L'appareil supporte différentes fonctions de calcul de volume :

- Forme de cuve (02-05.01) (Page 128)
- Point de mise à l'échelle supérieur (02-05.05) (Page 130)
- Dimension A de la cuve (02-05.02) (Page 130)
- Dimension L de la cuve (02-05.03) (Page 130)

Si la cuve ne correspond à aucune des configurations préréglées, le calcul de volume sur mesure peut être utilisé. Dans ce cas, utiliser le graphique niveau/volume fourni par le fabricant du réservoir (ou établir un graphique basé sur les dimensions du réservoir). Basé sur le graphique, sélectionner les points de rupture niveau versus volume (Valeur X, Valeur Y) (32 maximum) à saisir sous menu Courbe caractéristique sur mesure (M 02-07.02) (Page 137). Généralement, plus le nombre de points de rupture est important, plus la précision sera élevée.

#### Remarque

#### Application sur mesure

Le menu "Courbe caractéristique sur mesure" est visible à condition que l'option choisie dans paramètre "Fonctionnement" (via l'assistant mise en service rapide) ou "Sélection PV" dans la **vue de navigation** est 'Personnalisé'.

#### Établir une courbe caractéristique sur mesure

Numéro du point de rupture	Point de rupture niveau	Point de rupture volume
	(Valeur X n)	(Valeur Y n)
1	0 m	0
2	1 m	200

#### B.6 Calcul de débit volumique



Cette méthode de calcul de volume permet d'obtenir une approximation linéaire de la courbe niveau/volume. Il s'agit de l'option la plus adaptée aux courbes composées d'angles aigus et de sections relativement linéaires.

Entrer un point de rupture (Valeur X) pour chaque point où la courbe de réservoir se plie considérablement (deux minimum). Pour les courbes essentiellement linéaires, mais comprenant un ou plusieurs arcs, entrer plusieurs points de rupture sur l'arc, afin d'obtenir un calcul plus précis du volume.

# B.6 Calcul de débit volumique

Une attention particulière a été accordée à la plus grande précision possible du calcul de débit. Pour s'en assurer, des programmes spécifiques ont été élaborés conformément aux exigences BS-3680 du British Standards Institute. Ces programmes calculent des facteurs de correction prenant en compte des effets de second ordre, tels que vitesse d'approche ou couche limite.

Utiliser un calcul de débit sur mesure si le dispositif de mesure primaire ne correspond pas à une des méthodes de calcul préréglées. Dans ce cas, utiliser le graphique niveau/débit volumique fourni par le fabricant du dispositif de mesure primaire (ou établir un graphique basé sur les dimensions du dispositif ou canal). Basé sur le graphique, sélectionner les points de rupture niveau versus débit volumique (Valeur X, Valeur Y) (32 maximum) à saisir sous menu Personnalisé (M 02-07) (Page 136). Généralement, plus le nombre de points de rupture est important, plus la précision sera élevée.

#### Remarque

#### **Application sur mesure**

Le menu "Courbe caractéristique sur mesure" est visible à condition que l'option choisie dans paramètre "Fonctionnement" (via l'assistant "Mise en service rapide") ou "Sélection PV" dans la **vue de navigation** est 'Personnalisé'.

#### B.6 Calcul de débit volumique

#### Établir une courbe caractéristique sur mesure

#### Exemple : Déversoir en V

Numéro du point de rupture	Point de rupture niveau	Point de rupture débit volumique
	(Valeur X n)	(Valeur Y n)
4	0,4 m	113,5
3	0,3 m	55,3
2	0,2 m	20,07
1	0 m	0



Cette méthode de calcul de volume permet d'obtenir une approximation linéaire de la courbe niveau/débit. Une courbe non linéaire, sans angles aigus donne de meilleurs résultats.

Sélectionner suffisamment de points de rupture de la courbe pour répondre aux critères suivants :

- Deux points de rupture très près du niveau minimum
- Au moins deux points de rupture près de la section centrale du dispositif de mesure primaire
- Deux points de rupture très près du niveau maximum

Pour les courbes composées, entrer au moins deux points de rupture avant et après chaque angle aigu (ainsi qu'un point pour l'angle) de la courbe.

#### B.6.1 Méthode de calcul du débit

Le débit volumique basé sur le niveau peut être calculé selon une de deux méthodes : absolue ou ratiométrique. Le résultat est le même, indépendamment de la méthode utilisée. Cependant, chaque méthode nécessite des informations différentes pour effectuer le calcul. Pour une liste des informations requises, se référer à Dispositif de mesure primaire (02-06.01) (Page 131) et Dimensions du dispositif de mesure primaire (M 02-06-05) (Page 132).

Pour la méthode ratiométrique il suffit généralement de connaître le débit volumique ( $Q_{cal}$ ) au niveau maximal ( $H_{cal}$ ).

Le calcul absolu nécessite d'entrer les dimensions physiques du dispositif de mesure primaire et la constante relative aux unités de mesure pour les dimensions linéaires et les mesures de débit volumique.

#### B.8 Comportement au démarrage

#### Exemple :

La formule générale pour le débit volumique à travers un dispositif de mesure primaire à exposant simple est :

 $Q = KH^{\times}$ 

La formule spécifique pour le débit volumique à travers un déversoir en V à 45° est :

 $cfs = 1,03H^{2,5}$ 

Par conséquent : Q = débit en pieds cubes par seconde

K = constante de 1,03

H = hauteur de lame en pieds (également appelée 'niveau'. Pour le niveau maximal, voir Point de mise à l'échelle supérieur (02-06.04) (Page 132).)

La méthode de calcul absolue ne s'applique pas aux dispositifs suivants :

- Canal Palmer-Bowlus
- Canal H

#### Remarque

#### Calcul de débit précis

Dans une application de mesure de débit volumique avec un **dispositif exponentiel** et une méthode de calcul du débit **absolue**, vérifier la cohérence des réglages suivants pour garantir la validité du calcul de débit :

- Unités de mesure pour le niveau (paramètre "Unités")
- Unités de mesure pour le débit volumique (paramètre "Unités de débit volumique")
- Facteur constant (paramètre "Facteur K").

## B.7 Compatibilité chimique

Le SITRANS Probe LU240 dispose d'un boîtier et couvercle (avec fenêtre) fabriqués à partir d'un mélange de plastiques PBT/PC. Le couvercle simple est en plastique PBT et le transducteur en ETFE et PVDF.

Les matériaux plastiques utilisés dans la fabrication du Probe LU240 résistent à la plupart des substances chimiques. Se reporter aux tableaux de compatibilité chimique avant toute installation / utilisation de l'appareil dans votre application.

## B.8 Comportement au démarrage

- L'appareil consomme moins de 3,6 mA à la mise sous tension (lorsque le paramètre "Courant de défaut" est réglé sur la valeur par défaut "Courant de défaut inférieur").
- La durée typique jusqu'à la première mesure est de 25 secondes.

B.9 Boucle de courant

# B.9 Boucle de courant

#### Remarque

#### Tension de la boucle

La tension de boucle correspond à la tension enregistrée aux bornes de l'alimentation (et non à la tension aux bornes de l'appareil).

#### Résistance de la boucle versus tension de la boucle



#### Remarque Communication HART

Exemple : Tel qu'illustré, lorsqu'une communication HART est utilisée avec 240 ohms de résistance de boucle ( $R_1$ ), la tension de boucle minimale ( $V_1$ ) est de 16 V CC.

B.10 Installation en zones à risque d'explosion

# B.10 Installation en zones à risque d'explosion

## B.10.1 Version à sécurité intrinsèque

Suivant le concept d'évaluation d'entité, le SITRANS Probe LU240 a les caractéristiques suivantes :

(tension d'entrée) Ui	= 30 V CC (maximum)
(courant d'entrée) li	= 120 mA CC (maximum)
(entrée d'alimentation) Pi	= 0,8 W

#### Définition :

Le concept d'entité autorise l'interconnexion de tout instrument à sécurité intrinsèque et de tout instrument associé non spécifiquement testé dans ce type de configuration. Pour permettre l'interconnexion, la tension et l'intensité reçues par l'instrument SI, qui reste à sécurité intrinsèque en cas de panne, doivent être égales ou supérieures à la tension de sortie (Uo) et au courant de sortie (lo) fournis par l'instrument associé, en tenant compte des défauts et autres facteurs applicables. De plus, la capacité (Ci) et l'inductance (Li) non protégées de l'instrument à sécurité intrinsèque, incluant les câbles d'interconnexion, doivent être équivalentes ou inférieures à la capacité et à l'inductance applicables à l'instrument associé sans affecter la sécurité de l'installation.

#### FM/<sub>c</sub>CSA<sub>us</sub>

• Les conduits utilisés doivent être étanches à la poussière et à l'eau pour les applications en extérieur : IP66 (TYPE 4X), et/ou IP68 (TYPE 6).

• La tension maximale du système standard (sans sécurité intrinsèque) ne doit pas dépasser 250 V rms.



#### B.10 Installation en zones à risque d'explosion

- 2 Barrière certifiée
- ③ API (actif)
- (4) Communicateur portatif HART

#### Équivalence UE

Toute barrière de sécurité à diodes Zener, certifiée par un organisme agréé UE [EExia] IIC, dotée d'une tension de sortie maximale (Uo) de 30 V et d'un courant de sortie (Io) limité par la résistance de charge (Ro), afin que lo = Uo / Ro ne soit pas supérieur à 120 mA.

#### Sélection d'une barrière sécurité intrinsèque

Pour sélectionner une barrière ou une alimentation électrique appropriée il est nécessaire de connaître non seulement l'application mais également les principes de sécurité intrinsèque. L'installateur doit s'assurer que la sécurité intrinsèque de l'installation soit conforme aux exigences d'agrément de l'instrument ainsi qu'aux règles et normes d'utilisation applicables.

#### Sélection d'une barrière passive associée au SITRANS Probe LU240

- 1. Se reporter à la description de la barrière de sécurité pour vérifier sa conformité avec les paramètres d'entrée sécurité intrinsèque du SITRANS Probe LU240.
- 2. Se reporter à la fiche technique de la barrière pour définir la résistance maximale entre ses extrémités (Re-e).
- 3. Déterminer la résistance de la boucle (Rloop) : résistance de lecture, valeurs affichées et/ou entrées API par exemple.
- 4. Calculer Rfonct = Re-e + Rboucle.
- 5. Se reporter à la fiche technique pour déterminer toute chute de tension non-linéaire associée à la barrière (Vbarrière) (cf. pertes de charge associées aux diodes).
- 6. Calculer Vfonct = Valim Vbarrière.
- 7. Utiliser les valeurs Vfonct et Rfonct pour confirmer que l'appareil respecte les seuils de fonctionnement selon la zone grise dans le graphique résistance de boucle versus la tension de boucle, voir Boucle de courant (Page 213).

B.10 Installation en zones à risque d'explosion
# **Communication HART**

Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART.

HART (Highway Addressable Remote Transducer) est un protocole industriel standard ouvert. Il utilise un signal 4 à 20 mA. Pour plus de détails sur HART, contacter :

HART Communication Foundation (<u>https://fieldcommgroup.org/</u>)

Pour configurer le SITRANS Probe LU240 via le réseau HART, utiliser soit le Communicateur HART, type Emerson modèle 375/475, soit un logiciel. Nous recommandons le logiciel SIMATIC Process Device Manager (PDM) de Siemens.

### Version HART

SITRANS Probe LU240 est compatible avec HART, version 7.6.

### Mode HART multidrop

Le mode HART multidrop permet la connexion de plusieurs appareils de terrain via HART. Pour configurer le mode multidrop via un réseau HART, l'adresse d'identification doit être déterminée.

Pour configurer le mode multidrop via l'IHM, régler les paramètres suivants :

- 1. Adresse d'interrogation (Adresse d'identification (04.01) (Page 152))
- 2. Mode de l'appareil (Mode courant de boucle (02-04.01) (Page 124))
- 3. Valeur mA pour le mode multidrop (Valeur courant de boucle en mode multidrop (02-04.02) (Page 124))

### SIMATIC PDM

Ce logiciel est conçu pour simplifier la configuration, le contrôle et le dépannage de systèmes HART. Le fichier EDD HART pour le SITRANS Probe LU240 a été soumis à de nombreux essais pour assurer sa compatibilité avec le logiciel SIMATIC PDM. Pour plus de détails voir SIMATIC PDM (Page 221).

### HART Electronic Device Description (EDD)

Pour configurer un appareil HART, le logiciel de configuration nécessite la Description électronique HART spécifique au système utilisé. Le fichier EDD HART du SITRANS Probe LU240 peut être téléchargé à partir de la page produit de notre site internet :

• Page produit (<u>www.siemens.com/sitransprobelu240</u>)

Consulter "**Support** > **Téléchargement logiciels (Download)**". L'accès à toutes les fonctions du SITRANS Probe LU240 requiert la mise à jour des versions précédentes.

### État HART

Vous trouverez plus de détails sur l'état HART dans l'exemple d'application '**Working with HART**', disponible sur la page produit de notre site web :

• Page produit (<u>www.siemens.com/sitransprobelu240</u>)

C.1 Raccordement de la communication

Consulter Plus d'informations et cliquer sur Exemples d'application.

# C.1 Raccordement de la communication

Il est possible de connecter le SITRANS Probe LU240 à un ordinateur via un modem HART (raccordé au bornier de connexion mA OUT/HART).

# Configuration API/mA avec connexion HART passive



### Remarque

### **Configuration HART**

- Deux types d'alimentation sont possibles suivant la configuration : intégrée, ou séparée de l'API.
- La résistance HART [résistance totale de la boucle : résistance du câble + 250 Ohm (résistance)] doit être limitée conformément à la zone de fonctionnement autorisée, telle qu'illustré dans le schéma Boucle de courant (Page 213).

Un réseau HART requiert la configuration d'une adresse d'identification.

# C.2 Configuration des ports de communication

# Remarque

# Modem HART

Il est recommandé d'utiliser uniquement des modems autorisés de la HCF.

### Adresse d'identification

Adresse d'identification (04.01) (Page 152) (ou ID pour l'interrogation) est un identificateur unique de l'appareil sur un réseau HART.

Réglage	<b>0 à 63</b> (Déterminé à l'intérieur d'une plage de <b>0 à 15</b> si un maître HART 5 est utilisé.)
Valeur par défaut	0

Avant la version HART 6, l'adresse d'identification était mis à 0 pour une liaison point à point. Pour le mode multidrop HART, l'appareil était réglé sur une valeur au choix (autre que 0) à l'intérieur de la plage. (La sélection d'une adresse autre que zéro imposait le mode de courant fixe à l'appareil.)

À partir de la version 6 (version 7.6 prise en charge par le SITRANS Probe LU240) le mode multidrop ne dépend plus de l'adresse d'identification. Cependant, il est conseillé de sélectionner une adresse autre que zéro pour éviter toute confusion basée sur les anciennes exigences de HART.

Pour accéder au mode multidrop du SITRANS Probe LU240, désactiver Mode courant de boucle (02-04.01) (Page 124). Lorsque le mode courant de boucle est désactivé, un faible courant constant est utilisé permettant la connexion de plusieurs appareils. (Utiliser Valeur courant de boucle en mode multidrop (02-04.02) (Page 124) pour entrer une valeur de courant constant personnalisée.)

# C.3 Dépannage de la communication

Pour plus d'informations, voir Dépannage de la communication (Page 169).

C.3 Dépannage de la communication

# Commande à distance

# D.1 SIMATIC PDM

### Remarque

### Condition pour la commande à distance

Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART.

SIMATIC PDM est un pack logiciel utilisé pour la mise en service et l'entretien des appareils de process. Pour plus de détails sur l'utilisation de SIMATIC PDM, consulter les instructions de service ou l'aide en ligne.

Consulter la page produit sur notre site web, pour obtenir la dernière version de SIMATIC PDM, le dernier SP (Service Pack) et le dernier HF (hot fix). Consulter :

Téléchargements de logiciels (http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloads)

Dans l'arborescence du produit, accéder à : "Automation Technology > Systèmes de contrôle de procédés > SIMATIC PCS 7 > Constituants du système > Plant Device Management > SIMATIC PDM".

# D.1.1 Configuration initiale

Pour assurer la bonne liaison de SIMATIC PDM, veuillez suivre les deux procédures suivantes :

- 1. Désactivation des mémoires tampon
- 2. Actualisation du fichier EDD (Electronic Device Description)

# D.1.1.1 Désactivation des tampons

La désactivation est requise pour aligner SIMATIC PDM avec le modem HART en cas d'utilisation de systèmes d'exploitation Windows<sup>®</sup>. Windows<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation.

### Remarque

### Connexion via port série

- La désactivation des mémoires tampon est nécessaire uniquement pour établir une connexion RS232 (COM1) au lieu d'une liaison USB.
- Vous devez disposer des droits d'administrateur sur le système d'exploitation pour désactiver les mémoires tampon.
- Consultez la documentation d'installation de SIMATIC PDM pour les exigences relatives au matériel et au logiciel.
- 1. Sur le bureau de votre ordinateur, cliquer sur "Démarrer > Panneau de configuration" pour commencer la configuration.
- 2. Cliquer sur "Système et sécurité", puis sélectionner "Device Manager" sous "Système".
- 3. Ouvrir le dossier **"Ports**" et double-cliquer le port COM utilisé par le système pour ouvrir la fenêtre de propriétés.
- 4. Sélectionner l'onglet "Paramètres du port" et cliquez sur le bouton "Paramètres avancés".
- 5. Si la case "Utiliser les tampons FIFO" est cochée, désélectionnez-la.

Select lower settings to	iires 16550 c o correct cor	ompatible UAR	T) 15.				OK Cancel
Receive Buffer: Low (1)	or faster per	formance.		Q	High (14)	[14]	Defaults
Transmit Buffer: Low (1)					High (16)	(16)	

- ① Désélectionner la case Use FIFO buffers (utiliser tampons FIFO)
- 6. Cliquer sur OK pour terminer. Fermer toutes les fenêtres ouvertes puis redémarrer.

# D.1.2 Actualisation du fichier EDD (Electronic Device Description)

Cette description EDD est à votre disposition dans la rubrique Device Catalog, sous "Sensors > Level > Echo > Siemens AG > SITRANS Probe LU240". La révision EDD doit correspondre à la révision du micrologiciel utilisé.

### Pour installer un nouveau fichier EDD :

- 1. Télécharger le dernier fichier EDD disponible sur notre site : Téléchargements de logiciels (<u>http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloads</u>)
- 2. Sauvegarder les fichiers sur l'ordinateur. Extraire le fichier zippé vers un emplacement accessible.
- Lancer SIMATIC PDM Device Integration Manager. Dans le menu Fichier, cliquer sur "Read device descriptions from compressed source..." (Lecture des descriptions de l'appareil à partir d'une source compressée).
- 4. Accéder au fichier EDD dézippé et l'ouvrir.
- 5. Utiliser la fonction "Intégration" pour intégrer le fichier EDD dans le catalogue de l'appareil. L'EDD est maintenant accessible via **SIMATIC Manager**.

# D.1.2.1 Configuration d'un nouvel appareil

### Remarque

### Configurer l'appareil via SIMATIC PDM

- En cliquant sur "Annuler" pendant un téléchargement de l'appareil vers SIMATIC PDM, certains paramètres sont mis à jour.
- Des exemples d'application concernant le paramétrage d'appareils HART avec SIMATIC PDM sont disponibles. Ils se trouvent sous Support. Consulter : Page produit (www.siemens.com/sitransprobelu240)
- 1. Il est impératif d'utiliser le tout dernier fichier EDD. Vous pouvez, si nécessaire, l'actualiser. Voir Actualisation du fichier EDD (Electronic Device Description) (Page 222).
- 2. Lancer SIMATIC Manager et créer un nouveau projet pour l'appareil.
- Ouvrir le menu "Appareil > Réinitialiser > Réinitialisation aux valeurs d'usine". Sélectionner "Oui" et cliquer sur "OK" pour réinitialiser les valeurs par défaut.
- 4. Une fois la réinitialisation effectuée, charger les paramètres sur le PC/programmateur portatif.
- 5. Réaliser la configuration à l'aide de l'assistant démarrage rapide. (Voir Assistant Démarrage rapide... (Page 226).)

# D.1.3 Modifier les réglages des paramètres en utilisant SIMATIC PDM

SIMATIC PDM surveille les valeurs process, les alarmes et les signaux d'état de l'appareil. Il permet de visualiser, comparer, régler, vérifier et simuler les données spécifiques de l'appareil ; et donc d'établir des programmes pour l'étalonnage et la maintenance.

Les paramètres dans SIMATIC PDM sont identifiés par nom et répartis en groupes de fonctions, similaires à la structure de l'affichage local (IHM).

Dans SIMATIC PDM, les paramètres se trouvent dans une vue de structure (accessible lorsque l'appareil est hors ligne) ou dans les menus PDM (lorsque l'appareil est en ligne) : Appareil, Affichage, Diagnostic.

Voir :

- Paramètres via vue de structure PDM (Page 224)
- Paramètres et méthodes via menus PDM (Page 225)

### Remarque

- En cliquant sur "Annuler" pendant un téléchargement de l'appareil vers SIMATIC PDM, certains paramètres sont mis à jour.
- Lorsque l'appareil est en **vue d'édition**, la sortie reste active et reflète les variations constatées au niveau de l'appareil.
- 1. Lancer SIMATIC PDM, établir la connexion à l'appareil et importer les données.
- 2. Ajuster les valeurs des paramètres dans le champ correspondant puis appuyer sur "Enter". Les champs d'état indiquent "Modifiés".
- Ouvrir le menu Appareil, cliquer sur "Télécharger vers l'appareil...". Une fois terminé, utiliser "Fichier > Enregistrer" pour sauvegarder les réglages hors ligne. Les champs d'état sont effacés.

# D.1.4 Paramètres via vue de structure PDM

De nombreux paramètres accessibles via la **Vue de structure** de SIMATIC PDM sont également accessibles via l'interface utilisateur locale. D'autres sont accessibles uniquement via PDM.

### Remarque

### Paramètres accessibles via l'IHM versus PDM

- Pour plus de détails concernant les paramètres accessibles via l'IHM, voir Paramétrage local (Page 113).
- Pour plus de détails concernant les paramètres accessibles via PDM, voir Paramétrage à distance (Page 155).

Si un paramètre n'est pas disponible dans la **Vue de structure** de PDM, se référer aux menus PDM : Paramètres et méthodes via menus PDM (Page 225).

File Device View Diagnostics Help		SI
	Parameter	Value
□-↓_ ST PARS Probe LU240	SITRANS Probe LU240 - <offline_root_ -="" <menu_identification="" identification=""></offline_root_>	menu>
	Tag	
-1 Sensor -1 Calibration	Long tag Descriptor	
Current output     Local display	Message Installation date	1/1/1900
ia‡ Maintenance and diagnostics	⊡ Device - <menu_identification_devic< td=""><td>;e&gt;</td></menu_identification_devic<>	;e>
Peak values     Audit trail	Manufacturer Product name	Siemens
	Protocol	HART
the characteristics     Characteristics     Certificates and approvals	Article number	7ML5110-12345-1111
T Sensor limits	Order option 2	
		2
① Vue de structure (table	eau hors ligne)	
2 Champs de valeur		

# D.1.5 Paramètres et méthodes via menus PDM

Cliquer sur Appareil, Affichage ou Diagnostic pour ouvrir le menu PDM associé.



### · Menus i Di

# Menus PDM

Appareil	Affichage	Diagnostic
Télécharger vers l'appareil	Valeurs de process (Page 252)	Actualiser diagnostic
Charger dans PC/PG		
Affecter l'adresse et le TAG	Démarrer LifeList	Diagnostic (Page 252)
Comparaison de valeurs		État de l'appareil (Page 252)
Propriétés de l'objet		
Journal de calibrage		
Journal des modifications		

Appareil	Affichage	Diagnostic
Vérifier la configuration		Journal des modifications de
Modèles		paramètres (Page 252)
		Journal de diagnostic (Pa- ge 253)
		Journal de tendance (Pa- ge 253)
Définir l'adresse		
Communication HART		
Squawk (signal sonore)		
Assistant - Démarrage rapide (Page 226)		
Assistant - Suppression auto échos parasites (Page 227)		
Assistant de décalage capteur (Page 227)		
Assistant de vitesse du son automatique (Pa- ge 228)		
Réglage DAC (Page 229)		
Simulation (Page 229)		
Test circuit de mesure (Page 231)		
Maintenance planifiée (Page 231)		
Contrôle des valeurs limites et compteur d'évé- nements (Page 238)		
Réglages du journal de tendance (Page 242)		
Utilitaires profil écho (Page 245)		
Sécurité (Page 250)		
Réinitialiser (Page 251)		
Réinitialiser les valeurs crête (Page 251)		
Réinitialisation indicateur de configuration (Page 251)		
Redémarrage de l'appareil (Page 251)		

# D.1.5.1 Menu Appareil

# Assistant - Démarrage rapide...

Prévoit une procédure à travers les différentes étapes pour le réglage simplifié d'applications courantes.

Un assistant de mise en service rapide est disponible dans SIMATIC PDM.

Lancer SIMATIC PDM, ouvrir le menu "**Appareil > Assistant - Démarrage rapide...**", et suivre les étapes de l'assistant.

#### Remarque

Mise à jour de la valeur de process sur l'affichage lors de l'utilisation de l'assistant de mise en service via EDD

Les valeurs de process visibles dans la **vue des valeurs de mesure** sur l'affichage local ne sont pas automatiquement mises à jour et ne reflètent pas les modifications effectuées à distance via "Assistant - Démarrage rapide...".

 Pour obtenir une mise à jour des valeurs de process lors d'une configuration à distance, utiliser les boutons-poussoirs pour activer / désactiver la vue des valeurs de mesure (c'est à dire, accéder à la vue des paramètres, puis revenir à la vue des valeurs de mesure).

#### Assistant - Suppression auto échos parasites

Utilisé pour empêcher la détection d'échos parasites dans une plage spécifiée.

L'assistant Suppression automatique des échos parasites (AFES) est disponible dans SIMATIC PDM.

Lancer PDM, ouvrir le menu "Appareil > Assistant - Suppression auto échos parasites".

Entrer la portée de suppression automatique des échos parasites, puis cliquer sur "Appliquer" pour accéder à l'assistant.

#### Assistant de décalage capteur

Utilisé pour calculer le décalage capteur par rapport à une mesure réelle, pour modifier la valeur de la distance.

#### Remarque

#### Fonctionnement de l'assistant avec réglage mA élevé

Pendant l'exécution de l'assistant, la valeur analogique de la sortie de l'appareil équivaut au réglage du paramètre "Courant de défaut supérieur". À la fin de l'assistant, la sortie de l'appareil revient à son comportement normal.

#### Remarque

#### La mesure de distance utilisée dans les assistants d'étalonnage est fondamentale

Pour un étalonnage réussi avec "l'Assistant de vitesse du son automatique" et "l'Assistant de décalage capteur, la distance doit être déterminée correctement :

- Les deux assistants ne peuvent pas être exécutés en utilisant la même distance
- La distance déterminée avec "l'Assistant de vitesse du son automatique" doit être supérieure à la distance réglée avec "l'Assistant de décalage capteur"
- "L'Assistant de vitesse du son automatique" doit être exécuté en dehors de la plage d'impulsion courte (c'est à dire, prévoir une distance supérieure à 1,0 mètre).

#### Via SIMATIC PDM, accéder au menu "Appareil > Assistant de décalage capteur".

Entrer la valeur pour le "Décalage capteur", puis cliquer sur "Appliquer" pour exécuter l'assistant.

### Assistant de vitesse du son automatique

Utilisé pour régler la vitesse du son par rapport à une mesure réelle, pour modifier la valeur de la distance.

### Remarque

### Fonctionnement de l'assistant avec réglage mA élevé

Pendant l'exécution de l'assistant, la valeur analogique de la sortie de l'appareil équivaut au réglage du paramètre "Courant de défaut supérieur". À la fin de l'assistant, la sortie de l'appareil revient à son comportement normal.

#### Remarque

#### La mesure de distance utilisée dans les assistants d'étalonnage est fondamentale

Pour un étalonnage réussi avec "l'Assistant de vitesse du son automatique" et "l'Assistant de décalage capteur, la distance doit être déterminée correctement :

- Les deux assistants ne peuvent pas être exécutés en utilisant la même distance
- La distance déterminée avec "l'Assistant de vitesse du son automatique" doit être supérieure à la distance réglée avec "l'Assistant de décalage capteur"
- "L'Assistant de vitesse du son automatique" doit être exécuté en dehors de la plage d'impulsion courte (c'est à dire, prévoir une distance supérieure à 1,0 mètre).

Via SIMATIC PDM, accéder au menu "Appareil > Assistant de vitesse du son automatique".

Utiliser cette fonction lorsque :

- Les émissions acoustiques doivent être propagées dans un milieu autre que l'air
- La température du milieu de propagation des émissions acoustiques n'est pas connue
- Seules les mesures de niveau haut permettent d'obtenir la précision nécessaire

Pour plus de précision effectuer ce type d'étalonnage lorsque le niveau se trouve près du point d'étalonnage inférieur.

#### Utilisation de la vitesse du son automatique

Démarrer avec une distance constante à une valeur de distance connue élevée (une distance élevée correspond à un niveau bas).

- 1. Examiner la mesure de la distance via l'affichage local pendant environ 30 secondes pour vérifier la répétabilité.
- 2. Mesurer la distance réelle (avec un mètre, par exemple).
- 3. Entrer la distance réelle, définie dans le paramètre "Unités".

Répéter cette procédure lorsque le type, la concentration ou la température de l'atmosphère à l'intérieur du réservoir est différente de celle présente lors du dernier étalonnage de la vitesse.

L'assistant de vitesse du son automatique se trouve dans PDM sous le menu "Appareil > Assistant de vitesse du son automatique".

Entrer la distance réelle, puis cliquer sur "Appliquer" pour accéder à l'assistant.

# **Réglage DAC**

Utilisé pour étalonner les extrémités 4 mA et 20 mA de la sortie analogique avec une référence externe (par ex. un dispositif de mesure de courant).

Ouvrir le menu "Appareil > Réglage DAC".

Connecter l'appareil externe lorsque vous y êtes invité. Entrer une nouvelle valeur mA et cliquer sur "Ok" ou "Annuler" pour quitter sans sauvegarder.

### Simulation

Les valeurs de process et le diagnostic peuvent être simulés dans SIMATIC PDM. Pour plus de détails voir Simulation (Page 107).

### Valeurs de process

La simulation des valeurs de process est un processus répétitif pendant lequel des paramètres sont modifiés et les résultats correspondants affichés.

### Paramétrage

### **Mode simulation**

Affiche l'état de la simulation.

Réglage	Désactivé
	Activé
	Rampe
Valeur par défaut	Désactivé

Sélectionner "Activé" pour maintenir la simulation à une valeur spécifique. Sélectionner "Rampe" pour un balayage continue de la simulation à travers la plage de mesure.

### Valeur de simulation

Détermine la valeur de démarrage pour une simulation de rampe ou simulation fixe.

Réglage	Non limité
Valeur par défaut	Non applicable

### État PV

Détermine l'état de la PV à simuler.

Réglage	Bon
	Mauvais
	Incertain
Valeur par défaut	Bon

#### Commande à distance

D.1 SIMATIC PDM

### Fin de rampe

Détermine la valeur de fin pour la simulation de la rampe.

Réglage	Non limité
Valeur par défaut	Non applicable

## Étapes de rampe

Détermine le nombre d'étapes entre le démarrage de rampe (paramètre "Valeur de simulation") et la fin de la simulation de la rampe.

Réglage	0 à 65535
Valeur par défaut	10

### Durée de la rampe

Détermine la durée totale du démarrage de rampe (paramètre "Valeur de simulation") jusqu'à la fin de la simulation de la rampe.

Réglage	0 à 65535
Valeur par défaut	5

## Diagnostic

Le diagnostic peut être simulé via SIMATIC PDM.

Pour plus de détails voir Simulation (Page 107).

# Paramétrage

### Diagnostic

Détermine le diagnostic à partir d'une liste pour la simulation.

Réglage	Tous les codes <b>Appareil</b> et <b>État HART</b> et l'ensemble des <b>alarmes et avertissements de process</b> disponibles pour la fonction "Contrôle des valeurs limites".
Valeur par défaut	Non applicable

# Action

Active/désactive la simulation pour une valeur de diagnostic spécifique.

Réglage	On
	Off
Valeur par défaut	Non applicable

### Test circuit de mesure

Prévoit une procédure à travers les différentes étapes pour la simulation du courant de boucle.

Un test circuit de mesure peut être déclenché par l'interface utilisateur locale (toute erreur sera signalée par une icône de diagnostic sur l'affichage local) ou à distance en utilisant un système d'ingénierie, tel que SIMATIC PDM.

### Remarque

### Sortie de courant simulée

La valeur simulée de la sortie de courant influence la sortie transmise au système de contrôle.

Une valeur simulée permet de vérifier le raccordement analogique durant la mise en service ou la maintenance de l'appareil.

Réglage	4,0 mA
	20,0 mA
	Autre (réglage des valeurs mA entre 3,55 et 22,8)
	Fin
Valeur par défaut	4,0 mA

Sélectionner une valeur mA préréglée ou entrer une valeur personnalisée (sous l'option "Autre") pour exécuter l'assistant. Sélectionner l'option "Terminer" pour arrêter le test circuit de mesure.

Pour plus de détails voir Contrôle mA (Page 81).

### Maintenance planifiée

Trois groupes de paramètres permettent de contrôler la durée de vie de l'appareil et d'établir des calendriers d'entretien et d'étalonnage par rapport à la durée de fonctionnement (en heures), sans un programme d'entretien régulier. Voir Appareil (Page 232), Entretien (Page 234) et Étalonnage (Page 236).

La fonction de maintenance prévue est disponible grâce à la communication HART. Ces données peuvent être transférées à un système de gestion des actifs. Pour un fonctionnement optimal il est préférable d'utiliser le logiciel de gestion SIMATIC PCS7 avec SIMATIC PDM.

### Remarque

### Rappels de maintenance

- Tout rappel de maintenance actif peut être visualisé dans "Diagnostic > État de l'appareil".
- Cliquer sur "Réinitialiser le temps écoulé" pour une remise à zéro du temps écoulé et une suppression de toutes les alarmes de diagnostic actives.

### Remarque

### Réinitialisation aux valeurs d'usine

La remise à zéro des valeurs programmées en usine entraîne la réinitialisation de tous les paramètres de la maintenance prévue aux valeurs usine.

# Appareil

L'appareil se règle en fonction de la durée de fonctionnement et contrôle sa durée de vie estimée. Il est possible de modifier la durée de fonctionnement, de réinitialiser le temps écoulé et d'établir des calendriers pour les rappels de maintenance.

Via PDM : Accéder au menu "**Appareil > Maintenance prévue**" et sélectionner l'onglet "Maintenance de l'appareil".

# Paramétrage

### Unités de temps

Détermine les unités pour les paramètres de maintenance.

Réglage	Années
	Jours
	Heures
Valeur par défaut	Heures

Si les unités de temps sont modifiées après la mise en marche de l'appareil, les valeurs pour les paramètres "Durée de fonctionnement", "Maintenance requise" et "Maintenance exigée" doivent également être adaptées pour refléter la nouvelle unité de temps.

### Durée de fonctionnement

Indique le temps de fonctionnement de l'appareil depuis la dernière mise sous tension.

Peut être modifié une fois l'entretien effectué. En cas de modification de la durée de fonctionnement, le temps écoulé et le temps restant seront automatiquement recalculés.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 87659 heures (10 ans)
Valeur par défaut	0 heures

### Temps écoulé

Affiche le temps écoulé depuis la réinitialisation de la temporisation. Le paramètre "Surveillance" doit être activé.

Si la valeur du paramètre "Temps écoulé" atteint les limites réglées dans le paramètre "Maintenance exigée" ou "Maintenance requise", un message de diagnostic est généré.

### **Temps restant**

Affiche les heures de fonctionnement restantes.

### Surveillance

Détermine le mode de fonctionnement de la temporisation.

Le réglage "Off" arrête la temporisation. Lors du réglage "Temporisation on uniquement", le temps s'écoule, mais aucun message de diagnostic n'est généré lorsque les seuils sont atteints.

Réglage	Off
	Temporisation on uniquement
	Maintenance requise
	Maintenance exigée
	Maintenance requise et exigée
Valeur par défaut	Off

- 1. Déterminer d'abord les valeurs limites en Maintenance requise et/ou Maintenance exigée.
- 2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

### Maintenance requise

L'appareil déclenche un rappel de maintenance requise si le temps écoulé est égal ou supérieur à cette valeur.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 86315 heures (9,846 années) (Valeur par défaut pour le paramètre "Durée de fonctionnement" moins 8 semaines)
Valeur par défaut	0 heures

1. Modifier les valeurs tel que nécessaire.

2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

### Remarque

### Paramétrage de la maintenance

- La valeur du paramètre "Maintenance exigée" doit toujours être supérieure à celle définie pour le paramètre "Maintenance requise"
- Les paramètres "Maintenance exigée" et "Maintenance requise" doivent être définis ensemble, même s'il est nécessaire de surveiller uniquement "Maintenance requise"

### Maintenance exigée

L'appareil déclenche un rappel de maintenance exigée si le temps écoulé est égal ou supérieur à cette valeur.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 87491 heures (9,981 années) (Valeur par défaut pour le paramètre "Durée de fonctionnement" moins 1 semaine)
Valeur par défaut	0 heures

1. Modifier les valeurs tel que nécessaire.

2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

# Entretien

L'appareil définit les intervalles d'entretien par rapport à la durée de fonctionnement et contrôle la durée estimée jusqu'au prochain entretien. Il est possible de modifier l'intervalle d'entretien, de réinitialiser le temps écoulé et d'établir des calendriers pour les rappels de maintenance.

Via PDM : Accéder au menu "**Appareil > Maintenance prévue**" et sélectionner l'onglet "**Entretien**".

### Paramétrage

### Unités de temps

Détermine les unités pour les paramètres de maintenance.

Réglage	Années
	Jours
	Heures
Valeur par défaut	Heures

Si les unités de temps sont modifiées après la mise en marche de l'appareil, les valeurs pour les paramètres "Intervalle d'entretien", "Maintenance requise" et "Maintenance exigée" doivent également être adaptées pour refléter la nouvelle unité de temps.

### Intervalle d'entretien

Détermine le temps entre les vérifications de l'appareil.

Peut être modifié une fois l'entretien effectué. En cas de modification de l'intervalle d'entretien, le temps écoulé et le temps restant seront automatiquement recalculés.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 8766 heures (1 an)
Valeur par défaut	0 heures

### Temps écoulé

Affiche le temps écoulé depuis la réinitialisation de la temporisation. Le paramètre "Surveillance" doit être activé.

Si la valeur du paramètre "Temps écoulé" atteint les limites réglées dans le paramètre "Maintenance exigée" ou "Maintenance requise", un message de diagnostic est généré.

### **Temps restant**

Affiche les heures de fonctionnement restantes.

### Surveillance

Détermine le mode de fonctionnement de la temporisation.

Le réglage "Off" arrête la temporisation. Lors du réglage "Temporisation on uniquement", le temps s'écoule, mais aucun message de diagnostic n'est généré lorsque les seuils sont atteints.

Réglage	Off
	Temporisation on uniquement
	Maintenance requise
	Maintenance exigée
	Maintenance requise et exigée
Valeur par défaut	Off

- 1. Déterminer d'abord les valeurs limites en Maintenance requise et/ou Maintenance exigée.
- 2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

### Maintenance requise

L'appareil déclenche un rappel de maintenance requise si le temps écoulé est égal ou supérieur à cette valeur.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 7422 heures (0,847 années) (Valeur par défaut pour le paramètre "Intervalle d'entretien" moins 8 semaines)
Valeur par défaut	0 heures

1. Modifier les valeurs tel que nécessaire.

2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

### Remarque

### Paramétrage de la maintenance

- La valeur du paramètre "Maintenance exigée" doit toujours être supérieure à celle définie pour le paramètre "Maintenance requise"
- Les paramètres "Maintenance exigée" et "Maintenance requise" doivent être définis ensemble, même s'il est nécessaire de surveiller uniquement "Maintenance requise"

### Maintenance exigée

L'appareil déclenche un rappel de maintenance exigée si le temps écoulé est égal ou supérieur à cette valeur.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 8598 heures (0,981 années) (Valeur par défaut pour le paramètre "Intervalle d'entretien" moins 8 semaines)
Valeur par défaut	0 heures

1. Modifier les valeurs tel que nécessaire.

2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

# Étalonnage

L'appareil définit les intervalles d'étalonnage par rapport à la durée de fonctionnement et contrôle la durée estimée jusqu'au prochain étalonnage. Il est possible de modifier l'intervalle d'étalonnage, de réinitialiser le temps écoulé et d'établir des calendriers pour les rappels de maintenance.

Via PDM : Accéder au menu "**Appareil > Maintenance prévue**" et sélectionner l'onglet "Étalonnage".

### Paramétrage

### Unités de temps

Détermine les unités pour les paramètres de maintenance.

Réglage	Années
	Jours
	Heures
Valeur par défaut	Heures

Si les unités de temps sont modifiées après la mise en marche de l'appareil, les valeurs pour les paramètres "Intervalle d'étalonnage", "Maintenance requise" et "Maintenance exigée" doivent également être adaptées pour refléter la nouvelle unité de temps.

### Intervalle d'étalonnage

Détermine le temps entre les étalonnages de l'appareil.

Peut être modifié une fois l'étalonnage effectué. En cas de modification de l'intervalle d'étalonnage, le temps écoulé et le temps restant seront automatiquement recalculés.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 8766 heures (1 an)
Valeur par défaut	0 heures

### Temps écoulé

Affiche le temps écoulé depuis la réinitialisation de la temporisation. Le paramètre "Surveillance" doit être activé.

Si la valeur du paramètre "Temps écoulé" atteint les limites réglées dans le paramètre "Maintenance exigée" ou "Maintenance requise", un message de diagnostic est généré.

### **Temps restant**

Affiche les heures de fonctionnement restantes.

# Surveillance

Détermine le mode de fonctionnement de la temporisation.

Le réglage "Off" arrête la temporisation. Lors du réglage "Temporisation on uniquement", le temps s'écoule, mais aucun message de diagnostic n'est généré lorsque les seuils sont atteints.

Réglage	Off
	Temporisation on uniquement
	Maintenance requise
	Maintenance exigée
	Maintenance requise et exigée
Valeur par défaut	Off

- 1. Déterminer d'abord les valeurs limites en Maintenance requise et/ou Maintenance exigée.
- 2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

### Maintenance requise

L'appareil déclenche un rappel de maintenance requise si le temps écoulé est égal ou supérieur à cette valeur.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 7422 heures (0,847 années) (Valeur par défaut pour le paramètre "Intervalle d'étalonnage" moins 8 semaines)
Valeur par défaut	0 heures

- 1. Modifier les valeurs tel que nécessaire.
- 2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

### Remarque

#### Paramétrage de la maintenance

- La valeur du paramètre "Maintenance exigée" doit toujours être supérieure à celle définie pour le paramètre "Maintenance requise"
- Les paramètres "Maintenance exigée" et "Maintenance requise" doivent être définis ensemble, même s'il est nécessaire de surveiller uniquement "Maintenance requise"

### Maintenance exigée

L'appareil déclenche un rappel de maintenance exigée si le temps écoulé est égal ou supérieur à cette valeur.

Réglage	Non limité
	Réglage recommandé : 8598 heures (0,981 années) (Valeur par défaut pour le paramètre "Intervalle d'étalonnage" moins 1 semaine)
Valeur par défaut	0 heures

- 1. Modifier les valeurs tel que nécessaire.
- 2. Sélectionner l'option souhaitée pour Surveillance.

### Contrôle des valeurs limites et compteur d'événements

Utilisé pour surveiller les valeurs de process sélectionnées, les événements associés au comptage selon les limites configurées, et pour déclencher, acquitter et réinitialiser les alarmes et avertissements de process.

### Configurer des variables pour la surveillance

Configurer une valeur de process par registre 'Contrôle des valeurs limites'. Sélectionner la valeur de process à surveiller à partir de la liste déroulante Valeur surveillée. Entrer les valeurs Limite supérieure, Limite inférieure et Hystérésis qui déclenchent un événement.

### Limites

À chaque valeur de process (valeur surveillée) sont associées des limites. Les paramètres de limite suivants sont disponibles :

- Limite supérieure
- Limite inférieure
- Hystérésis

### Hystérésis

L'hystérésis fonctionne comme suit :



#### A : Limite supérieure avec Hystérésis

Un événement de Dépassement est enregistré lorsque la valeur de process dépasse la Limite supérieure (1). Le prochain Dépassement est enregistré lorsque la valeur de process diminue d'abord en dessous de la Limite supérieure moins l'Hystérésis (2), puis dépasse la Limite supérieure (3).

Lorsque l'Hystérésis est activée (valeur autre que zéro), deux événements seront comptés durant la période définie par 'A'.

#### B: Limite inférieure avec Hystérésis

Un événement de Dépassement bas est enregistré lorsque la valeur de process diminue en dessous de la Limite inférieure (1). Le prochain Dépassement bas est enregistré lorsque la valeur de process dépasse d'abord la Limite inférieure plus l'Hystérésis (2), puis diminue en dessous de la Limite inférieure (3).

#### C: Limite supérieure sans Hystérésis

Un événement de Dépassement est enregistré lorsque la valeur de process dépasse la Limite supérieure (1). Le prochain Dépassement est enregistré lorsque la valeur de process diminue d'abord en dessous de la Limite supérieure (2) d'une valeur au choix (puisque l'Hystérésis est mise à zéro), puis dépasse la Limite supérieure (2).

#### D : Limite inférieure sans Hystérésis

Un événement de Dépassement bas est enregistré lorsque la valeur de process diminue en dessous de la Limite inférieure (1). Le prochain Dépassement bas est enregistré lorsque la valeur de process dépasse la Limite inférieure (2) d'une valeur au choix (puisque l'Hystérésis est mise à zéro), puis diminue en dessous de la Limite inférieure (2).

Lorsque l'Hystérésis est désactivée (valeur mise à zéro), trois événements seront comptés durant la période définie par 'C'.

### Événements et actions

Lorsque la valeur de process dépasse la Limite supérieure (Dépassement) ou diminue en dessous de la Limite inférieure (Dépassement bas), un événement est compté en tenant compte de toute Hystérésis.

Déterminer une valeur de seuil pour le nombre d'événements de dépassement bas et de dépassement devant se produire pour que l'action sélectionnée soit déclenchée. (Le réglage d'un des seuils sur une valeur autre que zéro sélectionne automatiquement l'option Activé dans Contrôle des valeurs limites. Inversement, lorsque l'option Désactivé est sélectionnée dans Contrôle des valeurs limites, les valeurs de seuil seront remises à zéro.)

L'Action peut être désactivée ou réglée pour déclencher des alarmes de process ou des avertissements, tels que Maintenance exigée et Maintenance requise. Les alarmes et avertissements de process sont affichés dans le dialogue de l'état de l'appareil du système d'ingénierie, et sur l'affichage de l'appareil en tant que symboles d'état.

Les alarmes ou avertissements déclenchés avant que l'Action ne soit désactivée restent affichés jusqu'à ce que le compteur d'événements soit réinitialisé. En désactivant l'Action aucune nouvelle alarme ou aucun nouvel avertissement ne sera déclenché(e) pour les limites définies malgré que le compteur reste en fonctionnement.

#### Actions et mode sécurité-défaut

Les alarmes process peuvent déclencher le fonctionnement sécurité-défaut sur la sortie de signal alors que les alertes process sont utilisées uniquement comme informations disponibles par l'interface utilisateur locale et dans le système d'ingénierie. Les valeurs de process entraînent la commutation de la sortie de signal en mode de sécurité-défaut si :

- Un défaut spécifique (conçu pour commuter la sortie mA en mode de sécurité-défaut) se produit. (Voir Message d'erreur et mesures correctives (Page 173).)

- Une valeur process sélectionnée de la sortie déclenche une alarme de maintenance.

#### Activer la surveillance

Lorsque la variable surveillée est configurée, s'assurer que le Contrôle des valeurs limites est réglé sur Activé, puis Transférer à l'appareil. Répéter ces étapes dans un nouvel onglet de contrôle des valeurs limites pour surveiller une autre valeur de process.

#### Visualiser et réinitialiser le compteur d'événements

En cas de déclenchement d'alarmes ou d'avertissements de process pendant le fonctionnement de l'appareil, revenir à ce dialogue et sélectionner Réinitialiser et acquitter. Le compteur d'événements est remis à zéro, et les alarmes et avertissements de process sont acquittés et effacés.

# Paramétrage

### Contrôle des valeurs limites

Utilisé pour surveiller les valeurs de process sélectionnées, compter les événements associés sur la base des limites configurées, et déclencher, acquitter et réinitialiser les alarmes et avertissements de process.

#### Remarque

### Nombre de valeurs surveillées

Le SITRANS LU240 permet de surveiller jusqu'à trois valeurs individuellement.

Réglage	Activé
	Désactivé
Valeur par défaut	Désactivé

# Valeur surveillée

Détermine la valeur de process à surveiller.

Réglage	Distance
	Espace
	Niveau
	Volume
	Débit volumique
	Personnalisé
	Température du capteur
Valeur par défaut	Contrôle des valeurs limites 1 = Variable primaire
	Contrôle des valeurs limites 2 = Distance
	Contrôle des valeurs limites 3 = Température du capteur

# Limite supérieure

Détermine la limite supérieure pour une certaine valeur de process surveillée.

Réglage	-999999,0 à 999999,0
Valeur par défaut	999999,0

### Limite inférieure

Détermine la limite inférieure pour une certaine valeur de process surveillée.

Réglage	-999999,0 à 999999,0
Valeur par défaut	-999999,0

# Hystérésis

Détermine la différence entre la Limite supérieure et la Limite inférieure pour une certaine valeur de process surveillée. Cette différence doit être atteinte pour qu'un événement soit enregistré.

L'état de l'Action (activé/désactivé) suit la mesure. Si la valeur mesurée est supérieure à la limite, l'action configurée est déclenchée. L'action n'est effacée que lorsque la mesure diminue en dessous de la limite moins l'hystérésis.

Réglage	-999999,0 à 999999,0
Valeur par défaut	Contrôle des valeurs limites 1 = 0,25 m
	Contrôle des valeurs limites 2 = 0,25 m
	Contrôle des valeurs limites 3 = 5 °C

### Action

Détermine l'état de diagnostic indiqué lorsque le seuil est atteint. En cas d'erreur (NE107) ou d'alarme de maintenance (PCS7), un courant de défaut est généré.

Réglage	Désactivé
	Alarmes de process
	Maintenance requise
	Alarme de maintenance
Valeur par défaut	Alarme de maintenance

# Événements

Affiche combien de fois la valeur surveillée atteint la limite supérieure et/ou la limite inférieure (dépassement et/ou dépassement bas).

### Seuil

Détermine combien de fois la valeur dépasse le seuil avant que le message de diagnostic configuré dans le paramètre "Action" soit généré.

Réglage	0 à 65535
Valeur par défaut	3

### Réglages du journal de tendance

Le journal de tendance peut être configuré dans SIMATIC PDM, menu **"Appareil > Réglages du** journal de tendance".

- 1. Pour activer l'enregistrement, déterminer le nombre de valeurs à enregistrer dans le paramètre "Nombre de valeurs d'enregistrement".
- 2. Entrer le nombre de points à enregistrer dans le paramètre "Nombre de points enregistrés".
- 3. Déterminer l'intervalle en secondes entre les entrées du journal dans le paramètre "Intervalle d'enregistrement".

- 4. Définir le comportement tampon lorsque le journal est plein, dans le paramètre "Comportement d'enregistrement".
- 5. Déterminer des valeurs de process spécifiques à enregistrer dans les paramètres "Valeur d'enregistrement 1", Valeur d'enregistrement 2" et Valeur d'enregistrement 3".
- 6. Cliquer sur le bouton "Transférer" pour écrire les réglages du journal à l'appareil.

Visualiser le journal de tendance sous menu "Diagnostic > Journal de tendance".

### Paramétrage

### Nombre de valeurs d'enregistrement

Détermine le nombre de valeurs de process à enregistrer.

Réglage	Désactivé
	1
	2
	3
Valeur par défaut	Désactivé

#### Nombre de points enregistrés

Détermine le nombre de points de donnée à saisir.

Réglage	10 à 2010
Valeur par défaut	300

Au moins 10 points doivent être enregistrés. Le nombre maximal de points à enregistrer est basé sur le nombre d'entrées (paramètres "Valeur d'enregistrement 1", "Valeur d'enregistrement 2", "Valeur d'enregistrement 3"), c.a.d. 2010 points peuvent être enregistrés pour une entrée, 1005 points pour deux entrées et 670 points pour trois entrées.

#### Intervalle d'enregistrement

Détermine l'intervalle en secondes entre les entrées du journal.

Réglage	10 à 600
Valeur par défaut	60

### **Comportement d'enregistrement**

Définit le comportement lorsque le journal est plein.

Réglage	Écraser le plus ancien
	Remplir et arrêter
Valeur par défaut	Écraser le plus ancien

#### Remarque

# Entrées du journal pas visibles immédiatement lors de l'utilisation de "Écraser le plus ancien"

Lorsque la fonction "Écraser le plus ancien" est utilisée, 30 entrées de journal doivent être sauvegardées en interne pour rendre les entrées visibles dans le Journal de tendance.

Par exemple, en enregistrant le Niveau et la Température du capteur toutes les 10 minutes il faudra 2,5 heures pour voir apparaître le premier journal.

Nombre de valeurs d'enregistrement = 2

Intervalle d'enregistrement = 600

Comportement d'enregistrement = Écraser le plus ancien

Valeur d'enregistrement 1 = Niveau

Valeur d'enregistrement 2 = Température du capteur

Le Journal de tendance apparaît vide jusqu'à ce que les 30 premières entrées (15 x Niveau + 15 x Température du capteur) soient sauvegardées en interne puis écrites dans le journal :

 Un total de 30 entrées du journal est requis, divisé par le Nombre de valeurs d'enregistrement (2), enregistré dans un Intervalle d'enregistrement de 600 secondes (10 minutes) 30/2 \* 10 = 150 minutes ou 2,5 heures

### Valeur d'enregistrement 1

Détermine la valeur d'enregistrement.

Réglage	Distance
	Espace
	Niveau
	Volume
	Débit volumique
	Personnalisé
	Courant de boucle
	Température du capteur
Valeur par défaut	Distance

### Valeur d'enregistrement 2

Détermine la valeur d'enregistrement.

Réglage	Distance
	Espace
	Niveau
	Volume
	Débit volumique
	Personnalisé
	Courant de boucle
	Température du capteur
Valeur par défaut	Distance

### Valeur d'enregistrement 3

Détermine la valeur d'enregistrement.

Réglage	Distance
	Espace
	Niveau
	Volume
	Débit volumique
	Personnalisé
	Courant de boucle
	Température du capteur
Valeur par défaut	Distance

# Utilitaires profil écho

Ouvrir le menu "**Appareil > Utilitaires profil écho**" et cliquer sur l'onglet souhaité pour accéder à :

- Profil écho (Page 245)
- Visualiser les profils écho sauvegardés (Page 246)
- Points de rupture TVT sur mesure (Page 247)
- Suppression automatique des échos parasites (Page 249)
- Réglage du profil écho (Page 250)

# Profil écho

- 1. Dans la fenêtre Utilitaires profil écho cliquer sur l'onglet "Profil écho".
- 2. Cliquer sur "Mesurer" pour actualiser le profil. (Le graphique du profil est vierge en accédant à la boîte de dialogue.)
- 3. Utiliser l'option de résolution **Detaillée** pour visualiser le profil écho à des fins de dépannage. Pour une visualisation plus rapide, mais moins détaillée, sélectionner la résolution **Standard**.

- 4. Éditer le profil :
  - Un double clic sur chaque axe permet de visualiser les valeurs Xscale et Data Scale.
  - Pour agrandir une section du profil, faire un clic gauche et sélectionner. Pour faire un zoom arrière, faire un clic droit dans la fenêtre.
  - Extension ou compression des axes x et/ou y :
    - Faire un clic gauche sur l'axe et déplacer le curseur pour repositionner le bas de l'échelle.
    - Faire un clic droit sur l'axe et déplacer le curseur pour repositionner le haut de l'échelle.
- 5. Cliquer sur "Enregistrer", puis entrer un nom dans la nouvelle fenêtre et cliquer sur "Oui".
- 6. Cliquer sur le bouton "OK" pour quitter. (Ne pas cliquer sur le bouton **x** pour fermer la fenêtre **Utilitaires profil écho**. Autrement, le profil n'est pas sauvegardé.)

### Paramétrage

### Paramètres de signal

Pour plus de détails sur les paramètres de signal respectifs, voir Paramétrage local (Page 113).

Dans l'onglet "Profil écho", les valeurs correspondantes des paramètres sont affichées dans "Fiabilité d'écho" et "Puissance du signal", en fonction de l'utilisation d'une impulsion courte ou longue. (Se reporter aux paramètres : "Fiabilité de l'écho impulsion courte" / "Fiabilité", "Puissance du signal de l'écho impulsion courte" / "Puissance du signal d'écho".)

### Intervalle d'enregistrement

Détermine l'intervalle en minutes entre les entrées du journal des profils écho.

Réglage	0 à 60
Valeur par défaut	10 minutes

### Nombre de profils

Détermine le nombre de profils écho à sauvegarder.

Réglage	1 à 60
Valeur par défaut	5

### Visualiser les profils écho sauvegardés

#### Sauvegarde du profil écho

Vous pouvez sauvegarder 60 profils maximum, par intervalle sélectionné (60 minutes maximum). Dans l'onglet "Profil écho", fenêtre "Sauvegarde temporisée du profil écho" :

- 1. Entrer l'intervalle souhaité pour la sauvegarde des profils dans le paramètre "Intervalle d'enregistrement".
- 2. Entrer le nombre souhaité de profils à sauvegarder (60 maximum) dans le paramètre "Nombre de profils".

- Cliquer sur le bouton "Démarrer". Un message d'avertissement prévient du délai et de l'effacement de tous les profils sauvegardés auparavant.
- 4. Cliquer sur le bouton "OK" pour continuer. Les nouveaux profils sont sauvegardés avec l'heure et la date.

Dans le menu "Utilitaires profil écho" cliquer sur l'onglet "Visualiser les profils écho enregistrés" pour visualiser les profils enregistrés.

### Points de rupture TVT sur mesure

### Remarque

Un double clic sur chaque axe permet de visualiser les valeurs Xscale et Data Scale. Faire un clic droit ou gauche sur l'axe et déplacer le curseur pour repositionner l'échelle.

Cette fonction permet d'ajuster la courbe TVT manuellement pour éviter les échos parasites provoqués par les obstacles. Pour une explication, voir Suppression automatique des échos parasites (Page 249).

Ouvrir le menu "**Appareil > Utilitaires profil écho**" et cliquer sur l'onglet "Points de rupture TVT sur mesure".



### Avant le réglage de la TVT

# Remarque Affichage du profil

En cas d'erreur de communication le profil n'est pas affiché.

- Graphique profil vierge en accédant à la fenêtre de dialogue. Cliquer sur le bouton "Mesure" pour visualiser et télécharger la courbe TVT actuelle de l'appareil.
- Pour déplacer le curseur sur la courbe TVT, utiliser les touches "TVT Point +" et "TVT Point -" : pour modifier la hauteur de la courbe utiliser "Offset +" et "Offset -".
- Une autre possibilité consiste à programmer des valeurs pour "TVT Point" et "Offset" (Décalage) directement dans les boîtes de dialogue.
- Cliquer sur le bouton "Télécharger vers l'appareil".

## Après le réglage de la TVT



### Remarque

### Télécharger vers l'appareil

Si les étapes sont répétées (la mesure est prise une deuxième fois) sans avoir téléchargé les réglages à l'appareil, le réglage initial sera effacé.

### Paramétrage

### Mode mise en forme sur mesure

Détermine le mode de fonctionnement de la mise en forme TVT sur mesure.

Réglage	Activé
	Désactivé
Valeur par défaut	Désactivé

### Point de rupture 1 à Point de rupture 40

Détermine le décalage de la courbe TVT pour le point de rupture sur la TVT. Les points de réglage peuvent être élevés (nombre positif) ou abaissés (nombre négatif).

Réglage	Décalage -50 à +50 dB
Valeur par défaut	0 dB

### Suppression automatique des échos parasites

Pour plus d'informations concernant la suppression automatique des échos parasites, voir Suppression automatique des échos parasites et courbe TVT sur mesure (Page 202).

Pour plus de détails concernant les paramètres respectifs, voir Paramétrage local (Page 113).

Utilisation de cette fonction dans SIMATIC PDM :

- 1. Veiller à ce que le niveau du matériau se situe en dessous des obstacles identifiés.
- 2. Déterminer la portée de suppression automatique des échos parasites en mesurant la distance réelle entre le point de référence du capteur et le niveau du matériau avec une corde ou un mètre. Soustraire 0,5 m (20") de cette distance et utiliser la valeur obtenue.
- 3. Ouvrir le menu "Appareil > Utilitaires profil écho" et cliquer sur l'onglet "Suppression automatique des échos parasites".
- 4. Régler le paramètre "Suppression automatique des échos parasites", sur l'option "Activé".
- 5. Dans le paramètre "Portée de suppression automatique des échos parasites", entrer la valeur déterminée ci-dessus.
- 6. Cliquer sur le bouton "Assistant Suppression auto échos parasites" pour obtenir la courbe TVT.

La boîte de dialogue de l'assistant s'affiche.

7. Cliquer sur le bouton "Appliquer".

Une fois l'assistant terminé avec succès, le paramètre "Suppression automatique des échos parasites" est réglé sur "Activé" et la courbe TVT obtenue est utilisée.

- 8. Cliquer sur le bouton "Télécharger vers l'appareil".
- 9. Cliquer sur le bouton "OK" pour quitter.

View saved echo	nofiles Custom TVT breakpoints Auto false echo suppression E	cho profile setup
s		GOOD 🖌 -
ho suppression	nabled	• 11
cho suppression		10 10
Ĺ	Wizard - Auto false echo su	pression
6	Download to device	
SIEMEI Auto false	S GOOD C	0 12 m
1	Apply C	ancel
	View samed echo p S ho suppression - sange StEMEN Auto faile e	Ven sered och public Custon TVT brakpoins Auto lake echo supportion E 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

# Réglage du profil écho

Donne un accès rapide permettant la configuration des paramètres relatifs au traitement de l'écho.

Ouvrir le menu "Appareil > Utilitaires profil écho" et cliquer sur l'onglet "Profil écho".

Pour plus de détails concernant les paramètres respectifs, voir Paramétrage local (Page 113).

### Sécurité

Le menu "**Appareil > Sécurité**" dans PDM permet d'activer ou de désactiver le PIN utilisateur pour verrouiller/déverrouiller l'appareil, de modifier le PIN utilisateur existant ou de déterminer un nouveau PIN utilisateur si vous avez oublié l'ancien.

### Activer/désactiver le PIN utilisateur

Le bouton"Activer PIN utilisateur"/"Désactiver PIN utilisateur" permet d'alterner entre les deux options, sur la base du réglage actuel de l'appareil. Lors de la livraison, l'appareil n'est pas verrouillé (PIN utilisateur désactivé).

- Cliquer sur le bouton "Activer PIN utilisateur" pour verrouiller l'appareil. Un message indique que l'appareil est maintenant protégé en écriture.
- Cliquer sur le bouton "Désactiver PIN utilisateur" pour déverrouiller l'appareil. Si le PIN utilisateur par défaut (réglage d'usine) n'a pas été modifié (à l'aide de "l'Assistant de modification du PIN utilisateur") entrer le code PIN par défaut (2457) pour déverrouiller l'appareil.

### **Modifier PIN utilisateur**

Ce bouton s'affiche lorsque le PIN utilisateur est désactivé.

Cliquer sur le bouton "Modifier PIN utilisateur".

- Entrer le code PIN utilisateur existant.
- Entrer un nouveau code PIN utilisateur (0 à 65535), puis répéter le nouveau PIN utilisateur.

Cliquer sur le bouton "OK". Un message indique que le nouveau PIN utilisateur a été déterminé.

### Réinitialiser un code PIN utilisateur oublié

Ce bouton s'affiche lorsque le PIN utilisateur est activé.

Cliquer le bouton "Récupération PIN" en cas d'oubli du code PIN utilisateur.

- L'affichage montre une ID de récupération et un numéro de série. Noter ces données et contacter l'assistance technique Siemens.
- Vous obtiendrez un code PUK (PIN Unlock Key).
- Entrer ce code PUK dans cette boîte de dialogue.

Cliquer sur le bouton "OK". Un message indique que le nouveau PIN utilisateur a été déterminé.

### Réinitialiser

Ouvrir le menu **"Appareil > Réinitialiser**" pour accéder à différentes options de restauration/ réinitialisation :

- Restaure la configuration conformément à la commande rétablit le réglage par défaut de l'appareil suivant la commande du client
- Restaure les valeurs d'usine de l'étalonnage DAC rétablit le réglage DAC (réglage du convertisseur numérique-analogique) à la valeur d'usine.
- Réinitialisation aux valeurs d'usine réinitialise l'appareil aux réglages par défaut.

Cliquer sur le bouton "Oui" pour poursuivre la restauration/réinitialisation, ou cliquer sur le bouton "Abandonner" pour annuler.

Effectuer une "Réinitialisation aux valeurs d'usine" nécessite une reprogrammation complète.

La fonction "Restaure les valeurs d'usine de l'étalonnage DAC" est disponible via la commande à distance uniquement.

### Réinitialiser les valeurs crête

Réinitialise l'ensemble des valeurs crête enregistrées.

Ouvrir le menu **Appareil > Réinitialiser les valeurs crête** pour remettre les valeurs de crête enregistrées à zéro. Sélectionner une des options de réinitialisation :

- Variable primaire réinitialise les valeurs minimales et maximales pour la PV
- Distance réinitialise les valeurs minimales et maximales pour la distance
- Température du capteur réinitialise les valeurs minimales et maximales pour la température du capteur
- Valeurs crête réinitialise les valeurs minimales et maximales pour la PV, la distance et la température du capteur

Cliquer sur le bouton "Ok" pour poursuivre la réinitialisation ou cliquer sur le bouton "Annuler" pour quitter sans remettre à zéro.

### Réinitialisation indicateur de configuration

Ouvrir le menu "**Appareil > Réinitialisation indicateur de configuration**" pour remettre l'indicateur de configuration à zéro.

### Redémarrage de l'appareil

Ouvrir le menu "**Appareil > Redémarrage de l'appareil**" pour redémarrer l'appareil sans déconnecter l'alimentation.

La simulation sera terminée. Les configurations mémorisées ne sont pas réinitialisées.

# D.1.5.2 Menu Affichage

### Valeurs de process

Ouvrir le menu "Affichage > Valeurs de process" pour visualiser et comparer les sorties en temps réel, et visualiser les lignes de tendance.

- Cliquer sur l'onglet "Aperçu" pour voir les valeurs mesurées (distance, niveau, courant de boucle), l'état de l'appareil et la qualité des données.
- Cliquer sur "Tableau de bord" pour afficher les mesures respectives de PV et SV, portée, courant de boucle et température du capteur. (La PV est déterminée dans le paramètre "Sélection PV". La SV est déterminée dans le paramètre "Sélection SV".)
- Cliquer sur l'onglet "Tendance" pour visualiser les lignes de tendance. Quatre lignes de tendance peuvent être contrôlées (différenciées par la couleur dans SIMATIC PDM).

### Tendance

Affiche la ligne de tendance.

### D.1.5.3 Menu Diagnostic

### Diagnostic

Ouvrir le menu **Diagnostic > Diagnostic**" pour visualiser l'état de la communication et l'état de l'appareil.

Cliquer sur le bouton "Actualiser diagnostic" pour mettre à jour les informations de diagnostic et pour rafraîchir les icônes associées.

### État de l'appareil

Ouvrir le menu **Diagnostic > État de l'appareil**" pour visualiser l'état standard et l'état spécifique à l'appareil.

La "Durée de fonctionnement" de l'appareil est également affichée.

### Journal des modifications de paramètres

Ouvrir le menu "**Diagnostic > Journal des modifications de paramètres**" pour visualiser le journal des modifications de paramètres effectuées à l'appareil.

Jusqu'à 100 entrées peuvent être enregistrées. Lorsque le journal est plein, l'entrée la plus ancienne est effacée.

Cliquer sur le bouton "Lecture" pour mettre à jour le journal, puis sélectionner le nombre d'entrées à lire (10 à 100).
#### Journal de diagnostic

Ouvrir le menu **"Diagnostic > Journal de diagnostic**" pour visualiser le journal des événements de diagnostic et à quel moment ils se sont produits.

Jusqu'à 250 entrées peuvent être enregistrées. Lorsque le journal est plein, l'entrée la plus ancienne est effacée.

Cliquer sur le bouton "Lecture" pour mettre à jour le journal.

#### Journal de tendance

Ouvrir le menu "**Diagnostic** > **Journal de tendance**" pour visualiser les courbes. (Le journal de tendance doit d'abord être configuré et activé. Voir Réglages du journal de tendance (Page 242).)

Les variables primaire et secondaire (PV et SV, déterminées dans le paramètre "Sélection PV" et "Sélection SV") sont enregistrées à l'intervalle spécifié. Le journal de tendance affiche jusqu'à 670 points de donnée depuis la dernière mise sous tension.

Le nombre de points déjà saisis et l'heure de démarrage sont indiqués. (Cliquer sur le bouton "Réinitialiser" pour réinitialiser le journal dans l'appareil.)

Cliquer sur le bouton "Lecture" pour mettre à jour le journal. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, déterminer le nombre de points à lire, la densité des points et l'heure de démarrage pour la lecture. (Exemple pour le réglage de la densité des points : Si la densité des points est réglée sur 2, la valeur est affichée toutes les deux secondes.)

Une fois les réglages terminés, cliquer sur le bouton "Transférer".

Pour visualiser les lignes de tendance, accéder au menu "Affichage > Valeurs de process", dans l'onglet "Tendance".

#### Horodatage du journal

#### Remarque

Les journaux indiquent les secondes équivalentes aux heures d'alimentation ou au temps de fonctionnement, ils ne constituent pas de véritable horodatage.

## D.2 AMS Device Manager

#### Remarque

#### Condition pour la commande à distance

Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART.

#### D.2 AMS Device Manager

Le logiciel AMS Device Manager est utilisé pour la configuration et la maintenance d'appareils tels que le SITRANS Probe LU240. AMS Device Manager permet de surveiller les valeurs process, les alarmes et les signaux d'état de l'appareil. Il permet de visualiser, comparer, régler, vérifier et simuler les données spécifiques de l'appareil. Pour plus de détails sur l'utilisation de AMS Device Manager, consulter les instructions de service ou l'aide en ligne. (Pour plus d'informations, voir : Emerson (https://www.emerson.com/en-us/automation/ams))

AMS Device Manager inclut un assistant de démarrage rapide pour faciliter la configuration du SITRANS Probe LU240. Il offre d'autres caractéristiques, notamment la visualisation des profils écho, le réglage personnalisé de la courbe TVT, la surveillance des valeurs de process et la sécurité.

Les paramètres, répartis en trois groupes de fonction principaux, permettent de configurer et de contrôler l'appareil :

- Configure/Setup (Configuration/Réglage)
- Device Diagnostics (Diagnostic appareil) (lecture seule)
- Process values (Valeurs de process) (lecture seule)

Les structures de menu pour AMS Device Manager et pour SIMATIC PDM sont quasiment identiques.

#### Mise en service et configuration

Pour une mise en service du SITRANS ProbeLU240 avec AMS Device Manager, installer tout d'abord le fichier EDD (voir ci-dessous). Puis configurer l'appareil à l'aide de l'assistant de Démarrage rapide dans AMS.

#### **Electronic Device Description (EDD)**

SITRANS Probe LU240 requiert le fichier EDD pour la version 13.5 d'AMS Device Manager.

Cette description EDD est à votre disposition dans la rubrique Device Catalog, sous **"Sensors** > Level > Echo > Siemens AG > SITRANS Probe LU240". Consulter la page produit sur notre site web :

Page produit (www.siemens.com/sitransprobelu240)

Consulter la rubrique "Support > Téléchargement logiciels (Download)" pour vous assurer que vous disposez de la dernière version du fichier EDD pour AMS Device Manager.

#### Configurer un nouvel appareil

- 1. Il est impératif d'utiliser le tout dernier fichier EDD. Vous pouvez, si nécessaire, le télécharger de la page produit indiquée ci-dessus.
- 2. Sauvegarder les fichiers sur l'ordinateur. Extraire le fichier zippé vers un emplacement accessible.
- 3. Ouvrir "AMS Device Manager– Add Device Type" (Ajouter type d'appareil), accéder au fichier EDD dézippé et le sélectionner.
- Ouvrir AMS Device Manager.
   (Des exemples d'application concernant le paramétrage d'appareils HART avec AMS Device Manager sont disponibles sur la page produit de notre site web.)
- 5. Dans la **Device Connection View** (Vue de connexion de l'appareil), faire un clic droit sur l'icône appareil et sélectionner **Scan Device** (Balayage appareil) pour télécharger les paramètres de l'appareil.

- 6. Double-cliquer sur l'icône appareil pour accéder à l'écran de démarrage. L'écran de démarrage indique les données d'identification de l'appareil, et une fenêtre de navigation à gauche de l'écran.
- 7. Configurer l'appareil à l'aide de l'assistant de Démarrage rapide dans AMS.

#### Remarque

Déterminer les unités avant de lancer l'assistant de démarrage rapide

- Avec ce système d'ingénierie, utiliser l'assistant "Unités de démarrage rapide" pour définir les unités avant de lancer l'assistant de démarrage rapide.
- Déterminer les "Unités" linéaires, et, le cas échéant, déterminer le type d'unité associé à votre application.

#### Remarque

# Déterminer la linéarisation pour une application personnalisée après avoir exécuté l'assistant de démarrage rapide

- Avec ce système d'ingénierie, la "Courbe caractéristique sur mesure" doit être configurée (à partir du menu "Personnalisé") après avoir exécuté l'assistant de démarrage rapide pour une application sur mesure.
  - (Si le menu "Personnalisé" n'est pas visible, s'assurer que les réglages de l'assistant ont été mis à jour depuis l'appareil.)

## D.3 Field Communicator (FC) 375/475

#### Remarque

#### Condition pour la commande à distance

Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART.

Le communicateur HART FC375/FC475 est une interface portable très simple d'utilisation, compatible avec tous les appareils HART tels que le SITRANS Probe LU240.

Les structures de menu pour FC375/FC475 et pour AMS Device Manager sont quasiment identiques.

#### Mise en service et configuration

Pour configurer cet appareil HART, comme pour AMS, le logiciel de configuration nécessite la Description électronique (EDD) HART spécifique au système utilisé. Une fois la description EDD installée, configurer l'appareil à l'aide de l'assistant de Démarrage rapide du FC375/475.

#### **Electronic Device Description (EDD)**

Cette description EDD est à votre disposition dans la rubrique Device Catalog, sous "Sensors > Level > Echo > Siemens AG > SITRANS Probe LU240". Consulter la page produit sur notre site web :

D.4 FDT (Field Device Tool)

Page produit (www.siemens.com/sitransprobelu240)

Consulter la rubrique "**Support > Téléchargement logiciels (Download)**" pour vous assurer que vous disposez de la dernière version du fichier EDD pour FC375/FC475.

#### Configurer un nouvel appareil

- 1. Il est impératif d'utiliser le tout dernier fichier EDD. Vous pouvez, si nécessaire, le télécharger de la page produit indiquée ci-dessus.
- 2. Sauvegarder les fichiers sur l'ordinateur. Extraire le fichier zippé vers un emplacement accessible.
- 3. Pour installer le fichier EDD, exécuter le logiciel *Field Communicator Easy Upgrade* d'Emerson.
- 4. Configurer l'appareil à l'aide de l'assistant de Démarrage rapide dans AMS.

#### Remarque

#### Déterminer les unités avant de lancer l'assistant de démarrage rapide

- Avec ce système d'ingénierie, utiliser l'assistant "Unités de démarrage rapide" pour définir les unités avant de lancer l'assistant de démarrage rapide.
- Déterminer les "Unités" linéaires, et, le cas échéant, déterminer le type d'unité associé à votre application.

#### Remarque

# Déterminer la linéarisation pour une application personnalisée après avoir exécuté l'assistant de démarrage rapide

Avec ce système d'ingénierie, la "Courbe caractéristique sur mesure" doit être configurée (à partir du menu "Personnalisé") après avoir exécuté l'assistant de démarrage rapide pour une application sur mesure.

(Si le menu "Personnalisé" n'est pas visible, s'assurer que les réglages de l'assistant ont été mis à jour depuis l'appareil.)

## D.4 FDT (Field Device Tool)

#### Remarque

#### Condition pour la commande à distance

Certaines versions (6 m, 12 m) de l'appareil prennent en charge le protocole de communication HART.

Le standard de fichiers FDT est utilisé dans de nombreux logiciels conçus pour la mise en service et la maintenance des appareils de terrain. Parmi ces logiciels, on trouve PACTware et Fieldcare.

FDT est très similaire à PDM.

- La configuration d'un appareil de terrain via FDT nécessite le programme DTM (Device Type Manager).
- La configuration d'un appareil de terrain via SIMATIC PDM nécessite le fichier EDD (Electronic Data Description) pour l'appareil.

#### Mise en service et configuration

Pour une mise en service de l'appareil avec FDT installer tout d'abord DTM (voir ci-dessous). Puis configurer l'appareil à l'aide de l'assistant de Démarrage rapide dans FDT.

#### Remarque

# Déterminer la linéarisation pour une application personnalisée après avoir exécuté l'assistant de démarrage rapide

Avec ce système d'ingénierie, la "Courbe caractéristique sur mesure" doit être configurée (à partir du menu "Personnalisé") après avoir exécuté l'assistant de démarrage rapide pour une application sur mesure.

(Si le menu "Personnalisé" n'est pas visible, s'assurer que les réglages de l'assistant ont été mis à jour depuis l'appareil.)

#### Device Type Manager (DTM)

DTM est un type de logiciel qui se *branche* sur FDT. Il contient les mêmes informations qu'un fichier EDD, à la différence que ce dernier est indépendant du système d'exploitation.

#### SITRANS DTM

- SITRANS DTM est un langage EDDL développé par Siemens pour interpréter le fichier EDD pour cet appareil.
- Pour connecter SITRANS DTM à un appareil, il faut d'abord installer SITRANS DTM, puis installer le fichier EDD pour SITRANS DTM.
- Vous pouvez télécharger SITRANS DTM à partir de notre site web. Consulter page Web (<u>http://www.siemens.com/sitransdtm</u>) et cliquer sur "Support > Téléchargement logiciels (Download)".

#### **Electronic Device Description (EDD)**

Le fichier EDD de l'appareil pour SITRANS DTM peut être téléchargé sur la page produit de notre site internet.

Consulter Page produit (www.siemens.com/sitransprobelu240).

Consulter "Support > Téléchargement logiciels (Download)".

#### Configurer un nouvel appareil

La procédure de configuration d'un appareil de terrain via FDT est décrite en détail dans un exemple d'application pour SITRANS DTM, téléchargeable sur notre site internet.

Consulter Page produit (www.siemens.com/sitransprobelu240).

Cliquer sur "Support > Exemples d'application".

## D.5 Bluetooth

# D.5.1 Connexion de l'appareil de terrain lorsque l'adaptateur Bluetooth est installé

## Marche à suivre

#### IMPORTANT

#### Respectez le degré de protection

Si l'adaptateur SITRANS AW050 Bluetooth est utilisé avec un ou plusieurs appareils de terrain, le degré de protection le plus faible de tous les composants du système complet s'applique.

Si l'adaptateur Bluetooth est déjà installé, suivez ces étapes pour connecter l'appareil de terrain :

- 1. Connecter le câble bleu à l'affichage.
- 2. Connecter le câble rouge à l'appareil.





- (5) Vers l'électronique SITRANS Probe LU240
- 6 Joint torique

Il est préférable de faire passer les câbles séparément à l'intérieur du boîtier, tel qu'illustré dans le schéma suivant. Lors de l'installation de l'affichage, veiller à ce que les câbles ruban ne soient pas pincés ou déchirés. Aucune force excessive ne doit être nécessaire pour installer l'afficheur.



1 Vers l'afficheur

#### Utilisation de l'afficheur lorsque l'AW050 est installé

Lorsque l'appareil est mis sous tension, l'écran s'active pendant environ 15 secondes, puis se désactive pendant 5 secondes alors que l'AW050 est intégré.

Lorsque la connexion de l'AW050 est effectuée par SITRANS mobile IQ, l'affichage n'est pas accessible. Lorsque la connexion Bluetooth AW050 est coupée, l'écran s'active à nouveau.

#### Remarque

Le raccordement d'un afficheur SITRANS LU240 suite à la connexion et au fonctionnement d'un AW050 nécessite un cycle de mise sous tension du LU240 pour que l'afficheur fonctionne correctement.

## D.5.2 Installation ou remplacement de l'adaptateur Bluetooth

### Marche à suivre

## Respectez le degré de protection

IMPORTANT

Si l'adaptateur SITRANS AW050 Bluetooth est utilisé avec un ou plusieurs appareils de terrain, le degré de protection le plus faible de tous les composants du système complet s'applique.

Suivez les étapes suivantes pour installer ou remplacer l'adaptateur Bluetooth. Pour plus d'informations, voir les illustrations dans Connexion de l'appareil de terrain lorsque l'adaptateur Bluetooth est installé (Page 258).

- 1. Acheminer les deux câbles à travers l'entrée de câble où l'adaptateur Bluetooth sera installé.
- 2. Installer le presse-étoupe et le serrer contre le boîtier. S'assurer que les câbles de l'adaptateur ne sont pas pincés à l'intérieur du boîtier.
- 3. Installer le joint torique sur l'adaptateur contre la partie étagée de la tige.
- 4. Connecter les fils à l'adaptateur comme illustré ci-dessous. Noter que l'espacement des connecteurs sur l'adaptateur est décalé. Pour connecter les câbles à l'adaptateur :
  - Commencer par connecter le fil rouge au connecteur le plus proche du rebord de la carte électronique. Ce connecteur sur l'AW050 est identifié par une ligne/un autocollant blanc.
  - Ensuite, connecter le fil bleu au connecteur le plus éloigné du rebord de la carte électronique.
- 5. Faire glisser l'adaptateur dans le presse-étoupe contre le joint torique.
- 6. Serrer le presse-étoupe sur l'adaptateur, sans tordre les câbles.
- 7. Brancher les câbles sur l'écran et l'électronique comme illustré ci-dessous.

## D.5.3 Raccordement de l'appareil de terrain avec l'application SITRANS mobile IQ

SITRANS mobile IQ est une application pour appareils mobiles qui permet aux techniciens de service agréés de surveiller et de configurer des instruments de terrain compatibles via une interface Bluetooth. Pour obtenir des informations et télécharger l'application, consulter l'adresse suivante : Appli mobile "Industry Online Support" (<u>https://</u>support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2067)

#### Conditions requises pour établir la première connexion

- 1. L'appareil de terrain est en service.
- 2. Il y a une liaison visuelle avec l'appareil de terrain.
- 3. Vous êtes à moins de 10 mètres de l'appareil de terrain.
- 4. La LED sur l'adaptateur Bluetooth SITRANS AW050 clignote toutes les 2 secondes.

#### Conditions requises pour l'établissement de la connexion

- 1. Android : L'accès à la "localisation" est activé dans l'appareil mobile.
- 2. SITRANS mobile IQ est autorisé à accéder à la localisation.

## Marche à suivre

IMPORTANT	
Accès non-autorisé	
Il est de votre responsabilité d'empêcher tout accès non autorisé à l'appareil de terrain.	
<ol> <li>Démarrer l'application SITRANS mobile IQ. Le smartphone ou la tablette recherche automatiquement les appareils de terrain Bluetooth à proximité. Les appareils de terrain trouvés sont listés. Sélectionner un appareil de terrain dans la liste des appareils.</li> </ol>	
2. Entrer le mot de passe par défaut fourni à la livraison "Sitrans AW050!". Le mot de passe de livraison doit être changé lors de la première configuration de la connexion.	
3. Attribuer un nouveau mot de passe. Toute personne autorisée à se connecter à des appareils mobiles supplémentaires doit connaître le nouveau mot de passe.	
<ul> <li>Pour éviter des menaces de sécurité potentielles : Avant d'attribuer un mot de passe, vérifier que la liste de sélection ne contient pas 2 appareils de terrain ayant le même numéro de série.</li> </ul>	
<ul> <li>Attribuer un nouveau mot de passe différent du mot de passe par défaut. Le nouveau mot de passe doit comporter au moins 12 caractères (de n'importe quel type).</li> </ul>	
<ul> <li>Utiliser uniquement des mots de passe forts. Éviter les mots de passe faibles, par exemple "password1", "123456789" ou similaires.</li> </ul>	
<ul> <li>Ne pas utiliser le même mot de passe pour différents appareils de terrain Bluetooth.</li> </ul>	
<ul> <li>Si la protection de l'appareil mobile est activée, SITRANS mobile IQ enregistre automatiquement le mot de passe. Il est possible de supprimer les mots de passe individuels stockés dans l'application.</li> </ul>	
Lorsque la connexion est établie, le voyant de l'adaptateur Bluetooth SITRANS AW050 clignote toutes les secondes.	

## D.5.4 Mot de passe par défaut

Le mot de passe de livraison par défaut doit être changé lors de la première configuration de la connexion.

Le mot de passe par défaut est : "Sitrans AW050!".

Veuillez noter que ce mot de passe :

- Est utilisé dans la procédure de connexion de l'appareil de terrain avec SITRANS Mobile IQ.
- Est la valeur par défaut utilisée lorsque le mot de passe est réinitialisé.

## D.5.5 Réinitialiser le mot de passe

#### Réinitialiser le mot de passe

- 1. Sélectionner "Réinitialiser le mot de passe".
- 2. Une fois "Réinitialiser le mot de passe" sélectionné, déconnecter le câble ruban entre le SITRANS AW050 et l'appareil dans les 60 secondes.
- 3. Attendre 30 secondes.
- 4. Insérer le câble ruban à nouveau.

Le mot de passe est réinitialisé au mot de passe par défaut.

## D.5.6 Informations relatives à la sécurité

#### Fonctions de sécurité

- Le SITRANS AW050 enregistre les événements de sécurité importants tels que "Connexion", "Authentification réussie", "Authentification échouée", et ainsi de suite dans un journal.
  - Pour vérifier le Journal de sécurité, aller à "Réglages de l'appareil > SITRANS AW050 > Journal de sécurité" dans l'application SITRANS mobile IQ.
- Les mises à jour du firmware disponibles sont notifiées et accessibles dans l'application SITRANS mobile IQ.

## D.5.7 Caractéristiques techniques : SITRANS AW050 Adaptateur Bluetooth

Conditions de fonctionnement et construction		
Conditions ambiantes	Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.	
Température ambiante	Respecter la température ambiante maximale admissible de l'appareil de terrain connecté.	
Température ambiante de fonctionnement admissible	-40 +80 °C (-40 +176 °F)	
Humidité relative	0 100%	
Degré de pollution	2	
Catégorie de surtension	II	
Poids		
Avec presse-étoupe	24 g	
Sans presse-étoupe	13 g	
Degré de protection	• Type 4X, Type 6 selon UL 50E	
	• IP66, IP68 selon IEC 60529	
CEM	EN 61326	
Plage de tension d'entrée	2,2 3,4 V CC	

Conditions de fonctionnement et construction	
Consommation de courant maximum	2,5 mA
Matériau	Polycarbonate
Couple du presse-étoupe	10 Nm (7.38 ft lb)
Communication, interface	Bluetooth 4.2
Plage	Classe 2, environ 10 m
Homologations radio	Contient FCC ID : RYYEYSHJN
	Contient IC ID: 4389B-EYSHJN
	CMIIT ID : 2020DJ15120

## D.5.8 Informations relatives aux homologations radio

Homologations radio
USA Contains FCC ID: RYYEYSHJN
Canada Contains IC: 4389B-EYSHJN
Chine CMIIT ID: 2020DJ15120

#### Homologations radio

Autres homologations et marques de certification :

Union européenne



Royaume Uni



Corée du Sud



R-R-S49-SITRANS\_AW050

Australie



Japon



Afrique du Sud



SITRANS Probe LU240 avec mA/HART Instructions de service, 06/2024, A5E42673648-AH

### **Canada Regulatory Information**

1. This device complies with Industry Canada's applicable licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptibled'en compromettre le fonctionnement.

2. This product is certified as type of the portable device with Industry Canada Rules. To maintain compliance with RF Exposure requirement, please use within specification of this product.

Ce produit est certifié comme type de l'appareil portable avec Industrie Règles de Canada. Pour maintenir l'acquiescement avec exigence Expositionde RF, veuillez utiliser dans spécification de ce produit. -IC: 4389B-EYSHJN

### FCC Regulatory Information

- 1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- 2. CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the use's authority to operate the equipment.
- 3. This product is certified as type of the portable device with FCC Rules. To maintain compliance with RF Exposure requirement, please use within specification of this product.
- 4. The antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- 5. This module can change the output power depending on the circumstances by the application software which is developed by module installer. Any end user cannot change the output power.

## South Korea-KCC Regulatory Information

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서

가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

## D.5.9 Caractéristiques techniques : SITRANS mobile IQ

Exigences logicielles Bluetooth

BLE 4.2 ou supérieure

## D.5.10 Dimensions de l'adaptateur Bluetooth du SITRANS AW050



Figure D-1 Dessin coté SITRANS AW050 adaptateur Bluetooth, dimensions en mm (pouces)

## Structure du menu IHM

#### Remarque

#### Structure de menu à trois niveaux

Les items dans la structure de menu suivante sont indiqués à titre d'information et peuvent différer de l'affichage sur l'appareil.

- Les IDs paramètre se composent du numéro de menu et du numéro de paramètre, affichés dans des champs séparés sur l'appareil. Voir l'exemple ci-dessous.
- Les menus commencent par la lettre "M"
- Les assistants commencent par la lettre "W"
- Les niveaux des menus sont séparés par un tiret ( )
- Les numéros de paramètre incluent leur numéro de menu correspondant et le numéro du paramètre spécifique est précédé d'un point ( . )



 (1) + (2) 02-01.01 = paramètre "PV SELECT" (affichant le réglage actuel de "LEVEL") : - le premier paramètre (.01), dans le premier menu "SELECT OUT" (-01), sous le deuxième menu principal "SETUP" (02)

> M 02 SETUP M 02-01 SELECT OUT 02-01.01 PV SELECT

#### Remarque

#### Indication des numéros de menu sur l'affichage local

Pour visualiser les numéros de menu sur l'appareil, le paramètre "Vue d'entretien" doit être activé. (Accéder au menu "**Réglage > Affichage local**".)

- Le numéro d'item de la valeur sélectionnée s'affiche dans le champ d'informations.
- Le numéro du menu contenant la valeur sélectionnée est visible dans la **ligne de titre** (c'est pourquoi aucun numéro de menu n'est affiché pour les items des menus principaux, tels que "QUICK START", "SETUP", etc.).

Reportez-vous au menu de l'appareil dans la section qui suit.

#### Remarque

#### Visibilité des paramètres sur l'appareil

Tous les menus et paramètres disponibles de l'appareil sont inclus dans la structure de menu IHM qui suit, chacun doté d'un propre numéro d'identification. Le numéro de menu/paramètre affiché dans la structure de menu IHM correspond au numéro de menu/paramètre affiché sur l'appareil. Cependant, noter qu'en fonction des réglages et de l'option sélectionnée lors de la commande, seulement certains menus et paramètres sont visibles sur l'appareil.

M 01 QUICK START W 01-01 COMMISSION .01 OPERATION .02 MATERIAL TYP .03 UNITS .04 VESSEL SHAPE .05 VESSEL DIM A .06 VESSEL DIM L .07 PRIM MEASDEV .08 METHD FLCALC .09 FLO EXPONENT .10 K FACTOR .11 V NOTCH ANGL .12 SLOPE .13 ROUGHNSSCOEF .14 OCM DIMENS 1 .15 OCM DIMENS 2 .16 OCM DIMENS 3 .17 OCM DIMENS 4 .18 LOWER CAL PT .19 UPPER CAL PT .20 RESP RATE .21 VOL UNITS .22 VFLOW UNITS .23 UPPER RANGE (Volume) .24 UPPER RANGE (Volume flow) .25 UPPER RANGE (Custom) .26 CONFIRM W 01-02 AFES .01 AFES RANGE .02 CONFIRM M 02 SETUP M 02-01 SELECT OUT 02-01.01 PV SELECT 02-01.02 SV SELECT 02-01.03 LINEARIZTYPE M 02-02 SENSOR 02-02.01 UNITS

02-02.02 FILL RATE 02-02.03 EMPTY RATE M 02-03 CALIBRATION W 02-03.01 AUTO SND VEL .01 ACTUAL DIST .02 CONFIRM W 02-03.02 SENSR OFFSET .01 ACTUAL DIST .02 CONFIRM 02-03.03 LOWER CAL PT 02-03.04 UPPER CAL PT 02-03.05 LOWER LVL PT 02-03.06 UPPER LVL PT 02-03.07 SENSR OFFSET 02-03.08 SOUND VELOC 02-03.09 SND VEL 20°C 02-03.10 SHRTSHOT FRQ 02-03.11 LONGSHOT FRQ 02-03.12 LOWLVLCUTOFF M 02-04 CURRENT OUT 02-04.01 LOOP CUR MDE 02-04.02 MULTIDROPCUR 02-04.03 DAMPING 02-04.04 LOWER RANGE 02-04.05 UPPER RANGE 02-04.06 SATURAT LOW 02-04.07 SATURAT HIGH 02-04.08 LO FAULT CUR 02-04.09 UP FAULT CUR 02-04.10 FAULT CUR 02-04.11 FAILSAFE LOE 02-04.12 LOE TIMER M 02-05 VOLUME 02-05.01 VESSEL SHAPE 02-05.02 VESSEL DIM A 02-05.03 VESSEL DIM L 02-05.04 VOL UNITS 02-05.05 UPPER SCALNG

M 02-06 VOLUME FLOW 02-06.01 PRIM MEASDEV 02-06.02 METHD FLCALC 02-06.03 VFLOW UNITS 02-06.04 UPPER SCALNG M 02-06-05 PMD DIMS 02-06-05.01 FLO EXPONENT 02-06-05.02 K FACTOR 02-06-05.03 V NOTCH ANGL 02-06-05.04 SLOPE 02-06-05.05 ROUGHNSSCOEF 02-06-05.06 OCM DIMENS 1 02-06-05.07 OCM DIMENS 2 02-06-05.08 OCM DIMENS 3 02-06-05.09 OCM DIMENS 4 M 02-07 CUSTOM 02-07.01 UPPER SCALNG M 02-07.02 CUSTOM CURVE 02-07-02.01 X VALUE 1 02-07-02.02 Y VALUE 1 02-07-02.03 X VALUE 2 02-07-02.04 Y VALUE 2 02-07-02.63 X VALUE 32 02-07-02.64 Y VALUE 32 M 02-08 LOCL DISPLAY 02-08.01 START VIEW 02-08.02 SERVICE VIEW W 02-08.03 DISPLAY TEST M 03 MAINT/DIAGS M 03-01 SIGNAL M 03-01-01 SIG QUALITY 03-01-01.01 SHRTSHOTCONF 03-01-01.02 CONFIDENCE 03-01-01.03 SHRTSHOT STR 03-01-01.04 ECHO SIG STR 03-01-01.05 NOISE AVG 03-01-01.06 NOISE PEAK M 03-01-02 ECHO CONFIG 03-01-02.01 NEAR RANGE 03-01-02.02 FAR RANGE M 03-01-03 ECHO SELECT 03-01-03.01 ALGORITHM 03-01-03.02 SHRTSHOTTHLD 03-01-03.03 ECHO THOLD 03-01-03.04 POS DETECT 03-01-03.05 ECHO MARKER

M 03-01-04 FILTERING 03-01-04.01 NRRW FILTER 03-01-04.02 REFORM ECHO 03-01-04.03 GAIN CONTROL 03-01-04.04 GAINLO THOLD 03-01-04.05 GAINUP THOLD 03-01-04.06 SNSR DAMPING M 03-01-05 SAMPLING 03-01-05.01 ECHO LOCK 03-01-05.02 ECHOLOCK WIN 03-01-05.03 NUM SHRTSHOT 03-01-05.04 NUM LONGSHOT 03-01-05.05 SHRTSHOT DUR 03-01-05.06 LONGSHOT DUR M 03-01-06 TVT CONFIG 03-01-06.01 HOVER LEVEL 03-01-06.02 AFES 03-01-06.03 AFES RANGE M 03-02 PEAK VALUES 03-02.01 MIN PV 03-02.02 MAX PV 03-02.03 MIN DISTANCE 03-02.04 MAX DISTANCE 03-02.05 MIN SENS TMP 03-02.06 MAX SENS TMP M 03-03 LOOP TEST W 03-03.01 LOOP TEST M 03-04 RESETS 03-04.01 DEVICE RSTRT 03-04.02 RESET 03-04.03 RESET PEAK M 04 COMMUNICATE 04.01 POLLING ADDR 04.02 IDENTIFY M 05 SECURITY W 05.01 CHG USER PIN 05.02 RECOVERY ID 05.03 PIN RECOVERY 05.04 USER PIN 05.05 BUTTON LOCK

# Abréviations

Abrégé	Libellé complet	Description	Unités
3-A	3-A Sanitary Standards, Inc.		
AFES	Auto False Echo Suppression (Suppres- sion auto échos parasites)		
BS-3680	Normes du British Standards Institute dans le domaine de la mesure de débit		
CE / FM / CSA	Conformité Européenne / Factory Mu- tual / Canadian Standards Association	agrément sécurité	
C <sub>i</sub>	Capacitance interne		F
DAC	Conversion Numérique-Analogique		
dB	Décibel		dB
DCS	Système de commande distribuée	appareil pour salle de commande	
СС	Courant continu		
dK	Constante diélectrique		
DTM	Device Type Manager		
EDD	Electronic Device Description (Descrip- tion de l'appareil)		
CEM	Compatibilité électromagnétique		
FDT	Field Device Tool		
HART	Highway Addressable Remote Transducer		
HFC	HART Communication Foundation		
Hz	Hertz		Hz
li	Courant d'entrée		mA
I <sub>o</sub>	Courant de sortie		mA
SI	Sécurité intrinsèque	agrément sécurité	
L <sub>i</sub>	Inductance interne		mH
LOE	Loss of Echo (Perte d'écho)		
mH	millihenry	10-3	Н
μF	microFarad	10-6	F
μs	microseconde	10-6	S
NE	Recommandation NAMUR		
NPS	Dimension nominale du tube		
ОСМ	Mesure de débit en canal ouvert		
(SIMATIC) PDM	Process Device Manager		
pF	pico Farads	10-12	F
API	Automate programmable industriel		
PMD	Dispositif de mesure primaire		
ppm	parties par million		
PV	Primary Variable (variable primaire)	valeur mesurée	

Abrégé	Libellé complet	Description	Unités
PVDF	Polyfluorure de vinylidène		
SCADA	Système de commande et d'acquisition de données		
SV	Secondary Variable (variable secondaire)	valeur équivalente	
TVT	Time Varying Threshold (courbe)	seuil de sensibilité	
TFM1600 PTFE	PTFE modifié	polytétrafluoroéthylène avec modificateur d'éther vinylique per- fluoro propyle (PPVE)	
U <sub>i</sub>	Tension d'entrée		V
U <sub>o</sub>	Tension de sortie		V

## Glossaire

#### agitateur

dispositif mécanique conçu pour mélanger ou aérer. Dispositif permettant de créer des turbulences.

#### algorithme

ensemble de règles ou procédures bien définies permettant de résoudre un problème suivant un nombre fini d'étapes.

#### amortissement

terme utilisé pour définir la performance d'un appareil, de la stabilisation du niveau à l'indication d'une valeur de mesure stable après une variation du niveau.

#### angle du faisceau

angle diamétralement délimité par les seuils -3 dB applicables au faisceau d'émission.

#### bruit acoustique

tout bruit parasite audible.

## bruit électrique

signaux électriques parasites qui influent négativement sur les circuits du système de contrôle dans lequel ils se produisent.

#### connecteur afficheur

connecteur mâle quatre broches dans le compartiment de câblage pour raccorder le câble de l'afficheur.

#### dB (décibel)

unité de mesure utilisée pour représenter l'intensité des signaux.

#### diélectrique

non conducteur de courant électrique direct.

#### écho

signal réfléchi dans un intervalle précis, avec suffisamment d'intensité pour être reçu et différencié du signal transmis initialement. Les échos se mesurent fréquemment en décibels, par rapport au signal transmis directement.

#### écho parasite

tout écho qui n'est pas l'écho utile réfléchi par la surface du produit visée. Les obstacles fixes dans la cuve entraînent généralement des échos parasites.

#### échos multiples

échos secondaires observés sous forme d'échos doubles, triples ou quadruples situés devant l'écho utile.

#### fenêtre de verrouillage de l'écho

fenêtre centrée sur un écho, pour définir sa position et l'afficher, avec la mesure correspondante. Les échos à l'extérieur de cette fenêtre ne sont pas traités prioritairement.

### fiabilité

définit la qualité de l'écho obtenu. Plus la valeur de ce paramètre est élevée, plus la qualité de l'écho est garantie. Le seuil de fiabilité correspond à la valeur minimale applicable.

#### fiabilité de l'écho

appréciation de la validité de l'écho. Définit la fiabilité de l'écho.

#### fréquence

nombre de périodes observées par unité de temps. La fréquence peut être exprimée en cycles par seconde.

#### HART

Highway Addressable Remote Transducer. Protocole de communication utilisé pour se connecter à des appareils de terrain.

### Hertz (Hz)

unité de fréquence, un cycle par seconde. 1 Gigahertz (GHz) est égal à 10<sup>9</sup> Hz.

#### impulsion

onde transmise depuis un niveau initial pour une durée de temps limitée, puis retransmise au niveau initial.

	émission d'une impulsion, ou mesure.
impulsion	onde transmise depuis un niveau initial pour une durée de temps limitée, puis retransmise au
	émission d'une impulsion, ou mesure.
inductance	propriété d'un circuit électrique grâce à laquelle un courant variable induit une force électromotrice dans le circuit ou dans un circuit voisin. Unité de mesure : henry.
marqueur écho	marqueur utilisé pour signaler l'écho traité.
paramètres	variables associées à des valeurs constantes, destinées à un usage ou processus spécifique.
portée	distance entre le transmetteur et la cible.
Portée de suppr	<b>ession automatique des échos parasites</b> définit le point final de la distance TVT. Cette fonction est utilisée avec la suppression automatique des échos parasites.
portée maximal	e
	distance en dessous du 0% ou niveau vide dans une cuve.
précision	niveau de conformité d'une mesure par rapport à une valeur standard ou réelle.
profil écho	affichage, sous forme de graphique, d'un écho après traitement.
propagation du	<b>faisceau</b> divergence du faisceau lors de son passage dans un milieu.

#### rehausse/piquage

tube d'une certaine longueur, fixé sur une cuve et supportant la bride.

#### répétabilité

corrélation entre plusieurs mesures consécutives de la même variable, dans les mêmes conditions.

#### Suppression automatique des échos parasites

technique utilisée pour régler le niveau d'une courbe TVT afin d'éviter les échos parasites.

#### taille de l'écho

indique la puissance de l'écho sélectionné, en dB par rapport à 1  $\mu$ V rms.

#### température ambiante

température présente dans l'atmosphère, en contact avec le boîtier de l'appareil.

#### traitement de l'écho

méthode utilisée par l'appareil pour sélectionner les échos.

### TVT (time varying threshold)

courbe variant avec le temps, permettant de définir le seuil minimum pour la prise en compte des échos utiles.

#### ultrason

ayant une fréquence supérieure au seuil d'audition de l'oreille humaine, soit environ 20.000 hertz.

#### vitesse du son

vitesse à laquelle le son se propage dans le produit mesuré selon des conditions définies.

#### zone morte

zone mesurée à partir du point de référence. L'instrument est réglé pour ne pas mesurer dans cette zone.

#### zone morte haute

voir Zone morte

# Index

## Α

Abréviations et identifications, 273, 274 Adaptateur bride, 194 Algorithme, 201 Alimentation électrique exigences relatives à la source d'alimentation, 33 spécification, 187 Amortissement, 206 Assistance, 196 Assistance client, (Se référer à l'assistance technique) Assistance technique, 196 interlocuteur personnel, 196 partenaires, 196

## В

Bluetooth Mot de passe par défaut, 262 Raccordement, 258

## С

Calcul de débit volumique exemple, 211 Calcul de volume calcul personnalisé, 209 exemple, 83 forme de cuve, 59, 128 Canal 'Cut Throat', 90 Canal en U, 95 exemples, 104 Khafagi Venturi, 91 Leopold Lagco, 89 Parshall, 88 rectangulaire, 92 trapézoïdal, 94 Caractéristiques techniques, 187 Catalogue descriptifs techniques, 195 Certificats, 19, 195 Certificats d'essai, 19 Conditions de fonctionnement, 190 Conditions de référence, 188 conduits conditions requises, 34

Configuration Modem HART, 25 Conformité avec les directives britanniques, 20 Construction mécanique Caractéristiques techniques, 263, 264

## D

Demande d'assistance, 196 Démontage, 32 Déversoir Exemples de profils, 105 profils, 87 Device Description (DD) voir EDD, 222 Dimensions adaptateur bride optionnel, 194 dessin, 193 Dispositifs de mesure primaire, 85

## Е

Electronic Device Description (EDD), 221 actualisation, 222 nécessaire pour PROFIBUS PA, 222 Enregistrement de données sauvegarde temporisée du profil écho, 246 Entretien, 196 Etendue de livraison, 16 Étiquette code QR, 197 Exemple d'application débit volumique, 75 niveau, 74

## G

Garantie, 17

## Η

HART Communication Foundation téléchargement de la description de l'appareil (EDD), 217 Historique de la documentation, 13 HMI activation, 42 utilisation de l'affichage, 42 Homologations, 37 spécifications, 191

### I

Icônes, (voir Symbole) Identifications et abréviations liste, 273, 274 IHM structure du menu, 269

## L

Législation et directives, 20 Ligne d'assistance, (Se référer à la demande d'assistance)

## Μ

Maintenance, 163 symboles de l'état de l'appareil, 170 symboles d'information de l'appareil, 172 via SIMATIC PDM, 231 Manuels, 195 Matériau adaptateur Caractéristiques techniques, 264 Mesure de débit en canal ouvert (OCM) dispositifs de mesure primaire, 85 Mise au rebut, 167, 168 Mode mise en forme personnalisée mise en forme manuelle via PDM, 248 Modem HART configuration système, 25 Modifications incorrecte, 19 utilisation conforme, 19 Mot de passe Réinitialiser, 263

## Ν

Nettoyage, 164

## Ρ

PDM voir SIMATIC PDM, 221 Performance spécifications, 188 Personnel qualifié, 21 Perte d'écho, 207 Plage minimale (zone morte), 205 plague signalétique de l'appareil pour installations en zones dangereuses, 37 Point de référence du capteur, 53, 58, 115 Points de rupture débit volumique, 210 niveau, 209 volume, 209 Procédure de retour, 167 Profil écho accès rapide via PDM, 250 affichage via PDM, 245 enregistrement des données, 246 Protocole de communication HART Communication Foundation, 217 HART Electronic Device Description, 217

## R

Redémarrage, 150 Réinitialisations usine, 149 via IHM, 149 Révision micrologiciel, 42

## S

Sécurité paramètres associés, 152 Sécurité-défaut, 207 Service et assistance Internet, 196 SIMATIC PDM aperçu général, 221 avec appareils HART, 217 configuration, 221 fonctions et caractéristiques, 223 menus, 225 paramètres, 225 paramètres de maintenance de l'appareil, 231 Sortie sortie de courant, 207 spécifications, 189 Suppression automatique des échos parasites, 203 désactivé, 147, 203 portée, 203 Réglage de la mise en forme TVT, 247 via PDM, 245 Symbole, 172 configuration, 170

diagnostic, 170, 172 état de l'appareil, 170, 172 maintenance, 170, 172 mode de fonctionnement, 170 valeur de process, 170

## Т

Téléchargements, 195 Temps de réponse, 205 Traitement de l'écho, 200

## U

Utilitaires profil écho points de rupture TVT personnalisés, 247 suppression automatique des échos parasites, 249

## ۷

Valeurs de process, 199 Vitesse, 208 Vitesse du son, 208

## Ζ

Zone à risque d'explosion Législation et directives, 20 Législation et directives pour la Corée, 20 Personnel qualifié, 21