

TELECOMMANDE MURALE POUR DALLES LEDS 36W

Mode opératoire



La télécommande permet de piloter à distance des dalles LED. Le kit comprend une télécommande (référence : MS433/MURAL) et une alimentation (référence : MS433/AL36DA)

INFORMATIONS :

- Permet d'allumer et de faire varier l'intensité lumineuse d'une ou plusieurs dalles LED en même temps.
- Alimentation : pile plate 3V (fournie)
- Protocole de communication : RF-2.4G
- Distance effective : 20m (sans obstacle)
- Programmable soit unitairement, soit en créant des groupes. Un groupe peut accepter jusqu'à 10 dalles (qui seront pilotées en même temps).
- Vous pouvez créer jusqu'à 2 groupes

Procédure d'adressage de la télécommande (référence : MS433/TDA) avec l'alimentation (référence : MS433/AL36DA)

ETAPE 1

Remplacer l'alimentation d'origine par l'alimentation programmable (référence : MS433/AL36DA) puis mettre sous tension.

ETAPE 2

Retirer la protection (film plastique) situé sur la pile

ETAPE 3

Debrancher l'alimentation (**coté secteur 230v** et non du côté de la dalle!) **minimum pendant 3 secondes** puis rebrancher la.

ETAPE 4 (adressage de la telecommande avec la dalle LED)

Sur la telecommande, selectionner le groupe que vous souhaitez assigner à la dalle (touche numérique 1 ou 2) puis appuyer sur ☀️ 🔆 🔇 🔇 (Haut, Bas, Gauche, Droite)

ETAPE 5

La dalle doit s'allumer une fois brièvement pour valider le réglage.

ETAPE 6

Couper l'alimentation (**coté secteur**) pendant 10 secondes. L'adressage est effectif. Vous pouvez commander les dalles avec la télécommande.



REF : MS433/AL36DA

DEPROGRAMMER UNE DALLE A UN GROUPE

Il suffit de programmer la dalle dans un autre groupe.

CONTROLLER TOUS LES GROUPES A LA FOIS

Appuyer sur la touche "ALL" puis selectionner le réglage de votre choix.